

# RZ/V2L, RZ/V2M, RZ/V2MA AI EVALUATION SOFTWARE GUIDE

REV.7.20  
SEPTEMBER 2022

本書は、RZ/V2L、RZ/V2M、RZ/V2MA向けのAI Evaluation Softwareについて説明します。  
本書では、RZ/V2L、RZ/V2M、RZ/V2MAをRZ/V2xと記載しています。

R11AN0624JJ0720

# 目次

---

▪ <a href="#">概要</a>	P3
▪ <a href="#">Networkブート環境構築手順</a>	P11
▪ <a href="#">Ubuntu PCシリアル通信実行手順</a>	P22
▪ <a href="#">ブート手順 (RZ/V2L)</a>	P24
▪ <a href="#">ブート手順 (RZ/V2M, RZ/V2MA)</a>	P28
▪ <a href="#">アプリケーション実行手順</a>	P32
▪ <a href="#">別紙：SDカードブート方式</a>	P43
– <a href="#">SDカード作成手順</a>	P48
– <a href="#">シリアルポートドライバインストール</a>	P52
– <a href="#">SDブート手順 (RZ/V2L)</a>	P53
– <a href="#">SDブート手順 (RZ/V2M, RZ/V2MA)</a>	P56

# 概要

# AI EVALUATION SOFTWAREとは


**AI Evaluation Software**とは、画像認識AIモデルのDRP-AI動作確認用環境です。

USBカメラ画像や静止画像に対して任意のAIモデル推論を実行します。

通常ではAI推論の後、認識結果を取得するための後処理が実行されますが、

AIの後処理は実行するAIモデルに依存するため、本ソフトウェアでは後処理を実行せず、

推論結果をバイナリファイルとして保存します。



# ブート方法について


本アプリケーションは2通りのブート方法を使用することができます。

本書では①**Networkブート**を想定した手順をご説明します。②**SDカードブート方式**は別紙をご参照ください。

## ① Networkブート

Ubuntu PCのサーバ上に  
ファイルシステムを構築し、  
Ethernet経由で  
このファイルシステムに  
アクセスするブート方式です。


大量の画像などを扱いたい場合は  
こちらの方式をお選びください。



## ② SDカードブート

SDカード上のファイルシステムを  
使用するブート方式です。

本アプリケーションの手軽なお試しを希望される際は  
こちらの方式をお選びください。



# 必要ファイル

本書の手順を実行する前にあらかじめ以下のファイルをご用意ください。

名称	ファイル名		詳細
AI Evaluation Software	RZ/V2L	rzv2l_ai-evaluation-software_ver7.20.tar.gz	AI Evaluation Software環境一式
	RZ/V2M	rzv2m_ai-evaluation-software_ver7.20.tar.gz	
	RZ/V2MA	rzv2ma_ai-evaluation-software_ver7.20.tar.gz	
AI Implementation Guide	r11an0616jj0720-rzv-ai-imp-getstarted.pdf		AIモデルのDRP-AI実装方法ガイド
DRP-AI Translator	DRP-AI_Translator-v1.80-Linux-x86_64-Install		DRP-AI Object filesを作成するツール 使用方法はAI Implementation Guideを参照

# 必要ファイル

AI Evaluation Softwareの詳細は以下の通りです。

本パッケージが提供するファイルはLinux Package及びDRP-AI Support Package v7.20のプリビルドバイナリです。

名称		ファイル名	詳細
RZ/V2L Linux Package v3.0.0	Linuxカーネルイメージ	Image-smarc-rzv2l.bin	ブート用プログラム
	Linuxデバイスツリーファイル	Image-r9a07g054l2-smarc.dtb	ブート用設定ファイル
	ルートファイルシステム一式	core-image-weston-smarc-rzv2l.tar.bz2	AI Evaluation Software実行環境を含むファイルシステム

名称		ファイル名	詳細
RZ/V2M Linux Package v1.3.0※	Linuxカーネルイメージ	Image-rzv2m.bin	ブート用プログラム
	Linuxデバイスツリーファイル	r9a09g011gbg-evaluation-board.dtb	ブート用設定ファイル
	ルートファイルシステム一式	core-image-bsp-rzv2m.tar.bz2	AI Evaluation Software実行環境を含むファイルシステム

名称		ファイル名	詳細
RZ/V2MA Linux Package v1.0.0	Linuxカーネルイメージ	Image-rzv2ma.bin	ブート用プログラム
	Linuxデバイスツリーファイル	r9a09g055ma3gbg-evaluation-board.dtb	ブート用設定ファイル
	ルートファイルシステム一式	core-image-bsp-rzv2ma.tar.bz2	AI Evaluation Software実行環境を含むファイルシステム


※ : 2022年10月提供予定

# 入力画像について

本アプリケーションには2種類の入力画像モードがあります。  
入力画像はVGA サイズのみに対応しています。


## ① Imageモード

ファイルシステム上の画像ファイルを使用します。  
特定フォルダ内の複数の画像を連続で推論します。



## ② Cameraモード

USBカメラキャプチャ画像を使用します。  
ユーザーの任意のタイミングで推論処理を実行します。





# 入出力データ

各モードの入出力ファイル・表示内容は以下の通りです。

No.	機能	Imageモード	Cameraモード
1	入力データ	<b>BMP画像ファイル</b> : Windows Bitmap v3, v4, v5に対応。BGR <b>JPG画像ファイル</b> : jpg拡張子のみに対応。RGB 入力画像枚数上限 : 20000枚。  入力画像は両モードとも、VGAサイズ（640x480）のみに対応。	<b>USBカメラキャプチャ画像</b> : アプリケーションがキャプチャ。YUY2
2	DRP-AI処理	ファイルシステム上のDRP-AI Object files(DRP-AI Translator出力結果の以下6ファイルを使用する) ① *_addr_intm.txt ② *_weight.dat ③ *_drpcfg.mem ④ drp_param.bin ⑤ aimac_desc.bin ⑥ drp_desc.bin	
3	結果表示	UARTでPCコンソール上に以下を表示 ・ DRP-AI Object files名 ・ <b>入力画像ファイル名</b> ・ DRP-AIの処理時間 ・ DRP-AI推論処理の出力結果バイナリファイル名 ・ コンソール表示内容を保存したログファイル名	UARTでPCコンソール上に以下を表示 ・ DRP-AI Object files名 ・ DRP-AIの処理時間 ・ DRP-AI推論処理の出力結果バイナリファイル名 ・ <b>カメラのキャプチャ画像JPGファイル名</b> ・ コンソール表示内容を保存したログファイル名
4	出力データ	<TIME>.log : No.3のコンソール出力と同内容のログファイル <IMAGE_NAME>.bin : DRP-AI処理の出力結果バイナリファイル	<TIME>.log : No.3のコンソール出力と同内容のログファイル output<N>_<TIME>.bin : DRP-AI処理の出力結果バイナリファイル <b>output&lt;N&gt;_&lt;TIME&gt;.jpg</b> : USBカメラキャプチャ画像JPGファイル

# 【補足】コマンド実行環境について

本書ではLinuxの実行コマンドを使用して手順を説明します。

コマンドの記述は以下のコマンド表記を使用します。

```
$ コマンド
```

また、異なる実行環境でコマンドを実行するため、以下のように実行環境を区別しています。

## 1. Ubuntu PC

```
$ printenv
```

## 2. Evaluation Board Kit 通常コンソール

シリアル通信端末に関係なく以下のように表記します。

```
# printenv
```

## 3. Evaluation Board Kit U-bootコンソール（ブート環境変数設定時のみ使用）

シリアル通信端末に関係なく以下のように表記します。

```
=> printenv
```


# NETWORKブート環境構築手順

本章はNetworkブート方式を想定しています。  
SDカードブート方式については[別紙](#)をご参照ください。

# NETWORKブートとは

Networkブートとはボード上のメモリに展開するファイルをUbuntu PCサーバでマウントするブート方式です。  
ブートに必要なデータは以下の3種類です。各マウントサーバ上に配置します。

ファイル	説明	マウントサーバ
カーネルイメージ	Linuxカーネルイメージ（ブートプログラム）	Ubuntu上TFTPサーバ
dtbファイル	Linuxデバイスツリーファイル（ブート用設定ファイル）	Ubuntu上TFTPサーバ
tar.bz2ファイル	ルートファイルシステム一式	Ubuntu上NFSサーバ



- 本章では各サーバのセットアップ方法とファイルの配置方法をご説明します。

# 必要機材（RZ/V2L）

Networkブート方式で必要な機材及び動作確認済み環境を以下に示します。

必要機材	詳細	入手方法
RZ/V2L Evaluation Board Kit	LinuxブートローダーをeMMCに書き込み済み ※ブートローダーの書き込み方法については、RZ/V2L Linux Package Start-up Guideを参照してください。	ルネサスから提供
シリアルケーブル	Linux PC + RZ/V2L Evaluation Board間のシリアル通信に使用	
AC adapter	電源	お客様にて ご用意ください
USBケーブル Type-C	AC adapterとRZ/V2L Evaluation Boardを接続	
Ethernetケーブル	Linux PC + RZ/V2L Evaluation Board間のEthernet通信に使用	
Linux PC	Ubuntu 20.04をインストール済み 動作確認済み環境：Intel Core i5 11th generation メモリ16GB	
USBカメラ	動作確認済み環境：Logitech C930E WEBCAM	

# 必要機材（RZ/V2M, RZ/V2MA）

Networkブート方式で必要な機材及び動作確認済み環境を以下に示します。

必要機材	詳細	入手方法
RZ/V2x Evaluation Board Kit	LinuxブートローダーをeMMCに書き込み済み ※ブートローダーの書き込み方法については、RZ/V2x Linux Package Start-up Guideを参照してください。	ルネサスから提供
シリアルケーブル	Linux PC + RZ/V2x Evaluation Board Kit間のシリアル通信に使用	お客様にて ご用意ください
AC adapter	電源	
Ethernetケーブル	Linux PC + RZ/V2x Evaluation Board Kit間のEthernet通信に使用	
Linux PC	Ubuntu 20.04をインストール済み 動作確認済み環境：Intel Core i5 11th generation メモリ16GB	
USBカメラ	動作確認済み環境：Logicoool C930e ウェブカム ※オプション	
Type-C変換アダプタ	RZ/V2x Evaluation Board KitのUSBポートがType-Cのため ※オプション 動作確認済み環境：SANWA SUPPLY USB A Type C変換アダプタAD-USB28CAF	

# 必要ソフトウェア

- 本手順では以下のファイルを使用します。入手方法は[必要ファイル](#)をご参照ください。

- カーネルイメージ
- dtbファイル
- tar.bz2ファイル

- 本書では以下のようにテキストエディタとしてvimを使用しています。適宜お好みのエディタをご使用ください。

```
$ vi hello.txt
```

- 事前にUbuntu PCに共通必要パッケージをインストールしてください。

```
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install gawk wget git-core diffstat unzip texinfo gcc-multilib build-essential chrpath socat cpio python python3 python3-pip
$ sudo apt-get install python3-pexpect xz-utils debianutils iputils-ping python3-git python3-jinja2 libegl1-mesa libsdl1.2-dev pylint3 xterm
$ sudo apt-get install python3-subunit mesa-common-dev p7zip-full
```

- Networkブート方式で必要な追加パッケージを事前に以下のコマンドでインストールしてください。

```
$ sudo apt-get install tftp tftpd-hpa nfs-common nfs-kernel-server
```

- Ubuntu PCでのシリアル通信用に、以下のコマンドで必要パッケージを事前にインストールしてください。

```
$ sudo apt-get install cu
```

# TFTPサーバの構築

本項はUbuntu PCでの作業です。

本項では以下のソフトウェアを使用します。[必要ソフトウェア](#)を参考に、事前にインストールしてください。

- tftp
- tftpd-hpa

## 1. TFTPサーバ用ディレクトリを作成します。

```
$ sudo mkdir /tftpboot
```

※本ディレクトリ名は別途ブート時に使用するため、必ず上記の名称をご使用ください。

## 2. TFTPサーバ設定を作成します。

/etc/default/tftpd-hpaを開き、右記のように修正してください。

```
$ sudo vi /etc/default/tftpd-hpa
```

## 3. TFTPサーバを起動します

```
$ sudo systemctl enable tftpd-hpa  
$ sudo systemctl restart tftpd-hpa
```

### 2. TFTPサーバ設定 変更前

```
# /etc/default/tftpd-hpa  
  
TFTP_USERNAME="tftp"  
TFTP_DIRECTORY="/srv/tftp"  
TFTP_ADDRESS=":69"  
TFTP_OPTIONS="--secure"
```



### 2. TFTPサーバ設定 変更後

```
# /etc/default/tftpd-hpa  
  
TFTP_USERNAME="tftp"  
TFTP_DIRECTORY="/tftpboot"  
TFTP_ADDRESS=":69"  
TFTP_OPTIONS="--secure"
```



# NFSサーバの構築

本項はUbuntu PCでの作業です。

本項では以下のソフトウェアを使用します。[必要ソフトウェア](#)を参考に、事前にインストールしてください。

- nfs-common
- nfs-kernel-server

1. NFSサーバ用ディレクトリを作成します。 ※本ディレクトリ名は別途ブート時に使用するため、必ず下記の名称をご使用ください。

RZ/V2Lの場合:

```
$ sudo mkdir -p /nfs/rzv2l
```

RZ/V2M、RZ/V2MAの場合:

```
$ sudo mkdir -p /nfs/rzv2m
```

2. NFSサーバを起動します。

```
$ sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server start
```

3. NFSサーバ設定を変更します。

/etc/exportsのファイル末尾に以下のように追記してください。

```
$ sudo vi /etc/exports
```

RZ/V2Lの場合:

```
...  
/nfs/rzv2l *(rw,no_subtree_check,sync,no_root_squash)
```

RZ/V2M、RZ/V2MAの場合:

```
...  
/nfs/rzv2m *(rw,no_subtree_check,sync,no_root_squash)
```

4. NFSサーバを更新します。

```
$ sudo exportfs -a
```

# サーバ起動を確認

本項はUbuntu PCでの作業です。

1. TFTPサーバが正常に起動できたかは以下のように確認することができます。

```
$ sudo chmod 777 /tftpboot  
$ sudo echo "Hello World" > /tftpboot/hello.txt  
$ sudo tftp localhost  
> get hello.txt
```

⇒エラーなくコマンドを実行できたらTFTPサーバは正常に起動できています。

2. NFSサーバが正常に起動できたかは以下のように確認することができます。

RZ/V2Lの場合:

```
$ showmount -e localhost  
Export list for localhost:  
/nfs/rzv2l *
```

RZ/V2M、RZ/V2MAの場合:

```
$ showmount -e localhost  
Export list for localhost:  
/nfs/rzv2m *
```

⇒上記と同じように表示されたらNFSサーバは正常に起動できています。

上記の結果が確認できなかった場合、Ubuntu PCを再起動して再度ご確認ください。

# IPアドレスの固定化

本項はUbuntu PCでの作業です。

Ethernet経由でUbuntu PCとボードが通信するためにはUbuntu PCのIPアドレスを固定化する必要があります。

1. デフォルトのネットワーク設定を無効化します。（yamlファイル名は環境によって異なることがあります。）

```
$ sudo mv /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml.disabled
```

2. 99-netcfg.yamlを新規作成します。

```
$ sudo vi /etc/netplan/99-netcfg.yaml
```

3. 右記のように記入します。  
(環境によってenp0s3の名称が異なることがあります。)

4. ネットワークを再起動します。

```
$ sudo netplan apply
```

## 3. 99-netcfg.yaml記入内容

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      addresses: [192.168.1.10/24]
      gateway4: 192.168.1.1
      nameservers:
        addresses: [192.168.1.1]
        search: []
      optional: true
```

※IPアドレスは別途ブート時に使用するため、必ず上記を指定してください。  
また、空白、インデントが異なるとエラーになるため、上記の通りに記入してください。

# 必要ファイルの展開

本項はUbuntu PCでの作業です。

1. TFTPサーバに以下の2ファイルを展開します。下記コマンドを実行してください。

Board	ファイル	ファイル名
RZ/V2L	カーネルイメージ	Image-smarc-rzv2l.bin
	dtbファイル	Image-r9a07g054l2-smarc.dtb
RZ/V2M	カーネルイメージ	Image-rzv2m.bin
	dtbファイル	r9a09g011gbg-evaluation-board.dtb
RZ/V2MA	カーネルイメージ	Image-rzv2ma.bin
	dtbファイル	r9a09g055ma3gbg-evaluation-board.dtb

```
$ sudo cp <PATH_to_FILE>/<カーネルイメージ> /tftpboot
$ sudo cp <PATH_to_FILE>/<dtbファイル> /tftpboot
```

- ※1. <PATH\_to\_FILE> は各ファイルへのパスです。適宜変更してください。  
2. <カーネルイメージ>, <dtbファイル>は上記の表を参照して変更してください。

# 必要ファイルの展開

---

2. NFSサーバにファイルシステムを展開します。下記コマンドを実行してください。

RZ/V2Lの場合:

```
$ sudo tar xvj <PATH_to_FILE>/core-image-weston-smarc-rzv2l.tar.bz2 -C /nfs/rzv2l
```

RZ/V2Mの場合:

```
$ sudo tar xvj <PATH_to_FILE>/core-image-bsp-rzv2m.tar.bz2 -C /nfs/rzv2m
```

RZ/V2MAの場合:

```
$ sudo tar xvj <PATH_to_FILE>/core-image-bsp-rzv2ma.tar.bz2 -C /nfs/rzv2m
```

※ <PATH\_to\_FILE> は各ファイルへのパスです。適宜変更してください。

# UBUNTU PCシリアル通信実行手順

# UBUNTU + ボード間シリアル通信

本項はUbuntu PCでの作業です。

NetworkブートではUbuntu PCとボードでシリアル通信をすると想定しています。

- 本章では以下のソフトウェアを使用します。[必要ソフトウェア](#)を参考に事前にインストールしてください。

- cu

- 実際のシリアル通信方法を説明します。

1. Ubuntu PCとボードをシリアルケーブルで接続します。
2. 以下のコマンドを実行し、シリアルポート名を取得します。RZ/V2Mは2ポートありますが、[ttyUSB1](#)を使用してください。

```
$ ls -l /dev/serial/by-id/  
total 0  
... -> ../../ttyUSB0
```

3. シリアルポートのアクセス権限を変更します。RZ/V2Mは[ttyUSB1](#)を使用してください。

```
$ sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0
```

4. 以下のコマンドを実行してシリアル通信を開始します。RZ/V2Mは[ttyUSB1](#)を使用してください。

```
$ cu -s 115200 -l /dev/ttyUSB0 --parity none --nostop
```

※通信を終了するときは「~.」と入力してください。

5. Ubuntu PCで別のコンソールを起動し、"crtstcs" オプションを変更します。RZ/V2Mは[ttyUSB1](#)を使用してください。

```
$ stty -F /dev/ttyUSB0 -crtstcs
```

# ブート手順 (RZ/V2L)





# ブート手順概要 Networkブート

## ■ 手順概要 (詳細は次ページ)

前提：以下の事前セットアップを全て実施済み

- [Networkブート環境構築手順](#)
- [シリアル通信実行手順](#)


1. **ボード**と**Ubuntu PC**をシリアル-USB変換ケーブルでつなぎます。
2. **ボード**と**Ubuntu PC**をEthernetケーブルでつなぎます。
3. **ボード**の電源ケーブルをつなぎます。
4. **ボード**と**USBカメラ**をつなぎます。 ※Cameraモード使用時のみ
5. **ボード**の電源を入れます。
6. **Ubuntu PC**上で**コンソール**を起動し、シリアル接続をします。
7. **コンソール**上でU-boot環境変数を変更します。 ※ブート方式変更時のみ
8. ブート後、**コンソール**上でシステムにログインします。



# ブート手順 詳細

■ 前提：[事前セットアップ](#)を全て実施済み

1. **ボード**と**Ubuntu PC**をシリアル-USB変換ケーブルでつなぎます。
2. **ボード**と**Ubuntu PC**をEthernetケーブルでつなぎます
3. **ボード**の電源ケーブルをつなぎます。
4. **ボード**と **USB カメラ** をつなぎます。※Camera モード使用時のみ
5. **ボード**の電源を入れます。
6. **Ubuntu PC**上で**コンソール**を起動し、シリアル接続をします。  
[Ubuntu + ボード間シリアル通信](#)を参照



# ブート手順 詳細

## 7. コンソール上でU-boot環境変数を変更します。※ブート方式変更時のみ

1. 電源を入れた直後、**コンソール**上でENTERキーを押し続けます。
2. U-bootコンソールが起動します。
3. 以下を入力します。

```
=> env default -a
=> setenv ipaddr 192.168.1.11
=> setenv serverip 192.168.1.10
=> setenv netmask 255.255.255.0
=> setenv ethaddr 02:11:22:33:44:55
=> setenv boot_tftp 'tftpboot 0x48080000 Image-smarc-rzv2l.bin; tftpboot 0x48000000 Image-r9a07g054l2-smarc.dtb; booti 0x48080000 - 0x48000000'
=> setenv bootargs root=/dev/nfs rw nfsroot=${serverip}:/nfs/rzv2l,nfsvers=3 ip=${ipaddr}:${serverip}::${netmask}:rzv2l:eth0
=> setenv bootcmd run boot_tftp
=> saveenv
=> boot
```

## 8. コンソール上にログイン画面が表示されたら、以下の通りログインしてください。

- user: root
- password: なし

※serverip = Ubuntu PCのIPアドレス  
ipaddr = ボードのIPアドレス  
Ubuntu PCのIPアドレスは[IPアドレスの固定化](#)で  
設定したものを使用しています。

# ブート手順 (RZ/V2M, RZ/V2MA)


# ブート手順概要 Networkブート

## ■ 手順概要 (詳細は次ページ)

前提：以下の事前セットアップを全て実施済み

- [Networkブート環境構築手順](#)
- [シリアル通信実行手順](#)

1. **ボード**と**Ubuntu PC**をシリアル-USB変換ケーブルでつなぎます。
2. **ボード**と**Ubuntu PC**をEthernetケーブルでつなぎます
3. **ボード**の電源ケーブルをつなぎます。
4. **ボード**と**USBカメラ**をつなぎます。 ※Cameraモード使用時のみ
5. **Ubuntu PC**上で**コンソール**を起動し、シリアル接続をします。
6. **ボード**の電源を入れます。
7. **コンソール**上でU-boot環境変数を変更します。 ※ブート方式変更時のみ
8. ブート後、**コンソール**上でシステムにログインします。




# ブート手順 詳細


■ 前提：[事前セットアップ](#)を全て実施済み

1. **ボード**と**Ubuntu PC**をシリアル-USB変換ケーブルでつなぎます。
2. **ボード**と**Ubuntu PC**をEthernetケーブルでつなぎます
3. **ボード**の電源ケーブルをつなぎます。※LEDが点灯する
4. **ボード**と**USBカメラ**をつなぎます。 ※Cameraモード使用時のみ。
5. **Ubuntu PC**上で**コンソール**を起動し、シリアル接続をします。  
[Ubuntu + ボード間シリアル通信](#)を参照

RZ/V2M



RZ/V2MA





# ブート手順 詳細

6. **ボード**の電源を入れます。※LEDがさらに点灯する

7. **コンソール**上でU-boot環境変数を変更します。※ブート方式変更時のみ

1. 6で電源を入れた直後、**コンソール**上でENTERキーを押し続けます。
2. U-bootコンソールが起動します。
3. 以下を入力します。


```
=> env default -a  
=> setenv ipaddr 192.168.1.11  
=> setenv serverip 192.168.1.10  
=> setenv bootcmd run bootnfs  
=> saveenv  
=> boot
```

※serverip = Ubuntu PCのIPアドレス  
ipaddr = ボードのIPアドレス  
Ubuntu PCのIPアドレスは[IPアドレスの固定化](#)で設定したものを使用しています。


8. **コンソール**上にログイン画面が表示されたら、以下の通りログインしてください。

- user: root
- password: なし

RZ/V2M



RZ/V2MA



# アプリケーション実行手順



# 実行環境

アプリケーション実行環境の構成を以下に示します。

※本アプリケーションに必要なファイル  
本アプリケーションが生成するファイル

home	
root	
RZV_AI_Eva_SW	
resnet50_bmp	サンプルDRP-AI Object files
resnet50_bmp_weight.dat	PyTorch ResNet-50モデルのImageモードBMP画像用DRP-AI Translator変換結果
resnet50_bmp_drpcfg.mem	※DRP-AI Translator変換結果のうち、本アプリケーションの実行に必要なファイルのみを記載
aimac_desc.bin	
drp_desc.bin	
drp_param.bin	
resnet50_bmp_addrmap_intm.txt	
resnet50_jpg	サンプルDRP-AI Object files
resnet50_jpg_weight.dat	PyTorch ResNet-50モデルのImageモードJPG画像用DRP-AI Translator変換結果
...	
resnet50_cam	サンプルDRP-AI Object files
resnet50_cam_weight.dat	PyTorch ResNet-50モデルのCameraモード用DRP-AI Translator変換結果
...	
bmp_img	サンプル入力画像
sample.bmp	BMP画像
jpg_img	サンプル入力画像
sample.jpg	JPG画像
<prefix>_output	AI Evaluation Software 出力物。<prefix>は使用したDRP-AI Object filesディレクトリ名。i.e., resnet50_bmp
<img_dir>	Imageモード出力物格納ディレクトリ。<img_dir>は入力データとして指定したディレクトリ名。i.e., bmp_img
<img>.bin	DRP-AI実行結果バイナリ。<img>は入力画像名。i.e., sample.bmp
<TIME>.log	AI Evaluation Software 実行結果ログ
capture	Cameraモード出力物格納ディレクトリ
output<N>_<TIME>.bin	DRP-AI実行結果バイナリ
output<N>_<TIME>.jpg	カメラキャプチャ画像 (JPG)
<TIME>.log	AI Evaluation Software 実行結果ログ
rzv_ai_eva_sw	AI Evaluation Software
start_app.sh	AI Evaluation Software実行スクリプト
config.ini	設定ファイル

# アプリケーションの起動

- 以下のコマンドでアプリケーションを起動します。

アプリケーションディレクトリに移動します。

```
# cd ~/RZV_AI_Eva_SW
```

アプリケーションを実行します。

```
# ./start_app.sh <M> -d <DRP-AI_EXE> [-i <IMG_DIR>]
```

– コマンドライン引数の詳細を以下に示します。

入力画像モード	<M>	<DRP-AI_EXE>	<IMG_DIR>
Imageモード	I	Imageモード用DRP-AI Object filesディレクトリ名 デフォルト: <b>resnet50_bmp</b>	入力画像が格納されたディレクトリ名 デフォルト: <b>bmp_img</b>
Cameraモード	C	Cameraモード用DRP-AI Object filesディレクトリ名 デフォルト: <b>resnet50_cam</b>	カメラ画像を使用するためなし

- アプリ起動後、DRP-AI Object filesをロードします。  
(ロード時間はモデル依存ですが、PyTorch ResNet-50で1秒程度かかります。)
- DRP-AI Object filesロード後、推論処理が可能になります。

ロード画面 (両モード共通)

```
# ./start_app.sh I
IMAGE_MODE
...
[INFO] DRP-AI Execution Binary: resnet50_bmp
[START] Loading DRP-AI Data...
[START] Loading resnet50_bmp/resnet50_bmp_weight.dat : size ...
[END] Loading resnet50_bmp/resnet50_bmp_weight.dat
[START] Loading resnet50_bmp/resnet50_bmp_drpcfg.mem : size ...
[END] Loading resnet50_bmp/resnet50_bmp_drpcfg.mem
[START] Loading resnet50_bmp/drp_param.bin : size ...
[END] Loading resnet50_bmp/drp_param.bin
[START] Loading resnet50_bmp/aimac_desc.bin: size ...
[END] Loading resnet50_bmp/aimac_desc.bin
[START] Loading resnet50_bmp/drp_desc.bin : size ...
[END] Loading resnet50_bmp/drp_desc.bin
[END] Loading DRP-AI Data : Total loading time 1.13 s
...
```

# 推論実行 IMAGEモード

- **Imageモード**では、DRP-AI Object filesのロード後、**自動**で対象静止画像の推論を実行します。
- サンプルデータを使用して、推論を実行したコンソールログを右に示します。
- 推論対象画像について
  - Imageモードでは指定された入力データディレクトリ内の**BMP画像とJPG画像のみ**をロードします。
  - ロードエラーが発生すると、該当画像を**スキップ**し、次の画像に移行します。
  - 推論処理はロードされた全画像に対して実行されます。
  - 入力画像の上限枚数は20000枚です。
- アプリケーションの終了
  - 全画像の推論終了後、アプリケーションは**自動で終了**します。
  - アプリケーション終了後、右記の生成ファイルを確認することができます。

```
# ./start_app.sh I
IMAGE MODE
[INFO] Image Directory : bmp_img
[INFO] DRP-AI Execution Binary: resnet50_bmp
[START] Loading DRP-AI Data...
...
[END] Loading DRP-AI Data : Total loading time 1.13 s
[bmp_img/sample.bmp]
1 images are loaded from img

Inference 1 -----
Input: bmp_img/sample.bmp
  DRP-AI processing time : 35.61 msec
  Output Binary          : resnet50_bmp_output/bmp_img/sample.bmp.bin
[INFO] 1 out of 1 images are processed.
[INFO] Output Log: resnet50_bmp_output/bmp_img/0722011508.log
```

## 生成ファイル

<DRP-AI\_EXE>\_output/<IMG\_DIR>ディレクトリに以下が保存されます。

※すでに同じ名称のファイルが存在する場合、上書きします。

- 推論結果出力バイナリファイル : <IMG\_NAME>.bin  
推論毎に1ファイル
- コンソール出力ログファイル : <TIME>.log  
アプリ実行毎に1ファイル

# 推論実行 CAMERAモード

- Cameraモードでは、DRP-AI Object filesのロード後、ユーザーキー入力待ち状態になります。

- サンプルデータを使用して、推論を実行したコンソールログを右に示します。

- ユーザーキー入力について

- ENTERキーを押すと推論が実行されます。

- qキーを押すとアプリケーションが終了します。

- 上記以外のキーはエラーとなり、ユーザーキー入力待ち状態が継続されます。

- 生成ファイルについて

- アプリケーション終了後、右記の生成ファイルを確認することができます。

```
# ./start_app.sh C
CAMERA MODE
[INFO] DRP-AI Execution Binary: resnet50_cam
[START] Loading DRP-AI Data...
...
[END] Loading DRP-AI Data : Total loading time 0.93 s

Press ENTER to capture an image or q to quit:

Inference 1 -----
DRP-AI processing time : 36.19 msec
Output Binary      : resnet50_cam_output/capture/output1_0722011507.bin
Output Image       : resnet50_cam_output/capture/output1_0722011507.jpg
Press ENTER to capture an image or q to quit:
[INFO] Output Log: resnet50_bmp_output/capture/0722011508.log
```

ENTERを入力

qを入力

## 生成ファイル

<DRP-AI\_EXE>\_output/captureディレクトリに以下が保存されます。

※すでに同じ名称のファイルが存在する場合、上書きします。

- ・ 推論結果出力バイナリファイル : output<N>\_<TIME>.bin  
推論毎に1ファイル
- ・ カメラキャプチャJPG画像 : output<N>\_<TIME>.jpg  
推論毎に1ファイル
- ・ コンソール出力ログファイル : <TIME>.log  
アプリ実行毎に1ファイル

# 推論結果について

---

- 本アプリケーションはDRP-AIの推論結果をそのままバイナリファイル(\*.bin)として出力します。
- AI Evaluation Software の出力バイナリファイルの詳細は以下の通りです。
  - データ数 :                   モデルの出力サイズに依存。  
                                  ※PyTorch ResNetの場合は[1 x 1000] = 1000
  - データ幅 :                   FP32データの場合、4byte  
                                  FP16データの場合、2byte
  - バイトオーダー :           リトルエンディアン
- 上記の出力データから認識結果を取得するにはCPUによる後処理を別途実施する必要があります。
- AI Implementation Guideでは、PyTorch ResNet、PyTorch MobileNet、Darknet YOLO、MMPose HRNet、PyTorch DeepLabV3のPython3による後処理例をご紹介しますのでご参照ください。

# DRP-AI OBJECT FILESについて

---

- DRP-AIで推論を実行するにはONNX AIモデルをDRP-AI用に変換したDRP-AI Object filesが必要です。
- DRP-AI Object filesの作成には以下の3種類の入力ファイルが必要ですが、Imageモード、Cameraモードを使用するにはファイル②を変更する必要があります。
  - ① \*.onnx : 変換するONNXモデル。
  - ② prepost\_\*.yaml : 前後処理設定ファイル。このファイルに変更が必要です。
  - ③ addrmap\_in\_\*.yaml : アドレスマップ設定ファイル。
- AI Implementation GuideではPyTorchによるResNet-50を例としてファイル②の変更方法をご説明しています。
  - PyTorch ResNet-50のDRP-AI Object filesを生成するために必要なファイル群（上記ファイル①②③）はAI Implementation Guideのサンプルとして提供されています。
  - pytorch\_resnet\_ver7.20.tar.gz内のdrpai\_samplesディレクトリ下をご参照ください。
- 入力ファイルを変更後、AI Implementation Guideに従ってDRP-AI Translatorを実行し、DRP-AI Object filesを作成してください。

# アプリケーションのエラー

- 本アプリケーションはエラー発生時にエラーコードを表示します。(右記)
- エラーコードの詳細を以下に示します。

[ERROR] <エラー原因>

[ERROR] Err Code <エラーコード> : <エラー文字列>

※DRP-AI Driver APIについてはAI Implementation Guideをご参照ください。

エラーコード	エラー名	種類	詳細
0x01	ERR_INVALID_ARG	APP	アプリケーションへの不正コマンドライン引数。本エラー発生時は <a href="#">コマンドライン引数</a> を修正してください。
0x02	ERR_IMG_LIST_OVERFLOW	APP	Imageモードのみで発生。入力データ画像数のオーバーフローエラー。本エラー発生時は入力画像数を確認してください。最大実行可能画像枚数は20000枚です。
0x10	ERR_OPEN	FILE I/O	ファイル・ディレクトリのオープンエラー。本エラー発生時は該当ファイルを確認してください。
0x11	ERR_FORMAT	FILE I/O	ファイル形式エラー。本エラー発生時は該当ファイルを確認してください。
0x12	ERR_READ	FILE I/O	ファイル読み込みエラー。本エラー発生時は該当ファイルを確認してください。
0x13	ERR_MMAP	FILE I/O	MMAP割当エラー
0x14	ERR_MALLOC	FILE I/O	MALLOCエラー
0x15	ERR_CLOSE	FILE I/O	ファイル・ディレクトリのクローズエラー。本エラー発生時は該当ファイルを確認してください。
0x20	ERR_DRPAI_TIMEOUT	DRP-AI	DRP-AI終了割り込みのタイムアウトエラー。 <a href="#">DRP-AIのエラーについて</a> を参照。
0x21	ERR_DRPAI_START	DRP-AI	DRP-AI Driver APIのioctl(DRPAI_START) システムコールのエラー。
0x22	ERR_DRPAI_ASSIGN	DRP-AI	DRP-AI Driver APIのioctl(DRPAI_ASSIGN)システムコールのエラー。 <a href="#">DRP-AI Object filesのアドレスエラーについて</a> を参照。
0x23	ERR_DRPAI_WRITE	DRP-AI	DRP-AI Driver APIのwrite関数エラー。
0x24	ERR_DRPAI_READ	DRP-AI	DRP-AI Driver APIのread関数エラー。
0x25	ERR_DRPAI_SELECT	DRP-AI	DRP-AI Driver APIのselect() システムコールのエラー。
0x26	ERR_DRPAI_STATUS	DRP-AI	DRP-AI Driver APIのioctl(DRPAI_GET_STATUS)システムコールのエラー。
0x30	ERR_V4L2_OPEN	V4L2	Cameraモードのみで発生。V4L2のデバイスオープンに失敗
0x31	ERR_V4L2_QUERYCAP	V4L2	Cameraモードのみで発生。V4L2のデバイス機能のクエリに失敗
0x32	ERR_V4L2_S_FMT	V4L2	Cameraモードのみで発生。V4L2の設定値変更に失敗
0x33	ERR_V4L2_REQBUFS	V4L2	Cameraモードのみで発生。V4L2の画像データ用バッファの確保に失敗
0x34	ERR_V4L2_QUERYBUF	V4L2	Cameraモードのみで発生。V4L2のREQBUFSで要求したバッファの情報受け取りに失敗
0x35	ERR_V4L2_STREAMON	V4L2	Cameraモードのみで発生。V4L2デバイスストリーム開始に失敗
0x36	ERR_V4L2_QBUF	V4L2	Cameraモードのみで発生。V4L2バッファのストリーミングキューへの接続に失敗
0x37	ERR_V4L2_DQBUF	V4L2	Cameraモードのみで発生。V4L2バッファのストリーミングキューからの取り外しに失敗
0x38	ERR_V4L2_STREAMOFF	V4L2	Cameraモードのみで発生。V4L2のデバイスストリーム終了に失敗

# DRP-AI OBJECT FILESのアドレスエラーについて

---

- DRP-AIの仕様上、各DRP-AI Object filesは以下の制約を満たすアドレスに展開しなければなりません。

1. 開始アドレスが64Byteアラインであること
2. \*\_addr\_intm.txtに記載されているアドレス及びサイズがDRP-AIメモリ領域内を指していること

DRP-AIメモリ領域については、次のページを参照してください。


- 上記の制約が満たされない場合、DRP-AI Driver API ioctl(DRPAI\_ASSIGN)でエラーが発生します。

⇒ [ERR DRPAI ASSIGN](#)

※DRP-AI Translatorは上記の制約1を満たすアドレスを\*\_addr\_intm.txtファイルに出力します。



# DRP-AI OBJECT FILESのアドレスエラーについて



# DRP-AIのエラーについて

- DRP-AIは処理をスタートさせた後、処理が終了したタイミングをアプリケーションに通知します。
- ただし、DRP-AI Object filesが不正の場合、終了通知が発生しないことがあります。
- 本アプリケーションでは上記エラー発生時に、一定時間終了通知が発生しなければ、強制終了します。  
⇒ [ERR\\_DRPAI\\_TIMEOUT](#)
- [ERR\\_DRPAI\\_TIMEOUT](#)の閾値はデフォルトで5秒としています。
- ユーザーはコンフィグ設定ファイル(config.ini)から[ERR\\_DRPAI\\_TIMEOUT](#)の閾値を変更することができます。

```
config.ini  
; Comment ...  
[DRPAI_TIMEOUT]  
5
```

※「;」で始まる行はコメントとして扱われます。

- なお、[ERR\\_DRPAI\\_TIMEOUT](#)後は再度DRP-AIを起動することができません。
- 再度推論を実行する場合は、ボードを再起動してください。


# 別紙 SDカードブート方式

本紙はSDカードブート方式について説明します。

# SDカードブートとは

SDカードブートとはボード上のメモリに展開するファイルをmicroSDカードとマウントするブート方式です。ブートに必要なデータは以下の3種類です。microSDカードの各パーティション上に配置します。

ファイル	説明	microSDカード展開先
カーネルイメージ	Linuxカーネルイメージ（ブートプログラム）	パーティション 1
dtbファイル	Linuxデバイスツリーファイル（ブート用設定ファイル）	パーティション 1
tar.bz2ファイル	ルートファイルシステム一式	パーティション 2



- 本章ではパーティションのセットアップ方法とファイルの配置方法、及びSDカードブート方法をご説明します。

# 必要機材（RZ/V2L）

SDカードブートに必要な機材及び動作確認済み環境を以下に示します。

必要機材	詳細	入手方法
RZ/V2L Evaluation Board Kit	LinuxブートローダーをeMMCに書き込み済み ※ブートローダーの書き込み方法については、RZ/V2L Linux Package Start-up Guideを参照してください。	ルネサスから提供
シリアルケーブル	PC + RZ/V2L Evaluation Board間のシリアル通信に使用	
AC adapter	電源	お客様にて ご用意ください
USBケーブル Type-C	AC adapterとRZ/V2L Evaluation Boardを接続	
microSDカード	動作確認済み環境：Transcend UHS-I microSD 300S 16GB	
PC	シリアル通信コンソール表示に使用 動作確認済み環境：Windows 10	
USBカメラ	動作確認済み環境：Logitech C930E WEBCAM	
Linux PC	microSDカードの作成に使用 動作確認済み環境：Ubuntu 20.04	
SDカードリーダー	microSDカードの作成に使用	

# 必要機材（RZ/V2M, RZ/V2MA）

SDカードブートに必要な機材及び動作確認済み環境を以下に示します。

必要機材	詳細	入手方法
RZ/V2x Evaluation Board Kit	LinuxブートローダーをeMMCに書き込み済み ※ブートローダーの書き込み方法については、RZ/V2x Linux Package Start-up Guideを参照してください。	ルネサスから提供
シリアルケーブル	PC + RZ/V2x Evaluation Board Kit間のシリアル通信に使用	お客様にて ご用意ください
AC adapter	電源	
microSDカード	動作確認済み環境：Transcend UHS-I microSD 300S 16GB	
PC	シリアル通信コンソール表示に使用 動作確認済み環境：Windows 10	
USBカメラ	動作確認済み環境：Logicoool C930e ウェブカム ※オプション	
Type-C変換アダプタ	RZ/V2x Evaluation Board KitのUSBポートがType-Cのため ※オプション 動作確認済み環境：SANWA SUPPLY USB A Type C変換アダプタAD-USB28CAF	
Linux PC	microSDカードの作成に使用 動作確認済み環境：Ubuntu 20.04	
SDカードリーダー	microSDカードの作成に使用	

# 必要ソフトウェア

- 本手順では以下の同梱ファイルを使用します。入手方法は[必要ファイル](#)をご参照ください。
  - カーネルイメージ
  - dtbファイル
  - tar.bz2ファイル
- 本書では以下のようにテキストエディタとしてvimを使用しています。適宜お好みのエディタをご使用ください。

```
$ vi hello.txt
```

- 事前にUbuntu PCに共通に必要なパッケージをインストールしてください。

```
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install gawk wget git-core diffstat unzip texinfo gcc-multilib build-essential chrpath socat cpio python python3 python3-pip
$ sudo apt-get install python3-pexpect xz-utils debianutils iputils-ping python3-git python3-jinja2 libegl1-mesa libsdl1.2-dev pylint3 xterm
$ sudo apt-get install python3-subunit mesa-common-dev p7zip-full
```

- SDカードブート方式に必要な追加パッケージを事前に以下のコマンドでインストールしてください。

```
$ sudo apt-get install gparted
```

# SDカード作成手順①

本章ではSDカードの作成手順の一例を示します。

1. microSDカードのデバイス番号を確認します。

1. microSDカードが挿入されていない状態で、Linux PC上ターミナルで以下のコマンドを実行してください

```
$ df -h
Filesystem      Size      Used      Avail    Use %    Mounted on
udev            ...         ...         ...         ...      /dev
...
/dev/sda1        ...         ...         ...         ...      /
tmpfs           ...         ...         ...         ...      ...
```

2. 次にSDカードリーダーを使ってLinux PCにmicroSDカードを挿入してください。

3. 再度以下のコマンドを実行してください

```
$ df -h
Filesystem      Size      Used      Avail    Use %    Mounted on
udev            ...         ...         ...         ...      /dev
...
/dev/sda1        ...         ...         ...         ...      /
tmpfs           ...         ...         ...         ...      ...
/dev/sdb1        ...         ...         ...         ...      ...
```

差分

名称について

/dev/sdb : SDカード全体を指す

/dev/sdbN : SDカードのパーティションNを指す。  
ここではパーティション1を指している

4. 上記の例では「/dev/sdb」がmicroSDカードのデバイス番号となります。



# SDカード作成手順②

※本書では、SDカードの作り方例として  
Gpartedを使用したパーティション作成手順をご紹介します。  
適宜お好みの方法で2.2のパーティションを作成してください。

## 2. microSDカードのパーティションを作成します。

本章では以下のソフトウェアを使用します。[必要ソフトウェア](#)を参考に、事前にインストールしてください。

- gparted

1. パーティション作成ソフトウェアgpartedを起動します。（GUIが起動します。）  
/dev/sdbは1.4で確認したデバイス番号に置き換えてください。

```
$ sudo gparted /dev/sdb
```

2. GUI上で以下のようにmicroSDカードのパーティションを作成してください。

パーティション番号	サイズ	フォーマット
1	128MB (123MiB)以上	fat32
2	残り全て	ext4

パーティションを作成したら、内容を適用させます。  
（適用させないと、変更した内容が反映されません。）

3. 正常にパーティションが作成されると「df」コマンド実行時に2つの/dev/sdbが表示されます。

```
$ df -h
Filesystem      Size      Used    Avail   Use %    Mounted on
...
/dev/sdb1        ...           ...       ...      ...      ...
/dev/sdb2        ...           ...       ...      ...      ...
```

作成された  
パーティション

# SDカード作成手順③

## 3. パーティション 1 の作成

1. パーティション 1 にカーネルイメージファイル（以下2ファイル）を書き込みます。

Board	ファイル	ファイル名
RZ/V2L	カーネルイメージ	Image-smarc-rzv2l.bin
	dtbファイル	Image-r9a07g054l2-smarc.dtb
RZ/V2M	カーネルイメージ	Image-rzv2m.bin
	dtbファイル	r9a09g011gbg-evaluation-board.dtb
RZ/V2MA	カーネルイメージ	Image-rzv2ma.bin
	dtbファイル	r9a09g055ma3gbg-evaluation-board.dtb

2. microSDカードがUbuntu PCに挿入された状態で以下のコマンドを実行します。

```
$ sudo mkdir -p /mnt/sd
$ sudo mount /dev/sdb1 /mnt/sd
$ sudo cp <PATH_to_FILE>/<カーネルイメージ> /mnt/sd
$ sudo cp <PATH_to_FILE>/<dtbファイル> /mnt/sd
$ sync
$ sudo umount /dev/sdb1
```

- ※1. /dev/sdbは適宜変更してください。
- 2. <PATH\_to\_FILE> は各ファイルへのパスです。  
適宜変更してください。
- 3. <カーネルイメージ>, <dtbファイル>は上記の表を参照して  
変更してください。

# SDカード作成手順④

## 4. パーティション2の作成

1. パーティション2にルートファイルシステムを展開します。

Board	tar.bz2ファイル
RZ/V2L	core-image-weston-smarc-rzv2l.tar.bz2
RZ/V2M	core-image-bsp-rzv2m.tar.bz2
RZ/V2MA	core-image-bsp-rzv2ma.tar.bz2

2. microSDカードがUbuntu PCに挿入された状態で以下のコマンドを実行します。

```
$ sudo mount /dev/sdb2 /mnt/sd
$ sudo tar xjf <PATH_to_FILE>/<tar.bz2ファイル> -C /mnt/sd
$ sync
$ sudo umount /dev/sdb2
```

- ※1. /dev/sdbは適宜変更してください。
- 2. <PATH\_to\_FILE> は各ファイルへのパスです。  
適宜変更してください。
- 3. <tar.bz2ファイル>は上記の表を参照して  
変更してください。

## 5. microSDカードの取り出し

1. 以下のコマンドを実行後、microSDカードをSDカードリーダーから抜きます。

```
$ sudo eject /dev/sdb
```

# シリアルポートドライバをインストール

---

Windows PCとボード間でシリアル通信をするには以下のドライバをインストールする必要があります。

## ■ RZ/V2Lの場合

- <https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/>

1. 上記リンクのダウンロードページのWindows版「setup executable」から、Virtual COM port (VCP) driverをダウンロードし、解凍します。
2. 解凍後の**exeファイル**を実行するとドライバがインストールされます。

## ■ RZ/V2M, RZ.V2MAの場合

- <https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers>

1. 上記リンクのダウンロードページからCP210x Windows Driverをダウンロードし、解凍します。
2. 解凍後の**exeファイル**を実行するとドライバがインストールされます。


# ブート手順 SDブート (RZ/V2L)

## ■ 手順概要 (詳細は次ページ)

前提：以下の事前セットアップを実施済み

- [microSDカードの作成](#)
- [シリアルポートドライバのインストール](#)
- Windows PCにTera termをインストール


1. microSDカードを**ボード**に挿入します。
2. **ボード**と**PC**をシリアル-USB変換ケーブルでつなぎます。
3. **ボード**と**USBカメラ**をつなぎます。 ※Cameraモード使用時のみ
4. **ボード**の電源ケーブルをつなぎます。
5. **ボード**の電源を入れます。
6. **Tera term**を起動し、COMSとシリアル接続をします。
7. **Tera term**でU-boot環境変数を変更します。 ※ブート方式変更時のみ
8. ブート後、**Tera term**上でシステムにログインします。



# ブート手順 詳細

前提：事前セットアップを全て実施済み

1. microSDカードを**ボード**に挿入します。
2. **ボード**と**PC**をシリアル-USB変換ケーブルでつなぎます。
3. **ボード**と**USBカメラ**をつなぎます。 ※Cameraモードのみ
4. **ボード**の電源ケーブルをつなぎます。
5. **ボード**の電源を入れます。
6. **PC**上で**Tera term**を起動し、COMSとシリアル接続をします。
  1. Windows Startボタンをおし、「Tera term」で検索
  2. 検索結果からTera termを起動
  3. シリアルを選択
  4. 「設定」タブから各設定画面を開き、右項目のように設定する。



## Tera term : 設定項目

### 端末設定

改行コード	受信 : Auto
	送信 : CR

### シリアルポート設定

スピード	: 115200
データ	: 8bit
パリティ	: none
ストップビット	: 1bit

# ブート手順 詳細

---

7. **Tera term**でU-boot環境変数を変更します。 ※ブート方式変更時のみ

1. **Tera term**上で ENTERキーを押し続けます。
2. U-bootコンソールが起動します。
3. 以下を入力します。

```
=> env default -a
=> setenv bootargs 'root=/dev/mmcblk1p2 rootwait'
=> setenv bootcmd 'mmc dev 1;fatload mmc 1:1 0x48080000 Image-smarc-rzv2l.bin; fatload mmc 1:1 0x48000000 Image-r9a07g05412-smarc.dtb; booti 0x48080000 - 0x48000000'
=> saveenv
=> boot
```

8. **Tera term**上にログイン画面が表示されたら、以下の通りログインしてください。

- user: root
- password: なし

アプリケーション実行手順はNetworkブートと同様です。

- [アプリケーション実行手順](#)




# ブート手順 SDブート (RZ/V2M, RZ/V2MA)

## ■ 手順概要 (詳細は次ページ)

前提：以下の事前セットアップを実施済み

- [microSDカードの作成](#)
- [シリアルポートドライバのインストール](#)
- Windows PCにTera termをインストール

1. microSDカードを**ボード**に挿入します。
2. **ボード**と**PC**をシリアル-USB変換ケーブルでつなぎます。
3. **ボード**の電源ケーブルをつなぎます。
4. **ボード**と**USBカメラ**をつなぎます。 ※Cameraモード使用時のみ
5. **Tera term**を起動し、COMSとシリアル接続をします。
6. **ボード**の電源を入れます。
7. **Tera term**でU-boot環境変数を変更します。 ※ブート方式変更時のみ
8. ブート後、**Tera term**上でシステムにログインします。






# ブート手順 詳細


前提：事前セットアップを全て実施済み

1. microSDカードを**ボード**に挿入します。
2. **ボード**と**PC**をシリアル-USB変換ケーブルでつなぎます。
3. **ボード**の電源ケーブルをつなぎます。 ※LEDが点灯する
4. **ボード**と**USBカメラ**をつなぎます。 ※Cameraモード使用時のみ

RZ/V2M



RZ/V2MA



# ブート手順 詳細

5. PC上でTera termを起動し、COMSとシリアル接続をします。

1. Windows Startボタンをおし、「Tera term」で検索
2. 検索結果からTera termを起動
3. シリアルを選択
4. 「設定」タブから各設定画面を開き、右項目のように設定する。

## Tera term : 設定項目

### 端末設定

改行コード    受信 : Auto  
                  送信 : CR

### シリアルポート設定

スピード                : 115200  
データ                  : 8bit  
パリティ                : none  
ストップビット        : 1bit

# ブート手順 詳細

6. **ボード**の電源を入れます。 ※LEDがさらに点灯する

7. **Tera term**でU-boot環境変数を変更します。 ※ブート方式変更時のみ

1. 6で電源を入れた直後、**Tera term**上で ENTERキーを押し続けます。
2. U-bootコンソールが起動します。
3. 以下を入力します。

```
=> env default -a  
=> setenv bootcmd run bootsd  
=> saveenv  
=> boot
```


8. **Tera term**上にログイン画面が表示されたら、以下の通りログインしてください。

- user: root
- password: なし


アプリケーション実行手順はNetworkブートと同様です。

- [アプリケーション実行手順](#)

RZ/V2M



RZ/V2MA



---

[Renesas.com](https://www.renesas.com)

# 変更履歴

---

Date	Version	変更内容
Sep. 29, 2022	7.20	初版（RZ/V2L, RZ/V2M, RZ/V2MAのAI Evaluation Software Guideを統一）