カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジ が合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社 名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い 申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (http://www.renesas.com)

2010年4月1日 ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社(http://www.renesas.com)

【問い合わせ先】http://japan.renesas.com/inquiry

ご注意書き

- 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、 当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
- 2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的 財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の 特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
- 3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
- 4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところに より必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の 目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外 の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
- 6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
- 7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、 各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確 認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当 社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図 されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図 されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、 「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または 第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、デ ータ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
 - 標準水準: コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、 産業用ロボット
 - 高品質水準:輸送機器(自動車、電車、船舶等)、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命 維持を目的として設計されていない医療機器(厚生労働省定義の管理医療機器に相当)
 - 特定水準: 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器(生 命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為(患部切り出し等)を行うもの、その他 直接人命に影響を与えるもの)(厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当)またはシステム 等
- 8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
- 9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
- 10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用 に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、 かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し て、当社は、一切その責任を負いません。
- 11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお 断りいたします。
- 12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご 照会ください。
- 注1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレク トロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。
- 注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいい ます。

資料中の「日立製作所」、「日立XX」等名称の株式会社ルネサス テクノロジへの変更について

2003年4月1日を以って三菱電機株式会社及び株式会社日立製作所のマイコン、ロジック、 アナログ、ディスクリート半導体、及びDRAMを除くメモリ(フラッシュメモリ・SRAM等)を含む 半導体事業は株式会社ルネサス テクノロジに承継されました。従いまして、本資料中には 「日立製作所」、「株式会社日立製作所」、「日立半導体」、「日立XX」といった表記が残っておりま すが、これらの表記は全て「株式会社ルネサス テクノロジ」に変更されておりますのでご理 解の程お願い致します。尚、会社商標・ロゴ・コーポレートステートメント以外の内容につい ては一切変更しておりませんので資料としての内容更新ではありません。

ルネサステクノロジ ホームページ (http://www.renesas.com)

2003年4月1日 株式会社ルネサス テクノロジ カスタマサポート部

RENESAS

ご注意

安全設計に関するお願い

 弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生したり、誤動作する場合があります。弊社の半導体製品の故障又は誤動作によって結果として、 人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご留意ください。

本資料ご利用に際しての留意事項

- 本資料は、お客様が用途に応じた適切なルネサス テクノロジ製品をご購入いただく ための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報についてルネサス テクノロジが 所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
- 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例の 使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、ルネサス テクノロジ は責任を負いません。
- 3. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他全ての情報は本資料発行時点のものであり、ルネサス テクノロジは、予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。ルネサス テクノロジ半導体製品のご購入に当たりましては、事前にルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へ最新の情報をご確認頂きますとともに、ルネサス テクノロジホームページ (http://www.renesas.com)などを通じて公開される情報に常にご注意ください。
- 本資料に記載した情報は、正確を期すため、慎重に制作したものですが万一本資料の 記述誤りに起因する損害がお客様に生じた場合には、ルネサス テクノロジはその責 任を負いません。
- 5. 本資料に記載の製品データ、図、表に示す技術的な内容、プログラム及びアルゴリズムを流用する場合は、技術内容、プログラム、アルゴリズム単位で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。ルネサステクノロジは、適用可否に対する責任は負いません。
- 6. 本資料に記載された製品は、人命にかかわるような状況の下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料に記載の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海底中継用機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、ルネサステクノロジ、ルネサス販売または特約店へご照会ください。
- 本資料の転載、複製については、文書によるルネサス テクノロジの事前の承諾が必要です。
- 8. 本資料に関し詳細についてのお問い合わせ、その他お気付きの点がございましたらル ネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店までご照会ください。



H8/300Hシリーズ E6000エミュレータ

ユーザーズマニュアル

ルネサスマイクロコンピュータ開発環境システム

HS300HEPI61HJ(A)



Rev.1.00 2000.02

ご注意

- 本書に記載の製品及び技術のうち「外国為替及び外国貿易法」に基づき安全保障貿易管理関連貨物・技術に該当するものを輸出する場合,または国外に持ち出す場合は日本国政府の許可が必要です。
- 本書に記載された情報の使用に際して,弊社もしくは第三者の特許権,著作権,商標権,その他の知的所有権等の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。また本書に記載された情報を使用した事により第三者の知的所有権等の権利に関わる問題が生じた場合,弊社はその責を負いませんので予めご了承ください。
- 製品及び製品仕様は予告無く変更する場合がありますので、最終的な設計、ご購入、ご使用に際しましては、事前に最新の製品規格または仕様書をお求めになりご確認ください。
- 弊社は品質・信頼性の向上に努めておりますが、宇宙、航空、原子力、燃焼制御、運輸、交通、 各種安全装置、ライフサポート関連の医療機器等のように、特別な品質・信頼性が要求され、 その故障や誤動作が直接人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼす恐れのある用途にご使用をお考 えのお客様は、事前に弊社営業担当迄ご相談をお願い致します。
- 5. 設計に際しては,特に最大定格,動作電源電圧範囲,放熱特性,実装条件及びその他諸条件につきましては,弊社保証範囲内でご使用いただきますようお願い致します。 保証値を越えてご使用された場合の故障及び事故につきましては,弊社はその責を負いません。 また保証値内のご使用であっても半導体製品について通常予測される故障発生率,故障モードを ご考慮の上,弊社製品の動作が原因でご使用機器が人身事故,火災事故,その他の拡大損害を生 じないようにフェールセーフ等のシステム上の対策を講じて頂きますようお願い致します。
- 6. 本製品は耐放射線設計をしておりません。
- 本書の一部または全部を弊社の文書による承認なしに転載または複製することを堅くお断り致し ます。
- 8. 本書をはじめ弊社半導体についてのお問い合わせ,ご相談は弊社営業担当迄お願い致します。

重要事項

・当エミュレータをご使用になる前に、

必ずユーザーズマニュアルをよく読んで理解してください。

・ユーザーズマニュアルは、必ず保管し、使用上不明な点がある場合は再読してください。

エミュレータとは:

ここでいうエミュレータとは、株式会社日立製作所(以下、「日立」という。)が製作した次の 製品を指します。

(1) E6000エミュレータ本体

(2) ユーザシステムインタフェースケーブル

- (3) PCインタフェースボード
- (4) オプションメモリボード

お客様のユーザシステム及びホストコンピュータは含みません。

エミュレータの使用目的:

当エミュレータは、日立マイクロコンピュータ H8/300H シリーズ(以下、MCU と略します)を 使用したシステムの開発を支援する装置です。ソフトウェアとハードウェアの両面から、システム 開発を支援します。

この使用目的に従って、当エミュレータを正しく使用してください。この目的以外に当エミュレ ータを使用することを堅くお断りします。

使用制限:

当エミュレータは、開発支援用として開発したものです。したがって、機器組み込み用として使用しないでください。また、以下に示す開発用途に対しても使用しないでください。

- 1 ライフサポート関連の医療機器用(人命にかかわる装置用)
- 2 原子力開発機器用
- 3 航空機開発機器用
- 4 宇宙開発機器用

このような目的で当エミュレータの採用をお考えのお客様は、当社営業窓口へ是非ご連絡頂きま すようお願い致します。

製品の変更について:

日立は、当エミュレータのデザイン、機能および性能を絶えず改良する方針をとっています。 したがって、予告なく仕様、デザイン、およびユーザーズマニュアルを変更することがあります。

エミュレータを使用する人は:

当エミュレータは、ユーザーズマニュアルをよく読み、理解した人のみが使用してください。 特に、当エミュレータを初めて使用する人は、当エミュレータをよく理解し、使い慣れている人 から指導を受けることをおすすめします。

保証の範囲:

日立は、お客様が製品をご購入された日から1年間は、無償で故障品を修理、または交換いたします。

ただし、

- (1) 製品の誤用、濫用、またはその他異常な条件下での使用
- (2) 日立以外の者による改造、修理、保守、またはその他の行為
- (3) ユーザシステムの内容、または使用
- (4) 火災、地震、またはその他の事故

により、故障が生じた場合はご購入日から1年以内でも有償で修理、または交換を行います。また、日本国内で購入され、かつ、日本国内で使用されるものに限ります。

その他の重要事項:

- 1 本資料に記載された情報、製品または回路の使用に起因する損害または特許権その他権利 の侵害に関しては、日立は一切その責任を負いません。
- 2 本資料によって第三者または日立の特許権その他権利の実施権を許諾するものではありま せん。

版権所有:

このユーザーズマニュアルおよび当エミュレータは著作権で保護されており、すべての権利は日 立に帰属しています。このユーザーズマニュアルの一部であろうと全部であろうといかなる箇所も、 日立の書面による事前の承諾なしに、複写、複製、転載することはできません。

図について:

このユーザーズマニュアルの一部の図は、実物と異っていることがあります。

予測できる危険の限界:

日立は、潜在的な危険が存在するおそれのあるすべての起こりうる諸状況や誤使用を予見できま せん。したがって、このユーザーズマニュアルと当エミュレータに貼付されている警告がすべてで はありません。お客様の責任で、当エミュレータを正しく安全に使用してください。

安全事項

・当エミュレータをご使用になる前に、

必ずユーザーズマニュアルをよく読んで理解してください。

・ユーザーズマニュアルは、必ず保管し、使用上不明な点がある場合は再読してください。

シグナル・ワードの定義

これは、安全警告記号です。潜在的に、人に危害を与える危険に対し注意を喚起するために用います。起こり得る危害又は死を回避するためにこの記号の後に続くすべての安全メッセージに従ってください。

▲ 危険 危険は、回避しないと、死亡又は重傷を招く差し迫った危険な状況を示します。ただ し、本製品では該当するものはありません。

▲警告 警告は、回避しないと、死亡又は重傷を招く可能性がある潜在的に危険な状況を示し ます。

▲注意 注意は、回避しないと、軽傷又は中程度の傷害を招くことがある潜在的に危険な状況 を示します。

注意 安全警告 s 記号の付かない注意は、回避しないと、財物損傷を引き起こすことがある 潜在的に危険な状況を示します。

注、留意事項は、 例外的な条件や注意を操作手順や説明記述の中で、ユーザに伝達する場合に使 用しています。

⚠ 警告

- 1. 感電、火災等の危険防止および品質保証のために、お客様ご自身による修理や改造は行なわ ないでください。故障の際のアフターサービスにつきましては、日立または日立特約店保守 担当にお申し付けください。
- エミュレータまたはユーザシステムのパワーオン時、すべてのケーブル類の抜き差しを行な わないでください。抜き差しを行なった場合、エミュレータとユーザシステムの発煙、発火 の可能性があります。また、デバッグ中のユーザプログラムを破壊する可能性があります。
- エミュレータまたはユーザシステムのパワーオン時、エミュレータとユーザシステムインタ フェースケーブルおよびユーザシステムインタフェースケーブルとユーザシステム上のIC ソ ケットの抜き差しを行なわないでください。 抜き差しを行なった場合、エミュレータとユーザシステムの発煙、発火の可能性があります。 また、デバッグ中のユーザプログラムを破壊する可能性があります。
- ユーザシステムインタフェースケーブルとユーザシステム上の IC ソケットはピン番号を確か めて正しく接続してください。接続を誤るとエミュレータとユーザシステムの発煙、発火の 可能性があります。

まえがき

本書について

本書は、H8/300H シリーズマイクロコンピュータ用の E6000 エミュレータのセットアップと使用 方法を説明します。本書はデバッグプラットフォームの H8/300H シリーズ共通マニュアルです。な お、各製品個別の仕様については製品添付の「補足説明書」に記載しています。

「1 はじめに」では、E6000 エミュレータの主なエミュレーション機能の概要と、E6000 エミュレータの制御ソフトウェアである日立デバッギングインタフェース(以降、HDIと呼びます)の機能を簡単に紹介します。

「2 セットアップ」は、E6000 エミュレータのセットアップ方法と、HDI に接続する方法につい て記載します。

「3 ハードウェア」は、E6000 エミュレータとユーザシステムの接続方法、およびハードウェア 詳細について記載します。

「4 チュートリアル」は、簡単なCプログラムのロードとデバッグの方法を示しながら、E6000 エミュレータの主な特徴を紹介します。チュートリアルプログラムはディスクで提供されます。し たがって、チュートリアルプログラムを実行することによって、システムの動作を直接理解できま す。

本書は、読者に MS-DOS®および Windows®プログラムの実行および使用の手順に関する知識があるものと想定して話を進めます。

関連マニュアル

- 補足説明書
- 日立デバッギングインタフェースユーザーズマニュアル (HS6400DIIW4SJ)
- ユーザシステムインタフェースケーブル取扱い説明書(HS3048ECH61HJ他)
- PC インタフェースボード取扱い説明書(本共通ユーザーズマニュアルでは、以下のいずれかを指します。)
 ISAバスインタフェースボード(HS6000EII01HJ)
 PCIバスインタフェースボード取扱い説明書(HS6000EIC01HJ)
 PCMCIAインタフェースカード取扱い説明書(HS6000EIP01HJ)
 LANアダプタ取扱い説明書(HS6000ELN01HJ)
- オプションメモリボード取扱い説明書 1M SIMMメモリボード(HS6000EMS11HJ) 4M SIMMメモリボード(HS6000EMS12HJ)

Windows[®], Windows[®] 95, Windows[®] 98, Windows NT[®] 4.0 および MS-DOS[®]は米国マイクロソフト社の商標です。

IBM PC は米国 IBM 社の商標です。

本マニュアルは動作環境をIBM PC 上の英語版 Microsoft® Windows® 98 として記述しています。

目次

1.	はじめに		
1.1	デバック	での特長	1
	1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5	ブレークポイント トレース 実行時間測定 パフォーマンスアナリシス バスモニタ	1 2 2 2
1.2	イベント	、検出システム (CES: Complex Event System)	2
1.2	1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4	イベントチャネル	23333
1.3	ハートリ	/エアの特長	5
	1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5	メモリ エミュレーションクロック 外部プローブ	5 4 4 4 5
2.	セットア	ップ	
2.1	パッケー	-ジ内容	7
2.2	Windows	[®] 95, 98 での PC インタフェースボードの セットアップ	8
	2.2.1 2.2.2 2.2.3	PC インタフェースボードのセットアップ	3) 1
2.3	Windows	s NT® 4.0 での PC インタフェースボードの セットアップ1	1
2.4	HDIのイ	·ンストール1:	3
	2.4.1 2.4.2	HDI のインストール手順	3 9
2.5	さてつき	ぎは?	0
2.6	HDIのア	ンインストール	1
2.7	トラブル	/シューティング	1
	2.7.1 2.7.2	接続不良	1 5

3. ハードウェア

3.1	ユーザシ	~ステムへの接続	27
	3.1.1	ユーザシステムインタフェースケーブル先端部と ユーザシステムの接続例	28
	3.1.2	ユーザシステムインタフェースケーブル本体部と E6000 エミュレータの接続	29
	3.1.3	ユーザシステムインタフェースケーブル本体部と先端部の接続	29
3.2	電源供給	۲ 	29
	3.2.1	AC 電源アダプタ	29
	3.2.2	極性	29
	3.2.3	電源モニタ回路	30
3.3	オプショ	·ンメモリボード	30
	3.3.1	オプションメモリボードの構成	30
3.4	ハードウ	リェアインタフェース	30
	3.4.1	信号保護	30
	3.4.2	ユーザインタフェース回路	30
	3.4.3	クロック発振器	32
	3.4.4	外部プローブ 1(EXT1)/トリガ出力	33
	3.4.5	外部プローブ 2(EXT2)/トリガ出力	33
	3.4.6	電源フォロワ回路	34
3.5	MCU と	E6000 エミュレータの相違点	35
	3.5.1	A/Dコンバータ、D/Aコンバータ	36
4.	チュート	リアル	
4.1	はじめに	•	
4.2		 ிகி	37
7.2	4.2.1	2週	Ji
13	4.2.1 E6000 T	ターケットノノットノオームの選択 ミュレータのセットアップ	38 40
4.5	101		40
	4.3.1	ノフツトノオームの備成 メモリマッピンガ	40
1 1	4.3.2 	- ^ モリマツヒンク	41
4.4) <u> </u>		43
	4.4.1	オフジェクトファイルのタワンロード	43
4.5	4.4.2	ノロクフムリストの表示	44
4.5	ノレーク	ベルイントの使い方	46
	4.5.1	PC Break の設定	46
	4.5.2	フロクラムの実行	47
	4.5.3	レンスク内谷の参照	48
16	4.5.4 マエロレ	- クレークホイントの唯祕	49
4.0	- ハモリと	- 友奴の衣小	30
	4.6.1	メセリを表示する	50
4 7	4.6.2	发	51
4.7	ノロクラ	/ ムの人 アツノ 夫 仃	53
	4.7.1	シングルステップ	53
	4.7.2	関数全体のステップ実行	57
	4.7.3	ローカル変数の表示	58

4.8	イベント検出システム(Complex Event System)の 使用方法	60
	4.8.1 イベント検出システムによる Event の設定	60
4.9	トレースバッファの使い方	62
	4.9.1 トレースバッファの表示	62
	4.9.2 トレースフィルタの設定	63
4.10	プログラム実行時間効率の計測	66
	4.10.1 計測条件の選択	66
	4.10.2 計測結果の表示	68
4.11	バスモニタ	69
4.12	セッションの保存	71
4.13	さてつぎは?	71
付録		
付録 A	A コマンド一覧表	73

図目次

図 2.1	Computer Properties ダイアログボックス(設定前)	8
図 2.2	Edit Resource Setting ダイアログボックス	9
図 2.3	Computer Properties ダイアログボックス(設定後)	10
図 2.4	Run ダイアログボックス	13
図 2.5	HDIインストーラ[[Welcome!]] メッセージボックス	13
図 2.6	Read Me ダイアログボックス	14
図 2.7	HDI インストールディレクトリ選択ダイアログボックス	15
図 2.8	バックアップ指定メッセージボックス	15
図 2.9	バックアップディレクトリ指定ダイアログボックス	16
図 2.10	HDI インストール中のダイアログボックス	16
図 2.11	ディスク入れ替え要求ダイアログボックス	17
図 2.12	ホストインタフェース選択ダイアログボックス	17
図 2.13	HDI のプログラムマネージャグループ指定ダイアログボックス	18
図 2.14	HDIのプログラムグループ	18
図 2.15	Start メニュー(HDI の起動)	19
図 2.16	HDI 起動中のステータスバー表示	20
図 2.17	HDI ウインドウ	20
図 2.18	Start メニュー(アンインストーラ)	21
図 2.19	Select Uninstall Method ダイアログボックス	22
図 2.20	Perform Rollback ダイアログボックス	23
図 2.21	Perform Uninstall ダイアログボックス	24
図 2.22	エラーメッセージ(1)	25
図 2.23	エラーメッセージ (2)	25
図 3.1	E6000 コネクタの位置	27
図 3.2	ユーザシステムインタフェースケーブルの接続	28
図 3.3	ネジの締め付け順序	28
図 3.4	ユーザシステムインタフェースケーブル外観図	29
図 3.5	電源プラグ	29
図 3.6	ユーザインタフェース信号回路	31
図 3.7	モード端子, WAIT, NMI 等信号回路	31
図 3.8	RES 信号回路	31
図 3.9	アナログポート制御信号回路	32
図 3.10	IRQ0-IRQ7 信号回路	32
図 3.11	クロック発振回路	33
図 3.12	外部プローブ1コネクタ	33
図 3.13	外部プローブ1インタフェース回路	33
図 3.14	外部プローブ2コネクタ	34

図 3.15	ユーザシステムと E6000 との Vcc の関係(Vcc=3.3V の例)	
図 4.1	HDI 起動メニュー	
図 4.2	プラットホームの選択	
図 4.3	HDI ウインドウ	
図 4.4	Configuration ダイアログボックス	40
図 4.5	Memory Mapping ダイアログボックス	41
図 4.6	Edit Memory Mapping ダイアログボックス	
図 4.7	System Status ウインドウ (Memory シート)	
図 4.8	Open ダイアログボックス(オブジェクトファイルの選択)	44
図 4.9	HDIダイアログボックス	
図 4.10	Open ダイアログボックス(ソースファイルの選択)	
図 4.11	ソースプログラム画面	45
図 4.12	ブレークポイント(PC Break)の設定	46
図 4.13	ステートメントの強調表示	
図 4.14	System Status ウインドウ(Patform シート)	
図 4.15	Registers ウインドウ	
図 4.16	Register ダイアログボックス	
図 4.17	Breakpoints ウインドウ	
図 4.18	Open Memory Window の設定	
図 4.19	Memory ウインドウ(Byte)	
図 4.20	Watch ウインドウ(変数追加後)	51
図 4.21	Watch ウインドウ(シンボル拡張)	
図 4.22	Add Watch ダイアログボックス	
図 4.23	Watch ウインドウ(変数の追加)	53
図 4.24	Reset Go 実行後の Program ウインドウ	
図.4.25	Step In 実行後の Program ウインドウ (1)	
図 4.26	Step Out 実行後の Program ウインドウ	
図 4.27	Step In 実行後の Program ウインドウ (2)	
図 4.28	Step Over 実行後の Program ウインドウ	
図 4.29	Locals ウインドウ	
図 4.30	Locals ウインドウ(変数"min"内容変更後)	
図 4.31	Locals ウインドウ(配列変数"a"ソート後)	60
図 4.32	ブレークポイントの追加	61
図 4.33	Breakpoints ウインドウ(追加後)	61
図 4.34	Event ブレークポイントによるプログラムの停止	62
図 4.35	Trace ウインドウ	63
図 4.36	Trace Filter ダイアログボックス	64
図 4.37	Bus / Area の設定	65

図 4.38	Trace ウインドウ(トレースフィルタ指定)	66
図 4.39	計測条件の選択	67
図 4.40	計測条件の表示	68
図 4.41	計測結果の表示 (1)	69
図 4.42	計測結果の表示 (2)	69
図 4.43	バスモニタの機能選択ダイアログボックス	70
図 4.44	RAM モニタのアドレス設定ダイアログボックス	70
図 4.45	RAM モニタの表示ウインドウ	71

表目次

表 1.1	メモリタイプの定義	3
表 1.2	E6000 使用環境条件	4
表 1.3	外形寸法および重量	5
表 2.1	PC インタフェースボードのメモリ領域図	9
表 3.1	MCU と E6000 エミュレータの相違	35
表 4.1	コンフィグレーションオプションの設定例	41
表 4.2	メモリタイプの定義	41
表 4.3	メモリタイプオプション	42
表 4.4	プログラムステップオプション	53
表A	コマンド一覧表	73

1. はじめに

E6000 エミュレータは、日立 MCU をサポートする高性能リアルタイムインサーキットエミュレ ータです。本 E6000 エミュレータは H8/300H シリーズマイクロコントローラ用のプログラムの開発 とデバッグができます。

E6000 エミュレータは、ソフトウェア開発とデバッグのために単体で、あるいはユーザシステム のデバッグのためにユーザシステムインタフェースケーブルでユーザシステムに接続した状態で使 用できます。

E6000 エミュレータは、WINDOWS®ベースのインタフェースプログラムである HDI とともに動作 します。HDI は、E6000 エミュレータハードウェアを制御し、豊富なコマンドを提供します。

1.1 デバッグの特長

1.1.1 ブレークポイント

E6000 エミュレータは、強力なハードウェアブレークおよびプログラムブレークを備えているので、ソフトウェアとユーザシステムのデバッグを効率よく実行できます。

ハードウェアブレークポイント

イベント検出システムのイベントチャネルと範囲チャネルを使って、最大 12 箇所のブレークポイントが設定できます。ハードウェアブレークポイントに関しては、「1.2 イベント検出システム(CES)」を参照してください。

プログラムブレークポイント(PC ブレークポイント)

最大 256 のプログラムブレークポイントが設定できます。プログラムブレークポイントは、ユー ザ命令を BREAK 命令で置き換えることによって設定されます。

1.1.2 トレース

E6000 エミュレータは、強力なリアルタイムトレース機能を備えていますので、MCU の動作を詳細に調べることができます。リアルタイムトレースバッファは、32768 までのバスサイクルを保持でき、実行中は常に更新されます。バッファはローリングバッファとして構成され、エミュレーションを中断することなく、トレースを中断しトレース内容を表示することができます。

トレースバッファ内の取得データは、デバッグを容易にするためにソースプログラムおよびアセンブリ言語の両方で表示されます。

トレースバッファは、すべてのバスサイクルあるいは選択されたサイクルだけを記憶するように 制御されます。イベント検出システムを使用して所望のトレース制御を選択します。詳細は、以下 の「1.2 イベント検出システム」を参照してください。

すべてのバスサイクルを記憶しておいて、選択されたサイクルだけを見ることも可能です。これ をトレースフィルタリングといいます。

1.1.3 実行時間測定

E6000 エミュレータによって、総実行時間の測定、またはイベント検出システムで指定されたイベント間の実行時間の測定ができます。タイマーの分解能は以下のいずれかの値に設定できます。 20ns. 125ns. 250ns. 500ns. 1 µ s. 2 µ s. 4 µ s. 8 µ s. 16 µ s

測定可能な最大時間は、分解能 20ns で約6時間、分解能 16µs で約 200 日間です。

1.1.4 パフォーマンスアナリシス

E6000 エミュレータは、プログラム実行時間効率の計測機能を備えています。指定した範囲のプログラムの実行効率をヒストグラムまたはパーセントで表示することができます。タイマの分解能は20ns、40ns、160nsのいずれかの値に設定できます。また、指定した範囲のプログラムの実行回数(1~65535)を測定することができます。

1.1.5 バスモニタ

E6000 エミュレータは、バスモニタ機能を備えています。プログラムの実行を中断することなく アクセスのあった領域の値をモニタし、HDI 画面上に表示することができます。モニタ指定できる 領域は 256byte サイズで最大 8 ブロックです。また、指定したアドレス(4 箇所まで)に対するアク セスにより、トリガ信号を外部プローブ 2 (EXT2) に出力します。

1.2 イベント検出システム (CES: Complex Event System)

実際のデバッグの大部分において、デバッグしようとするプログラムの不具合またはハードウェ アの不具合は、限定された状況においてのみ、発生します。たとえば、あるハードウェアエラーは、 メモリの特定の領域がアクセスされた時のみ発生します。簡単なプログラムブレークポイントを使用 してその問題を調べ上げるのは、非常に困難です。

E6000 エミュレータは、調べたい条件を正確に記述できるシステム(イベント検出システム)を 備えています。これによって、MCU 信号の指定された組み合わせのイベントを定義できます。

イベント検出システムは、E6000 エミュレータのトレース、ブレーク、およびイベント間実行 時間測定機能を制御します。

1.2.1 イベントチャネル

イベントチャネルによって、指定されたイベントの発生を検出できます。イベントは以下の項目 の組み合わせで定義できます。

- アドレスまたはアドレス範囲
- アドレス範囲外
- リード、ライトまたは両方とも
- マスク条件指定付きデータ
- MCU アクセスタイプ (DMAC、命令プリフェッチなど)
- MCU アクセス領域(内蔵 ROM、内蔵 RAM など)
- 4つの外部プローブ信号の値
- イベントの発生回数
- イベントの発生後のディレイサイクル数

また、最大8イベントがシーケンスで組み合わせできます。それぞれのイベントは、シーケンスにおける前のイベントの発生によって起動、あるいは停止します。たとえば、内蔵RAMの指定された

領域がアクセスされた後でI/O レジスタが書き込まれたときというブレーク条件を設定できます。

1.2.2 範囲チャネル

範囲チャネルは、以下の項目の組み合わせで定義できます。

- アドレスまたはアドレス範囲
- リード、ライトまたは両方とも
- マスク条件指定付きデータ
- MCU アクセスタイプ (DMAC、命令プリフェッチなど)
- MCU アクセス領域(内蔵 ROM、内蔵 RAM など)
- 4つの外部プローブ信号の値
- イベントの発生後のディレイサイクル数

イベント検出システムは、E6000エミュレータの以下の機能を制御するのに使われます。

1.2.3 ブレーク

指定されたイベントまたはイベントのシーケンスが発生したときに、プログラム実行を停止しま す。たとえば、プログラムがあるアドレスからデータ読み出し後、あるアドレスにデータを書き込ん だときに実行を停止するように、ブレークを設定できます。また、ブレークは 65535 バスサイクルま で任意に遅らせることができます。

1.2.4 イベント間実行時間測定

2つのイベントを設定し、最初のイベントの発生と2番目のイベントの発生間のプログラムの実 行時間を測定できます。

1.3 ハードウェアの特長

1.3.1 メモリ

E6000 エミュレータは、エミュレーションメモリとして内蔵 ROM/内蔵 RAM 用代替メモリを標準装備しています。ただし、選択したデバイスやモードにおいて内蔵 ROM や内蔵 RAM が存在しない場合、これらのエミュレーションメモリは使用できません。したがって、外部アドレス空間にプログラムやデータを配置して E6000 エミュレータ単体でデバッグする場合は、別売で用意しているオプションメモリボードを使用してください。

エミュレーションメモリは、MCU アドレス空間の任意のサイズのメモリブロックに、64 バイト 単位で割り付けできます。各メモリブロックは、 [Configure Map...] 機能を使用して、ユーザシス テム上のメモリまたは E6000 エミュレータ上のオプションメモリボードのいずれかに指定でき、そ れぞれの場合で、リードライトアクセス、リードオンリアクセス、またはアクセス禁止を指定でき ます。

エミュレーションメモリの各々のメモリタイプの定義を以下に示します。

メモリタイプ	説明
オンチップ	MCU 内蔵メモリ
ユーザ	ユーザシステム上のメモリ
エミュレータ	オプションメモリボードのメモリ

表 1.1 メモリタイプの定義

メモリアドレスの指定されたブロックの内容は、 [Memory...] 機能を使って表示されます。メモ

リの内容はいつでも(プログラム実行中であっても)変更でき、その結果は、他の関連するウイン ドウにすぐに反映されます。なお、プログラム実行中のメモリ内容変更に要する時間は以下のよう になります。

(1) MCU 内蔵 ROM、RAM およびオプションメモリボードのメモリ

ユーザプログラムはブレークすることなく、メモリバスを一時エミュレータ側に切替えてメモリ の変更を行ないます。メモリリード/ライトいずれの場合でも HDI が最大 256 バイト分のメモリ内 容をバッファに取り込む操作があるため、メモリバスがエミュレータに占有される時間は最大約 336 µs (18MHz、内蔵 ROM)です。

(2) MCU 内蔵 I/O およびユーザシステム上のメモリ

ユーザプログラム実行をブレークし、エミュレータがメモリの変更を行ないます。上記(1)同様、 最大 256 バイト分のメモリアクセスがあるため、プログラムが停止する時間は最大約 2ms(25MHz、 エミュレーションメモリ)です。

1.3.2 エミュレーションクロック

エミュレーションクロックは E6000 エミュレータ内蔵クロックとターゲットクロックのいずれかの周波数に設定できます。選択できるクロックは H8/300H シリーズ各々で異なりますので、添付の「補 足説明書」を参照してください。

1.3.3 外部プローブ

ユーザシステム上の任意の信号をブレークもしくはトレースに使用するために、E6000 エミュレ ータには外部プローブ(EXT1)が接続できます。外部プローブの信号はローまたはハイレベルに応 じて、イベント検出システムの条件として設定できます。

1.3.4 使用環境条件

項番	項目	仕様
	温度	動作時 :10~35℃
I		非動作時:-10~50℃
2	湿度	動作時 : 35~80%RH(結露なし)
2		非動作時:35~80%RH(結露なし)
3	周囲ガス	腐食性ガスのないこと
4	DC 入力電源	電圧:5V±5%
4		電流: Max. 5A
5	ערב (UVcc)	電圧: 2.7~5.5Vの範囲で各 MCU の電源仕様に従う
	AC 入力電源	電圧:AC100~240V
6		周波数:50/60HZ
		消費電力:61~70VA

表 1.2 E6000 使用環境条件

1.3.5 外形寸法と重量

表 1.3 外形寸法および重量

項番	項目	仕様
1	外形寸法	219X 170 X 54 (mm)
2	重量	1000 (g)

2. セットアップ

本章は以下の方法について説明します。

- PC インタフェースボード (別売 HS6000EII01H) のセットアップ
- E6000 エミュレータのセットアップ
- HDIのインストールとシステムの動作チェック

PC Card (PCMCIA) などの他のホストシステムインタフェースボードをご使用の場合は、各製品 に添付のマニュアルをご覧ください。

E6000 エミュレータは、PC インタフェースボードを使って HDI と通信します。はじめに、PC インタフェースボードを PC に差し込む必要があります。

PC インタフェースボードはメモリマップボードであり、差し込む前に、PC インタフェースボードが使うメモリ領域を確保しなければなりません。これによって、他のプログラムが不用意に PC インタフェースボードを使ってしまうことを防止できます。

PC インタフェースボードに割り当てたメモリ領域が、他のボードに割り当てた領域と重ならないようにします。もしも重なると、PC インタフェースボードと E6000 エミュレータは正しく動作しません。出荷時には、PC インタフェースボードのメモリ領域は H'D0000 から H'D3FFF に割り当ててあります。

Windows[®] 95, 98 をご使用の方は、「2.2 Windows[®] 95, 98 での PC インタフェースボードのセッ トアップ」を、Windows NT[®]をご使用の方は、「2.3 Windows NT[®] 4.0 での PC インタフェースボー ドのセットアップ」をご覧ください。

2.1 パッケージ内容

E6000 エミュレータには、以下の構成品が梱包されています。

- E6000 エミュレータ本体
- AC 電源アダプタ 5V 5A
- HDI インストールディスク
- テストプログラムディスク
- 外部プローブ
- E6000 H8/300H シリーズエミュレータ共通ユーザーズマニュアル(本マニュアル)
- E6000 製品別補足説明書
- 日立デバッギングインタフェースユーザーズマニュアル
- セットアップの前に、上記の構成品がすべてそろっていることを確認してください。

2.2 Windows[®] 95, 98 での PC インタフェースボードの セットアップ

2.2.1 PC インタフェースボードのセットアップ

- Windows[®] 95, 98 を起動します。
- My Computer]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、ポップアップメニューから [Properties]を選択します。

System Properties ダイアログボックスが表示されます。

- Device Manager パネルの [Computer] アイコンをダブルクリックし、Computer Properties ダ イアログボックスを開きます。
- View Resources パネルの [Memory] をクリックし、メモリのリソースを表示します。

Computer Properties		? ×
View Resources Reserve R	esources	
 Interrupt request (IRQ) Input/output (I/O) 	Direct memory access (DMA) Memory	
Setting	Hardware using the setting	
📃 00000000 - 0009FFFF	Unavailable for use by devices.	
📃 000A0000 - 000AFFFF	Super VGA	
📃 000B0000 - 000B7FFF	Unavailable for use by devices.	
📃 000B8000 - 000BFFFF	Super VGA	
📃 000C0000 - 000C7FFF	Unavailable for use by devices.	
📃 000D0000 - 000D3FFF	Unavailable for use by devices.	
📃 000E0000 - 00C3FFFF	Unavailable for use by devices.	
📃 00FE0000 - 00FFFFFF	Unavailable for use by devices.	
1 P		
	ОК	Cancel

図 2.1 Computer Properties ダイアログボックス(設定前)

ここにリストされていないメモリ領域が、PC インタフェースボード用に使用できます。下の表は、 PC インタフェースボードのリアパネルのスイッチによって指定されるアドレスを示しています。こ れらのメモリ領域の中で、Computer Properties ダイアログボックスでリストされていないメモリ領域 を選択してください。たとえば、H⁻D8000から H⁻DBFFF の領域を選択すると、対応するスイッチ番 号は6になります。

メモリ領域	スイッチ
H'C0000~H'C3FFF	0
H'C4000~H'C7FFF	1
H'C8000~H'CBFFF	2
H'CC000~H'CFFFF	3
H'D0000~H'D3FFF(出荷時の設定)	4
H'D4000~H'D7FFF	5
H'D8000~H'DBFFF	6
H'DC000~H'DFFFF	7
H'E0000~H'E3FFF	8
H'E4000~H'E7FFF	9
H'E8000~H'EBFFF	A
H'EC000~H'EFFFF	В

表 2.1 PC インタフェースボードのメモリ領域図

選択したメモリ領域を Windows® 95,98 が使用しないよう、以下の手順で登録します。

• Reserve Resources パネルの [Memory] をクリックし、 [Add] をクリックします。 Edit Resource Setting ダイアログボックスが表示されます。

Computer Properties		? ×
View Resources Reserve R	esources]	
C Interrupt <u>r</u> equest (IRQ) C Input/ <u>o</u> utput (I/O)	 Direct memory access (DMA) Memory 	
Setting	Hardware using the setting	
📃 0000000 - 0009FFFF	Unavailable for use by devices.	
📃 000A0000 - 000AFFFF	Super VGA	
📃 000B0000 - 000B7FFF	Unavailable for use by devices.	
🖳 🖳 000B8000 - 000BFFFF	Super VGA	
📃 000C0000 - 000C7FFF	Unavailable for use by devices.	
📃 000D0000 - 000D3FFF	Unavailable for use by devices.	
📃 000E0000 - 00C3FFFF	Unavailable for use by devices.	
	Unavailable for use by devices.	
		_
	OK Ca	ncel



選択したメモリ領域の[Start value] [End value] を入力してください。 PC をリスタートせずシャットダウンし、電源スイッチを切ってください。 小型のマイナスドライバを使って、PC インタフェースボードのリアパネルのスイッチを回し、選 択したメモリ領域に対応するスイッチ番号を矢印が差すようにしてください。

- PCのカバーを取り外し、未使用の ISA バススロットに PC インタフェースボードを差し込んでください。
- PC のカバーを取り付けてください。
- PCインタフェースボードと E6000 エミュレータの "PC IF"コネクタの間に PC インタフェ ースケーブルを接続してください。各プラグはカチッと音がするまでしっかりと差し込ん でください。
- PC の電源スイッチを入れてください。
- Computer Properties ダイアログボックスで選択したメモリ領域が、System Reserved とリスト されていることを確認してください。

Computer Properties		? ×
View Resources Reserve R	esources	
C Interrupt <u>r</u> equest (IRQ) C Input/ <u>o</u> utput (I/O)	C Direct memory access (DMA) C Memory	
Setting	Hardware using the setting	
🛄 00000000 - 0009FFFF	Unavailable for use by devices.	
🖳 🖳 000A0000 - 000AFFFF	Super VGA	
000B0000 - 000B7FFF	Unavailable for use by devices.	
🖳 🖳 000B8000 - 000BFFFF	Super VGA	
🔜 000C0000 - 000C7FFF	Unavailable for use by devices.	
🔜 000D 0000 - 000D 7FFF	Unavailable for use by devices.	
000D8000 - 000DBFFF	System Reserved	
🔜 000E0000 - 00C3FFFF	Unavailable for use by devices.	-
J		
	ОК	Cancel

図 2.3 Computer Properties ダイアログボックス(設定後)

2.2.2 CONFIG.SYS の変更

次のステップは、PCインタフェースボードが使用するメモリ領域を、他のプログラムが使ってしまうことを防止します。

• [Start] メニューから [Run] を選択してください。

• "SYSEDIT" とタイプし、 [OK] をクリックしてください。

CONFIG.SYS ファイル中で EMM386.EXE を使用している場合は、以下の変更を行う必要があります。CONFIG.SYS ファイルを使用していない場合、または CONFIG.SYS ファイルを使用していても、その中で EMM386.EXE を使用していない場合は、「2.2.3 SYSTEM.INI の変更」に進んでください。

• CONFIG.SYS ファイルの下記の行にラインカーソルを移動してください。

DEVICE=C:¥WINDOWS¥EMM386.EXE

• この行を以下のように変更してください。 DEVICE=C:¥WINDOWS¥EMM386.EXE X=aaaa-bbbb

 aaaa は Start value、bbbb は End value のそれぞれ最下位を取った値です。たとえば、メモリ 領域 H'D8000~H'DBFFF、スイッチが6に設定されていれば、この行を以下のように設定し ます。

DEVICE=C:¥WINDOWS¥EMM386.EXE X=D800-DBFF

CONFIG.SYS ファイルをセーブしてください。

2.2.3 SYSTEM.INIの変更

• SYSTEM.INI ファイル中にある[386Enh]セクションに以下の行を追加してください。 EMMExclude=aaaa-bbbb

 aaaa は Start value、bbbb は End value のそれぞれ最下位を取った値です。たとえば、メモリ 領域 H'D8000~H'DBFFF、スイッチが6に設定されていれば、この行を以下のように設定し ます。

EMMExclude=D800-DBFF

- SYSTEM.INI ファイルをセーブし、SYSEDIT を終了させてください。
- PC を再起動してください。

これによって、Windows®はこのメモリ領域を使いません。これでE6000 エミュレータを接続し、 HDIを実行してE6000 エミュレータの通信状態をチェックする準備が整いました。

2.3 Windows NT[®] 4.0 での PC インタフェースボードの セットアップ

PC インタフェースボードは ISA バススロットを使用しますので、ISA バススロットをサポートしていない PC では使用することはできません。

ISA ボードのインストール方法については、お使いの PC に付属のマニュアルを参照してください。 ここでは一般的な方法を述べます。

- (1) Windows NT[®]実行
 - Start/Programs/Administrative Tools (Common) /Windows NT Diagnostics を実行してください。
 - 'Resource' タブの'Memory'ボタンをクリックし、使用されている上位メモリ領域を以下に記録してください。

#	Start	End	#	Start	End	#	Sstar	End
0			4			8		
1			5			9		
2			6			Α		
3			7			В		

• Windows NT®をシャットダウンしてください。

2. セットアップ

(2) PC をセットアップモードで起動

セットアップモードについては、お使いの PC に付属のマニュアルを参照してください。 • 使用されている上位メモリ領域をチェックしてください。

#	Start	End	#	Start	End	#	Start	End
0			4			8		
1			5			9		
2			6			А		
3			7			В		

(これは、上で得た Windows NT®の値と同じはずです)

PCインタフェースボードの設定を登録してください。使用するメモリ領域は、他のデバイスにいつも使用されず、かつ PC インタフェースボードのスイッチ位置の一つと同じにする必要があります。

スイッチ位置:

#	Start	End	#	Start	End	#	Start	End
0	C0000	C3FFF	4	D0000	D3FFF	8	E0000	E3FFF
1	C4000	C7FFF	5	D4000	D7FFF	9	E4000	E7FFF
2	C8000	CBFFF	6	D8000	DBFFF	А	E8000	EBFFF
3	CC000	CFFFF	7	DC000	DFFFF	В	EC000	EFFFF

ご使用の PC に Intel P&P BIOS ディスクが付属の場合は以下の手順で設定します。

- Intel P&P BIOS ディスクで PC を起動します。
- 'View/System Resources'で使用している上位メモリ領域をチェックします。
- 'Configure/Add Card/Others...'で'Unlisted Card'を追加します。
- .CFG ファイルがありませんので、次のダイアログボックスでは No と答えます。
- 'Configure Unlisted Card'ダイアログボックスで、'Memory [hex]'リストボックスに移動します。
- 'Add Memory...'ボタンを使用し、'Specify Memory'ダイアログボックスを表示します。
- 他のデバイスにいつも使用されず、かつ PC インタフェースボードのスイッチ位置の一つと同じメモリ 領域を入力します。
 - ファイルをセーブします。
 - 終了します。
 - PC をリスタートせずシャットダウンし、電源スイッチを切ってください。
 - 小型のマイナスドライバを使って、PCインタフェースボードのリアパネルのスイッチを回し、選択したメモリ領域に対応するスイッチ番号を矢印が差すようにしてください。
 - PCのカバーを取り外し、未使用の ISA バススロットに PC インタフェースボードを差し込んでください。
 - PC のカバーを取り付けてください。
 - PC インタフェースボードと E6000 エミュレータの "PC IF" コネクタの間に PC インタフェ ースケーブルを接続してください。各プラグはカチッと音がするまでしっかりと差し込ん でください。
 - PC の電源スイッチを入れてください。

- (3) アドミニストレータモードで Windows NT®を実行
 - 「2.4 HDIのインストール」を行ってください。
 - Start/Programs/Hdi/Setup ISA bus board を実行してください。(もしも DOS プロンプトが開けなかった場合は、DOS プロンプトを開き HDI をインストールしたディレクトリに移動して SETUPISA.EXE を実行してください。)

2.4 HDI のインストール

ここでは、例といたしまして E6000 H8/3052 を使用した HDI のインストール手順を説明します。 他の製品をご使用の方は、ファイル名、ディレクトリ名などをご使用のものに読みかえてください。

2.4.1 HDI のインストール手順

- PCを起動してください。
- 起動中の他のアプリケーションをすべて閉じてください。
- HDI インストールディスク #1 を PC のフロッピーディスクドライブに挿入してください。
- [Start] メニューから [Run...] を選択してください。
- "A:setup.exe"をタイプし、 [OK] をクリックしてください。

Run	? ×
5	Type the name of a program, folder, document, or Internet resource, and Windows will open it for you.
<u>O</u> pen:	A:Setup.exe
	OK Cancel <u>B</u> rowse

図 2.4 Run ダイアログボックス

HDIインストーラが動作し、以下の [Welcome!] が表示されます。

Welcome!	×
This program will install the Hitachi Debugging Interface for E6000 onto your computer. Press the OK button to start the installation. You can press the Cancel button if you do not want to install this software.	
Cancel	

図 2.5 HDI インストーラ[[Welcome!]] メッセージボックス

• [OK] をクリックし、インストールを続行してください。

以下のダイアログボックスが、インストールしている HDI のバージョンの [Read Me] ファイル を表示します。





• インストールに関する重要な情報として [Read Me] ファイルをチェックし、 [OK] をク リックしてください。

以下のダイアログボックスによって、HDI をインストールするディレクトリを選択できます。

Select Destination Directory	×
The Hitachi Debugging Interface for E6000 will be installed into the following directory.	
If you would like to install it into a different directory/drive, use the browse list below.	
Destination Directory:	
C:\Hdi_3052	
 C:\ My Documents Program Files recycled windows 	
E C:]
OK Cancel	

図 2.7 HDI インストールディレクトリ選択ダイアログボックス

• [OK] をクリックしてデフォルトディレクトリにインストールするか、あるいは別のディ レクトリを指定して [OK] をクリックしてください。

以下のダイアログボックスが、インストールによって置き換わるファイルのバックアップを取る かどうかを尋ねます。

Make Backups?		×
This installation ca replaced during th backups of the rep	in create backup c e installation. Do yo placed files?	opies of all files ou want to create
Yes	No	Cancel

図 2.8 バックアップ指定メッセージボックス

 インストールによって置き換わるファイルを保存するには [Yes] をクリックしてください。 バックアップを取る必要がなければ [No] をクリックしてください。

[Yes] を選択すると、以下のダイアログボックスによって、バックアップディレクトリを指定できます。

Select Backup Directory
The files replaced during the installation will be placed into the following directory. If you would like the files placed into another directory, please edit the pathname below.
Destination Directory:
C:\Hdi_3052\Backup
C:\ My Documents Program Files recycled windows
🖃 C:
OK Cancel

図 2.9 バックアップディレクトリ指定ダイアログボックス

【注】 バックアップされるファイルがない場合、バックアップディレクトリを指定しても、バッ クアップディレクトリが作成されない場合があります。

• 使用するディレクトリを指定し、[OK] をクリックしてください。 インストーラは、指定されたディレクトリに HDI ファイルをコピーします。

Installing	X
Copying MFCDLL Shared Library: C:\WINDOWS\SYSTEM\Mfc42.dll	
15%	
[Cancel]	

図 2.10 HDI インストール中のダイアログボックス

1枚目のディスク(#1)のインストールが完了すると以下のメッセージが表示されますので、2枚目のディスク(#2)をフロッピーディスクドライブに挿入し[OK]をクリックしてください。

Insert New Disk	×
Place installation disk #2 into the floppy drive and press the OK button.	OK
	Cancel
Source Pathname:	

図 2.11 ディスク入れ替え要求ダイアログボックス

以下画面の指示に従いディスクを入れ替えてください。 以下のダイアログボックスによって、使用するホストインタフェースを選択してください。

Select Driver Type	1
Please select the type of interface you will be using to connect your PC to the E6000.	
ISA bus board PCI bus board LAN adapter PC Card (PCMCIA)	
OK Cancel	

図 2.12 ホストインタフェース選択ダイアログボックス

ファイルのコピーが終了しますと、以下のダイアログボックスによって、HDIアイコンのプログラムグループを指定できます。

Select Start Menu Group 🛛 🗙
Please select the Start Menu Group that you would like to place the Hitachi Debugging Interface for E6000 series icons into.
You can select from an existing group or create a new one.
Group Name:
HDI
Accessories Internet Explorer StartUp
OK Cancel

図 2.13 HDI のプログラムマネージャグループ指定ダイアログボックス

表示されているグループから選択するか、または新しいグループ名を入力し、[OK]をクリックしてください。

これで HDI のインストールは終了しました。

インストーラは、指定されたプログラムグループに以下のショートカットを生成します(デフォルト:Hdi)。



図 2.14 HDI のプログラムグループ

これらのショートカットは以下の機能を備えています。

[HDI for E6000 H8_3052] は HDI プログラムです。

[Uninstall HDI for E6000 H8_3052] は、HDI のアンインストール時に、HDI とその関連ファイルを削除するのに使います。
2.4.2 システムのチェック

次に、HDIを実行し、E6000エミュレータが正しく動作することをチェックします。

- E6000 エミュレータの電源スイッチを入れ、パワー LED ランプが赤に点灯することを確認 してください。
- [Start] メニューから [HDI for E6000 H8_3052] を選択してください。

	Windows Update				
	👼 Programs	,		Þ	
	Eavorites	•	📻 Hdi 🛱 Internet Explorer	Þ Þ	HDI for E6000 H8_3052 Uninstall HDI for E6000 H8_3052
		·	StartUp	F	
	Documents	•	Windows Explorer		
	Settings	•			1
		۲			
	🥏 <u>H</u> elp				
98	2000 <u>B</u> un				
dows	🖄 Log Off Administrator				
Ň	Shut Down				
	Start 🛛 📎 🛃				

図 2.15 Start メニュー (HDI の起動)

HDIのウインドウが表示され、以下のメッセージがウインドウの下にステータスバーで現れます。



Setting memory map NUM

最後に、すべてが正しく設定されたことを示すために、ステータスバーが"Link up"を表示し、HDI のウインドウが以下のように表示されます。



図 2.17 HDI ウインドウ

2.5 さてつぎは?

これで E6000 エミュレータは正しくセットアップできました。E6000 エミュレータの主な機能に 慣れるために、「4 チュートリアル」の章に従って操作してください。そして MCU のプログラム の開発とデバッグを行うために E6000 エミュレータの使用方法を覚えてください。

図 2.16 HDI 起動中のステータスバー表示

2.6 HDI のアンインストール

Windows[®] 98 上で HDI のアンインストールをする例を説明します。

• [Start] メニューから [Uninstall HDI for E6000 H8/3052] を選択してください。

Γ	Windows Update				
	Programs	•	📾 Accessories 📠 Hdi	Þ	HDI for E6000 H8_3052
	🛞 F <u>a</u> vorites	×	🕞 Internet Explorer 🚽	•	Uninstall HDI for E6000 H8_3052
	Documents	۲	MS-DOS Prompt		
	Settings	•]
	<u>E</u> ind	۲			
5 98	<u>aa</u> <u>B</u> un				
Nop	🔌 Log Off Administrator				
Min	🜒 Shut Down				
	Start 🛛 📎 💋 🗍				



アンインストーラが起動し、以下のダイアログボックスが表示されます。



図 2.19 Select Uninstall Method ダイアログボックス

- 自動アンインストールを行う場合は、 [Automatic] オプションボタンを選択し、 [Next] ボタンをクリックしてください。
- 削除するファイルを選択する場合は、 [Custom] オプションボタンをを選択し、 [Next] ボタンをクリックしてください。
- アンインストールを中断する場合は [Cancel] ボタンをクリックしてください。

インストール時に、バックアップを行った場合はロールバックを確認する以下のダイアログボッ クスが表示されます。

Uninstall Hitachi Debugging Interface for E6000 H8/3052 🛛 🔀			
	Perform Rollback		
	You selected to backup files that were replaced during the installation. Selecting a rollback will return your computer to the state it was before the last installation or upgrade of this software by restoring any backed up files.		
	You should only perform a rollback if no other applications have been installed after the installation for this software. Only the last installation or upgrade will be removed.		
~ ~	C) Yes		
	© No		
	< Back Next Cancel		

図 2.20 Perform Rollback ダイアログボックス

- ロールバックを行う場合は、[Yes]オプションボタンを選択し、[Next]ボタンをクリックしてください。
- ロールバックを行わない場合は、 [No] オプションボタンを選択し、 [Next] ボタンをク リックしてください。
- アンインストールを中断する場合は [Cancel] ボタンをクリックしてください。
- Select Uninstall Method ダイアログボックスに戻る場合は、 [Back] ボタンをクリックして ください。
- 【注】1. ロールバックにより、アインストール時にバックアップされたファイルを元に戻すことができます。
 - 2. インストール時にバックアップを行っていない場合、またはバックアップしたファイル が存在しない場合は、Perform Rollback ダイアログボックスは表示されません。

アンインストールの開始を確認するためのダイアログボックスが表示されます。



図 2.21 Perform Uninstall ダイアログボックス

- アンインストールを開始する場合は、 [Finish] ボタンをクリックしてください。
- アンインストールを中断する場合は、 [Cancel] ボタンをクリックしてください。
- Select Uninstall Method ダイアログボックスに戻る場合は、 [Back] ボタンをクリックして ください。

アンインストールが完了すると、インストーラで作成したディレクトリやファイルが削除されます。

- 【注】1. HDI インストールディレクトリ内にユーザがファイルやサブディレクトリを作成した場合は、そのディレクトリとファイルは削除されません。
 - ロールバックを行わなかった場合は、バックアップディレクトリとバックアップファイ ルは削除されません。

2.7 トラブルシューティング

2.7.1 接続不良

イニシャライズ中に以下のメッセージボックスが現れた場合、PC インタフェースボードは E6000 エミュレータを検出できていません。



図 2.22 エラーメッセージ(1)

考えられる原因としては以下のようなものがあります。

- 添付のAC電源アダプタがE6000エミュレータに接続されていないか、またはE6000エミュレータの電源スイッチが入っていません。E6000エミュレータのパワーLEDを確認してください。
- PC インタフェースケーブルが、PC インタフェースボードと E6000 エミュレータの間で正 しく接続されていません。

2.7.2 通信不良

以下のメッセージボックスが表示されると、HDIが E6000 エミュレータを正しくセットアップで きていません。

E6000 P	E6000 Platform				
	Driver Error: Cannot locate ISA interface card				
<u>.</u>	Unable to restore previous configuration for E6000 ISA Driver. Will attempt to set default values instead.				
	(OK)				

図 2.23 エラーメッセージ(2)

考えられる原因としては以下のようなものがあります。

- CONFIG.SYS ファイルに確保されたメモリエリアと PC インタフェースボード上のリヤパネ ルスイッチの設定が異なっています。
- 選択されたメモリエリアが別のアプリケーションで使用されています。

3. ハードウェア

本章は、E6000エミュレータをユーザシステムに接続する方法を説明します。

3.1 ユーザシステムへの接続

E6000 エミュレータをユーザシステムへ接続するには、以下の手順に従ってください。

- ユーザシステムインタフェースケーブル先端部をユーザシステムへ接続します。
- ユーザシステムインタフェースケーブルのケーブル本体部を E6000 エミュレータへ接続します。
- ケーブル本体部を先端部へ接続する。

これらの手順詳細については、「ユーザシステムインタフェースケーブル添付の取扱い説明書」 を参照してください。

以下に、E6000エミュレータのコネクタを示します。



図 3.1 E6000 コネクタの位置

3.1.1 ユーザシステムインタフェースケーブル先端部と ユーザシステムの接続例



図 3.2 ユーザシステムインタフェースケーブルの接続

- 接続前に必ず、E6000 エミュレータ、ユーザシステムの電源を切ってください。
- ユーザシステムインタフェースケーブル先端部をユーザシステム上のソケットに挿入して ください。
- 【注】 パッケージによっては、ユーザシステムインタフェースケーブル先端部の向きにかかわら ず、ソケットに差し込むことができるものがあります。挿入の際には、E6000 エミュレー タ側とソケットの1 ピンの位置を正しく一致させてください。
 - ユーザシステムインタフェースケーブルに付属のネジを使用して、ユーザシステムインタフェースケーブル先端部とソケットをネジ留めしてください。以下に示す順番で、ネジを徐々に締め付けてください。



図 3.3 ネジの締め付け順序

【注】 ネジを締め付け過ぎないように注意してください。ユーザシステムの接続不良やユーザシ ステムインタフェースケーブル先端部が壊れる原因となります。QFP ソケットに半田付け 用固定金具が付いている場合は、これを使用して、E6000 エミュレータとユーザシステム の接続を強めることができます。

3.1.2 ユーザシステムインタフェースケーブル本体部と E6000 エミュレータの接続

ユーザシステムインタフェースケーブル本体部ケーブルを E6000 エミュレータに接続してください。ケーブルは、まっすぐに、確実に接続されるまで押し込んでください。



図 3.4 ユーザシステムインタフェースケーブル外観図

3.1.3 ユーザシステムインタフェースケーブル本体部と先端部の接続

ユーザシステムインタフェースケーブル本体部をユーザシステムに接続されている先端部に接続 してください。

3.2 電源供給

3.2.1 AC 電源アダプタ

E6000 エミュレータに付属の AC 電源アダプタを常に使用してください。

3.2.2 極性

以下に電源プラグの極性を示します。



図 3.5 電源プラグ

3.2.3 電源モニタ回路

E6000 エミュレータには、ユーザシステムの電源モニタ回路があり、4.75V 以上の電源が供給されているとパワー LED が赤く点灯します。パワー LED が消えている場合は、E6000 エミュレータの電源レベルをチェックしてください。電源が 4.75V 未満の場合、E6000 エミュレータに必要な電流が供給されません。

【注】 必ず E6000 エミュレータに付属の AC 電源アダプタを使用してください。

3.3 オプションメモリボード

E6000 エミュレータに外部領域のエミュレーションメモリとしてオプションメモリボードを接続 できます。オプションメモリボードの詳細は「オプションメモリボード添付の取扱い説明書」を参 照してください。オプションメモリボードは4つの等しいサイズのバンクを持っており、これらの バンクをユーザエリアに割り当てることができます。

3.3.1 オプションメモリボードの構成

オプションメモリボードの構成は、マッピング RAM によって制御されます。System Status ウインドウの Memory シートを開くと、インストールされたオプションメモリボードをチェックでき、また Memory Mapping ダイアログボックスより 4 つのバンクを必要なアドレスに再配置できます。

3.4 ハードウェアインタフェース

E6000 エミュレータのユーザシステムインタフェース信号は、一部の信号を除いてバッファなし に直接エミュレータ上の MCU に接続されています。MCU に入力する前にエミュレータ制御回路が 挿入される信号は各エミュレータにより異なりますので、「製品別補足説明書」を参照してくださ い。

3.4.1 信号保護

ユーザシステムインタフェース信号は、ダイオードによって、過大/過小電圧から保護されています。ただし、AVcc と Vref には、この保護回路がありません。

アナログポート以外のポートには、プルアップ抵抗が接続されています。

ユーザシステムインタフェースケーブル先端部の Vcc 端子(AVcc 端子を除く)は、すべて1つ に接続されています。E6000 エミュレータは、これを監視して、ユーザシステムが接続されている かどうかを判断しています。

3.4.2 ユーザインタフェース回路

E6000 エミュレータのユーザインタフェースには、ケーブルにより約 8ns の信号の遅れが生じま す。また、プルアップ抵抗により信号がハイインピーダンス状態でもハイレベルになります。この ことを考慮してユーザシステムのハードウェアを調整してください。

以下にユーザインタフェース信号回路例を示します。ユーザインタフェースは製品により各々異 なりますので、添付の「補足説明書」を参照してください。

(1) 汎用ポート等



(2) モード端子(MD2, MD1, MD0)、WAIT、NMI等

WAIT 信号および NMI 信号はエミュレータ制御回路を経由して MCU に入力されます。したがっ て、これらの信号の立ち上がり/立ち下がり時間は 8ns/V 以下にしてください。STBY 信号および モード端子はモニタのみ行っています。動作モードは、HDIの設定に従います。



RES (3)



図 3.8 RES 信号回路

(4) アナログポート制御信号





(5) IRQ0-IRQ7

IRQ0-IRQ7 信号は MCU への入力と同時にトレース取得用の回路にも入力されます。したがって、 これらの信号の立ち上がり/立ち下がり時間は 8ns/V 以下にしてください。



図 3.10 IRQ0-IRQ7 信号回路

3.4.3 クロック発振器

以下の図は、ユーザシステムインタフェースケーブル先端部に構成されたシステムクロック発振 回路を示します。



図 3.11 クロック発振回路

3.4.4 外部プローブ 1(EXT1) / トリガ出力

E6000 エミュレータ筐体側面にある EXT1 のマークが記された 8 ピンコネクタ(ユーザインタフェースコネクタの右下)は、外部プローブ入力 4 本とトリガ出力 2 本を備えています。以下にこのコネクタのピン配置を示します。



図 3.12 外部プローブ1コネクタ

以下に外部プローブ1のインタフェース回路を示します。



図 3.13 外部プローブ1インタフェース回路

トリガ出力はイベントチャネル8によって出力されるアクティブロー信号です。トリガ出力はT5V (2.5V~5.0Vの範囲でユーザシステムの電圧レベルに依存しません)、またはTUvcc(ユーザシス テム電源電圧)レベルの2つがあります。

3.4.5 外部プローブ 2(EXT2)/トリガ出力

E6000 エミュレータ筐体側面にある EXT2 のマークが記された 6 ピンコネクタ (ユーザインタフ エースコネクタの左下) は、トリガ出力 4 本を備えています。以下にこのコネクタのピン配置を示 します。



図 3.14 外部プローブ2コネクタ

トリガ出力はバスモニタ機能のトリガ設定(1~4)の条件が一致した場合にリード/ライトの期間だけ出力されるアクティブハイ信号です。トリガ出力は Vcc(ユーザシステム電源電圧)レベルです。

3.4.6 電源フォロワ回路

注意 1. ユーザシステムを E6000 エミュレータに接続しないときは、ユーザケーブルをエミュレ ータに接続しないでください。

2. ユーザシステムを E6000 エミュレータに接続したときは、ユーザシステムの電源を入れ てからエミュレータを起動してください。

E6000 エミュレータに搭載されている電圧フォロワ回路は、ユーザシステムの電圧レベルをモニ タしています。E6000 エミュレータの電源は、ユーザシステムの電源レベルを生成し、E6000 エミュ レータ内に供給しているため MCU 電源がユーザシステムから供給されることはありません。 E6000 エミュレータにユーザシステムインタフェースケーブルが接続されていないと、E6000 エ ミュレータ上の MCU は一定電圧レベルで動作し、ユーザシステムインタフェースケーブルが接続 されている場合は、ユーザシステムの電源電圧と同レベルの電圧で動作します。ユーザシステム Vcc が MCU の動作電圧よりも低い場合であっても、E6000 エミュレータは供給電圧をユーザシステム Vcc に一致させます。エミュレーションクロックの周波数が各 Vcc における最高動作周波数を超えない ように注意してください。

Configuration ダイアログボックスを使用して、 [User VCC Threshold] を Vcc max から 0V の範囲 で設定できます。ユーザ Vcc がその値よりも下がった場合、System Status ウインドウの Platform シ ートにある [User System Voltage] には [Down] が表示されます。User VCC Threshold 電源レベルよ りも高い場合は、 [OK] が表示されます。



図 3.15 ユーザシステムと E6000 との Vcc の関係(Vcc=3.3V の例)

3.5 MCU と E6000 エミュレータの相違点

E6000 エミュレータの電源投入後およびコマンドリセット後の、MCU と E6000 エミュレータのレジスタの初期値の相違を以下に示します。

状態	レジスタ	E6000 エミュレータ	MCU
電源投入後	PC	リセットベクタ値	リセットベクタ値
	ER0 to ER6	不定	不定
	ER7(SP)	H'10	不定
	CCR	1マスクは1	1マスクは1
		その他は不定	その他は不定
リセットコマンド後	PC	リセットベクタ値	リセットベクタ値
	ER0 to ER6	不定	不定
	ER7(SP)	H'10	不定
	CCR	1マスクは1	1マスクは1
		その他は不定	その他は不定

表 3.1	MCUとE60)00 エミュレ	-夕の相違
-------	---------	----------	-------

E6000 エミュレータの I/O ポート上の保護回路の詳細については、添付の「補足説明書」を参照

してください。

3.5.1 A/Dコンバータ、D/Aコンバータ

ユーザシステムインタフェースケーブルで接続されているため、A/D 変換とD/A 変換の精度は、 MCU のハードウェアマニュアルに記載の精度より劣下します。

4. チュートリアル

本章では、E6000 エミュレータの主な特長を HDI の操作例に従って説明します。チュートリアル では、E6000 エミュレータ上のエミュレーションメモリを使用して実行しますので、E6000 エミュレ ータをユーザシステムに接続する必要はありません。

例といたしまして、E6000 H8/3052 を使用した手順を説明します。他の製品をご使用の方は、ファ イル名、ディレクトリ名などをご使用のものに読みかえてください。

4.1 はじめに

このチュートリアルは、簡単な C プログラムで作成されています。本章を読む前に、以下のこと を行ってください。

- 「2 セットアップ」に従って、E6000 エミュレータを HDI で起動してください。
 このチュートリアルを使用するためにE6000エミュレータをユーザシステムに接続する必要はありません。
- MCUのアーキテクチャと命令セットについてよく理解してください。詳しくは、ご使用になる「MCUのハードウェアマニュアル」と「プログラミングマニュアル」を参照してください。

チュートリアルは、10個のランダムデータを昇順、降順に並び換えるプログラムです。ソースプ ログラム(Sort.c)および Sysrof フォーマットのオブジェクトファイル(Tutorial.abs)は、HDIのイ ンストールディスク中に用意されています。

4.2 HDI の起動

HDI を起動するには、 [Start] メニューから [HDI for E6000 H8_3052] を選択してください。



図 4.1 HDI 起動メニュー

4.2.1 ターゲットプラットフォームの選択

HDI は複数のターゲットプラットフォームをサポートする拡張機能があります。複数のプラットフォーム用にシステムがセットアップされると、使用するプラットフォームを選択する必要があります。

Select Session	×
• Create a <u>n</u> ew session on:	ОК
E6000 H8/3052F Emulator	E <u>x</u> it
O Previous session file:	
	Browse

図 4.2 プラットホームの選択

このチュートリアルでは、E6000 H8/3052F Emulator を選択し、[OK] をクリックしてください。

[File] メニューから [New Session...] を選択すれば、いつでもターゲットプラットフォームを変 更できます。

E6000 エミュレータが正しくセットアップされていれば、ステータスバーの [Link up] メッセージと共に、HDI ウインドウが表示されます。以下にウインドウの主な機能を示します。



図 4.3 HDI ウインドウ

HDI の主な機能については、「日立デバッギングインタフェースユーザーズマニュアル」をご覧く ださい。E6000 エミュレータに特有な機能は、オンラインヘルプを参照してください。

メニューバー

メニューバーには、E6000 エミュレータの環境設定または HDI のデバッグ機能を使用するための コマンドがあります。

ツールバー

頻繁に使うメニューコマンドのショートカットとして便利なボタンです。

プログラムウインドウ

デバッグしているソースプログラムなどを表示します。

ステータスバー

E6000 エミュレータの状態、例えばダウンロードの進捗状況や実行モードにおけるアドレスバスの状態を示します。

ヘルプボタン

HDI の使い方やコマンド構成についてのヘルプ画面を表示します。

4.3 E6000 エミュレータのセットアップ

E6000 エミュレータにプログラムをダウンロードする前に、対象 MCU 条件を設定しなければなりません。以下の項目を設定する必要があります。

- デバイスタイプ
- 動作モード
- 動作クロック
- ユーザ信号
- メモリマップ

以下に、チュートリアルプログラム用に E6000 エミュレータを設定する方法について述べます。

4.3.1 プラットフォームの構成

• 選択したプラットフォームに固有の設定をするために、 [Setup] メニューから [Configure Patform...] を選択してください。

以下のダイアログボックスが表示されます。

E6000 H87	3052F Configuration Properties	X
General		
<u>D</u> evice: <u>M</u> ode:	H8/3052F ✓ 6 (advanced mode, 16Mbyte, on-ch ▼ □ ✓ Single chip mode	
<u>C</u> lock:	18MHz 🔽 🔽 User Bus Reguest enable	
<u>T</u> imer Res	solution: 125ns	
Enab Enab Enab Enab SIM \ SIM \ Wam Hash Me VCC VCC vo	le read and write on the <u>fly</u> (on access error le internal ROM area <u>write</u> Wait Enable upper ROM when downloading to disabled upper ROM mory Control:	
User VCC Driver: I	Threshold = 3.00V	
	OK Cancel Apply Help	

図 4.4 Configuration ダイアログボックス

オプションを以下のように設定してください。

オプション	設定値
デバイス (Device)	H8/3052F
モード (Mode)	6(内蔵 ROM 有効拡張 16M バイトモード)
動作クロック (Clock)	18MHz
タイマ分解能 (Timer Resolution)	125ns
ユーザシステムの電圧監視レベル	3.00V
(User Vcc Threshold)	
その他のオプション	デフォルト

|--|

• [OK] をクリックして対象 MCU 条件を設定してください。

4.3.2 メモリマッピング

Configuration ダイアログボックスでデバイスおよびモードを選択すると、HDI は自動的に選択したデバイスおよびモードに合わせたマップの割り付けを行います。

 現在のメモリマップを表示するには、 [Memory] メニューから [Configure Map...]を選択 するか、またはツールバーの [Memory Map] ボタン国をクリックしてください。
 Memory Mapping ダイアログボックスが以下のように表示されます。

h	lemory Mapp	ing		×
	<u>T</u> ype: Memory		•	Close
	From	То	Mapping	<u>A</u> dd
	000000000 00080000 00FFDF40 00FFFF00	0007FFFF 00FFDF3F 00FFFEFF 00FFFF3F	On Chip Read-of User Guarded On Chip Read-wi User Guarded	E <u>d</u> it <u>R</u> eset
	UUFFFF40	UUFFFFF	On Chip Read-wi	

図 4.5 Memory Mapping ダイアログボックス

E6000 エミュレータのメモリには、以下の3つのタイプがあります。

表 4.2 メモリタイプの定義

メモリタイプ	説明
オンチップ (On Chip)	MCU 内蔵メモリをアクセスします。
ユーザ (User)	ユーザシステム上のメモリをアクセスします。
エミュレータ (Emulator)	オプションメモリボードをアクセスします。

また、アクセス制限については以下の3つのタイプがあります。

表 4.3	メモリタイプス	ナプション
-------	---------	--------------

アクセスタイプ	説明
リードライト(Read-Write)	RAM
リードオンリ(Read-Only)	ROM
ガード (Guarded)	アクセス不可

本チュートリアルでは、デフォルトのマッピングを使用しますが、以下のようにメモリの割り付け状態を見ることもできます。

- マップ設定を変更する場合は、対象の設定値を選択して [Edit...] ボタンをクリックするか、 または対象のマップ設定行をダブルクリックしてください。
- ここでは Memory Mapping ダイアログボックスの On Chip Read-only の箇所をダブルクリッ クしてください。

Edit Memory Mapping ダイアログボックスが表示されます。

Edit Memory	y Mapping	×
Memory Map	oping	
<u>F</u> rom:	H'00000000	
<u>T</u> o:	H'0007FFFF	
<u>S</u> etting:	On Chip Read-only	•
OK	Cancel	<u>H</u> elp

図 4.6 Edit Memory Mapping ダイアログボックス

- [OK] をクリックして、ダイアログボックスを閉じてください。
- デバイスのマップ情報を表示するには [View] メニューから [Status] を選択するか、また はツールバーの [Status] ボタン 図をクリックし System Status ウインドウを開き、Memory シートを選択してください。デバイスのマップ情報が以下のように表示されます。

😝 System Status		0_0×
Item	Status	
Target Device Configuration	00000000-0007FFFF	Internal ROM
	OOFFDF10-00FFFF0F	Internal RAM
	OOFFFF1C-OOFFFFFF	Internal IO
System Memory Resources	SIMM Module:	
	No SIMM fitted	
	Ram Bases:	
	0: not used	
	l: not used	
	2: not used	
	3: not used	
Loaded Memory Areas	None	
\setminus Session \bigwedge Platform λ Memor	y (Events /	

図 4.7 System Status ウインドウ(Memory シート)

【注】 メモリマップは対象 MCU および MCU のモードによって異なります。

4.4 チュートリアルプログラムのダウンロード

E6000 エミュレータを上記のようにセットアップした後、デバッグしたいオブジェクトプログラ ムをダウンロードします。

4.4.1 オブジェクトファイルのダウンロード

最初に、以下のように Sysrof フォーマットオブジェクトファイルをロードしてください。

• [File] メニューから [Load Program...] を選択するか、またはツールバーの [Load Program] ボタン■をクリックしてください。

Load Program ダイアログボックスが開きます。

• [Browse...] ボタンをクリックし、Open ダイアログボックスより Tutorial ディレクトリの下の Tutorial.abs ファイルを選択した後、 [Open] ボタンをクリックしてください。

Load Program ダイアログボックスに戻りますので、さらに [Open] ボタンをクリックしファイル のダウンロードを開始してください。

Open					? ×
Look jn: 🛅	Tutorial	- 🗈	<u></u>	ë	8-8- 0-0- 8-8-
🔄 Sort.c					
Startup.src					
Tutorial ab					
Tutorial.sul	b				
	T				
File <u>n</u> ame:	Tutorial.abs			<u> </u>	Jpen
Files of type:	All Files (*.*)		-	C	Cancel

図 4.8 Open ダイアログボックス(オブジェクトファイルの選択)

ファイルがロードされると、以下のダイアログボックスにプログラムコードが書き込まれたメモリエリアに関する情報が表示されます。



図 4.9 HDI ダイアログボックス

• [OK] をクリックしてください。

プログラムは内蔵 ROM 領域にロードされました。

4.4.2 プログラムリストの表示

HDI では、ソースレベルでプログラムをデバッグできます。

- [View] メニューから [Source...] を選択するか、またはツールバーの [Program Souce] ボ タン■をクリックしてください。
- ロードしたオブジェクトファイルに対応するCソースファイルを選ぶ必要があります。

Open					? ×
Look in: 🦳	Tutorial	-	E		
Sort.c					
Startup.sro	; s				
Tutorial.ba	t				
📓 Tutorial.su	Ь				
File <u>n</u> ame:	Sort.c			<u>O</u> pen	
Files of <u>type</u> :	All Files (*.*)		•	Cancel	

図 4.10 Open ダイアログボックス(ソースファイルの選択)

• Sort.c を選択し、[Open]をクリックしてください。Program ウインドウが表示されます。

inti; Sor	t.c			
Line	Address	BP	Label	Source
8	0000100c		main	void main(void)
9				(
10				long a[10];
11				long j;
12				int i, min, max;
13				
14	00001018			for(i=0; i<10; i++){
15	00001020			j = rand();
16	0000102c			if(j < 0){
17	00001034			j = -j;
18				}
19	00001042			a[i] = j;
20				}
21	00001074			sort(a);
22	0000107e			min = a[0];
23	00001086			max = a[9];
24	0000108e			$\min = 0;$
25	00001094			max = 0;
26	0000109a			change(a);
27	000010a6			min = a[9];
28	000010ae			max = a[0];

図 4.11 ソースプログラム画面

• 必要ならば、 [Setup] メニューの [Customize] サブメニューから [Font...] オプションを 選択し、ホスト PC に合ったフォントとサイズを選択してください。

Program ウインドウを、最初に開いたときはメインプログラムの先頭を示しますが、スクロール バーを使って他の部分を見ることができます。

4.5 ブレークポイントの使い方

最も簡単なデバッグ機能のひとつにプログラムの特定の箇所に達したときに実行を停止できる PC Break があります。この機能を使用することによりプログラムが停止したときの MCU やメモリの状態を調べることができます。

4.5.1 PC Break の設定

Program ウインドウによって、プログラムのあらゆるポイントに PC Break を簡単に設定できます。 たとえば、以下のようにしてアドレス H'1074 に PC Break を設定します。

• H'1074 番地を含むラインの [BP] カラムをダブルクリックしてください。

inti; Sor	t.c			
Line	Address	BP	Label	Source
8	0000100c		_main	void main(void)
9				(
10				long a[10];
11				long j;
12				int i, min, max;
13				
14	00001018			for(i=0; i<10; i++){
15	00001020			j = rand();
16	0000102c			if(j < 0){
17	00001034			j = -j;
18				}
19	00001042			a[i] = j;
20				}
21	00001074	 Bre 	ak	sort(a);
22	0000107e			$\min = a[0];$
23	00001086			max = a[9];
24	0000108e			min = 0;
25	00001094			max = 0;
26	0000109a			change(a);
27	000010a6			min = a[9];
28	000010ae			max = a[0];
29	000010b6			}

図 4.12 ブレークポイント (PC Break)の設定

その位置に"● Break"が表示され、そのアドレスに PC Break が設定されたことを示します。また、本章では実行しませんが、さらにダブルクリックしていくことによりイベント間実行測定のイベント設定("+Timer"で測定開始、"-Timer"で測定終了)、Point to Point トレース制御の設定("+Trace"でトレース開始、"-Trace"でトレース停止)およびトレースストップの設定("Trstop"でトレースストップ)ができます。これらはダブルクリックすることにより、以下のような順序でサイクリックに設定できます。

"Blank" \rightarrow "Break" \rightarrow "+Timer" \rightarrow "-Timer" \rightarrow "+Trace" \rightarrow "-Trace" \rightarrow "Trstop" \rightarrow "Blank" \rightarrow ...

4.5.2 プログラムの実行

リセットベクタで指定されているアドレスからプログラムを実行するには、

• [Run] メニューから [Reset Go] を選択するか、またはツールバーの [Reset Go] ボタン ■をクリックしてください。

プログラムは Pc Break を設定したところまで実行し、プログラムが停止した位置を示すために Program ウインドウ中でステートメントが強調表示されます。

inti; Sor	t.c				×
Line	Address	BP	Label	Source	•
8	0000100c		_main	void main(void)	
9				(
10				long a[10];	
11				long j;	
12				int i, min, max;	
13					
14	00001018			for(i=0; i<10; i++){	
15	00001020			j = rand();	
16	0000102c			if(j < 0){	
17	00001034			j = -j;	-1
18				}	
19	00001042			a[i] = j;	
20				}	
21	00001074	Break		sort(a);	
22	0000107e			$\min = a[0];$	
23	00001086			max = a[9];	
24	0000108e			min = 0;	
25	00001094			max = 0;	
26	0000109a			change (a) ;	
27	000010a6			min = a[9];	
28	000010ae			max = a[0];	
29	000010b6)	•
				E .	/1

図 4.13 ステートメントの強調表示

[Break = PC Break] メッセージがステータスバーに表示され、ブレークの原因を示します。また System Status ウインドウでも最後のブレークの原因が確認できます。

• [View] メニューから [Status] を選択するか、またはツールバーの [Status] ボタン の クリックし System Status ウインドウを開き Patform シートを選択してください。

👯 System Status	
Item	Status
Connected To:	E6000 H8/3052F Emulator (Emulator ISA Driver)
CPU	H8/3052F
Mode	6
Clock source	18MHz
Run status	Break
Cause of last break	PC Break
ROM Write	Done
Event Time Count	0H:0M:0S:0.000uS
Run Time Count	0H:0M:0S:298.625uS
Target Mode	3
Target Clock	No Clock
User Standby	Inactive
User NMI	Inactive
User Reset	Inactive
User Wait	Inactive
User System Voltage	OK
On-board programming mode	No
User Cable	Not Connected
ackslash Session $ackslash$ Platform $ackslash$ Memor	y / Events /

図 4.14 System Status ウインドウ(Patform シート)

[Cause of last Break] のラインは、ブレークの原因が PC Break であることを示しています。また [Run Time Count] のラインは、プログラムが実行してから停止するまでの時間 (実行時間) が 298.625 μ s だったことを示しています。イベント間実行時間測定 [Event Time Count] (+Timer, -Timer で 設定) および実行時間に使用するタイマの分解能は、Configuration ダイアログボックスの [Timer Resolution] により設定されます。長時間の時間計測に分解能 20ns のような小さい値を使用すると、 誤差が大きくなることがあります。計測時間の長さに合わせて分解能を調整してください。

4.5.3 レジスタ内容の参照

プログラムが停止している間に、MCU レジスタの内容を参照できます。それらは Registers ウインドウに表示されます。

• [View] メニューから [Registers] を選択するか、またはツールバーの [CPU Registers] ボ タン回をクリックしてください。

R1 Registers	
Register	Value
ERO	A000000A
ER1	OOFFFEF4
ER2	7A005770
ER3	0001804C
ER4	57700000
ER5	00000000
ER6	OOFFFEF8
ER7	OOFFFEC6
PC	001074
+ CCR	I0Z

図 4.15 Registers ウインドウ

プログラムカウンタ(PC)の値は強調表示されたステートメント H'1074 を示しています。 【注】 その他のレジスタの値は上に示すものとは異なることがあります。

レジスタの値は Registers ウインドウで変更できます。

- PC の値を変えるには、Registers ウインドウで PC に対応する [Value] カラムをダブルクリ ックしてください。
- 以下のダイアログボックスによって値を編集できます。

Register - PC	×
⊻alue:	
001074	OK
Set As:	
Whole Register	Lancel

図 4.16 Register ダイアログボックス

• 値をH100C(メインプログラムの先頭アドレス)に変更し、 [OK] をクリックしてください。

強調表示されたバーがメインプログラムの先頭に移動し、新しいプログラムカウンタの値を示し ます。

• [Run] メニューから [Go] を選択するか、またはツールバーの [Go] ボタン のし、ブレークポイントまでの実行を再開してください。

4.5.4 ブレークポイントの確認

プログラムに設定したすべてのブレークポイントの一覧を Breakpoints ウインドウで見ることができます。

• [View] メニューから [Breakpoints] を選択するか、またはツールバーの [Breakpoints] ボ タン国をクリックしてください。

🛃 Break	points				0 _ 🗆 ×
Enable	File/Line	Symbol	Address	Type	
•	Sort.c/21		00001074	Program	



Breakpoints ウインドウによって、ブレークポイントの有効または無効、新しいブレークポイントの設定、およびブレークポイントの削除ができます。

4.6 メモリと変数の表示

メモリ領域の内容を参照することにより、またはプログラム中で使われる変数の値を表示するこ とによって、プログラムの動作をモニタできます。

4.6.1 メモリを表示する

メモリブロックの内容を Memory ウインドウで見ることができます。 たとえば、Byte で main に対応したメモリを見る場合:

- [View] メニューから [Memory...] を選択するか、またはツールバーの [Memory] ボタン ■をクリックしてください。
- [Address] に main を入力し、 [Format] を Byte に設定してください。

Open Memory Window	×
Address:	ОК
main	
<u>F</u> ormat:	Cancel
Byte	

図 4.18 Open Memory Window の設定

• [OK] をクリックして、指定されたメモリ領域を示す Memory ウインドウを開くことにより、メモリブロックの内容が確認できます。

🛷 Byte Me	morymain	
Address	Data	Value 🔺
00001000	01 00 6D F6 OF F6 7A 37 00 00	mz7
00001016	00 32 19 00 6F E0 FF D2 40 4A	.2o@J 💳
00001020	5E 00 12 B8 17 F0 01 00 6F E0	^
0000102A	FF D4 01 00 6F 60 FF D4 4C 0E	o`L.
00001034	01 00 6F 60 FF D4 17 B0 01 00	
0000103E	6F E0 FF D4 6F 60 FF D2 17 F0	00`
00001048	10 30 10 30 7A 01 FF FF FF D8	.0.0z
00001052	OA E1 OA 81 O1 OO 6F 60 FF D4	o` 💌

図 4.19 Memory ウインドウ(Byte)

4.6.2 変数を表示する

プログラムをステップ処理するとき、プログラムで使用される変数の値を見ることができ、期待 したようにそれらが変化することを確認できます。

たとえば以下の手順で、プログラムの始めに宣言した long 型の配列変数"a"を見ることができます。

- Program ウインドウに表示されている配列変数"a"の左側をクリックし、カーソルを置いて ください。
- マウスの右ボタンで Program ウインドウをクリックし、ポップアップメニューより、 [Add Watch]を選択してください。

Watch ウインドウに変数が表示されます。

🐼 Watch Window	
Name	Value
+a	={ OxfffedO }
<u> </u>	

図 4.20 Watch ウインドウ(変数追加後)

Watch ウインドウのシンボル"a"の左にある"+"をダルブクリックし、シンボルを拡張して各配列の要素を見ることができます。

必要ならば、 [Setup] メニューの [Radix] サブメニューから [Decimal] を選択するか、あるい はツールバーの [Radix = Decimal] ボタン Pを押し、10 進数表示にしてください。

🐼 Watch Window	◇ _ □ ×
Name	Value
-a	={ OxfffedO }
[0]	D'10912
[1]	D'15385
[2]	D'24787
[3]	D'17286
[4]	D'4622
[5]	D'2005
[6]	D'19766
[7]	D'1102
[8]	D'17635
[9]	D'17566

図 4.21 Watch ウインドウ(シンボル拡張)

- また、変数名を指定して、Watch ウインドウに変数を追加することもできます。
 - マウスの右ボタンで Watch ウインドウをクリックし、ポップアップメニューから [Add Watch...] を選択してください。
 - 変数名"max"を入力し、 [OK] ボタンをクリックしてください。

Add Watch		×
O Address	~	ОК
O Variable or expression		Cancel
max		

図 4.22 Add Watch ダイアログボックス

Watch ウインドウに int 型の変数"max"が追加されます。

ଟ Watch Window	◇_□×
Name	Value
-a	={ OxfffedO }
[0]	D'10912
[1]	D'15385
[2]	D'24787
[3]	D'17286
[4]	D'4622
[5]	D'2005
[6]	D'19766
[7]	D'1102
[8]	D'17635
[9]	D'17566
max	D'21840
<u> </u>	

図 4.23 Watch ウインドウ(変数の追加)

4.7 プログラムのステップ実行

E6000 エミュレータは、プログラムのシングルステップにおけるオプションを備えており、命令 やステートメントを一度に実行します。以下に示すようなステップオプションがあります。

表 4.4 プログラムステップオプション

コマンド	説明
Step in	各ステートメントを実行します(関数内のステートメントを含む)。
Step Over	呼び出された関数の全ステートメントを実行します。
Step out	関数を抜け出し、関数を呼び出したプログラムにおける次のステートメントで停止します。
Step	指定したステートメント数ステップ実行します。

4.7.1 シングルステップ

- H'1074 に PC Break が設定されていることを確認してください。
- 次に [Run] メニューから [Reset Go] を選択するか、あるいはツールバーの [Reset Go] ボタン []を押してください。

設定した PC Break により H'1074 で停止し、sort(A);のステートメントが強調表示されます。
inti; Sor	t.c				_ 🗆 ×
Line	Address	BP	Label	Source	•
8	0000100c		_main	void main(void)	
9				(
10				long a[10];	
11				long j;	
12				int i, min, max;	
13					
14	00001018			for(i=0; i<10; i++){	
15	00001020			j = rand();	
16	0000102c			if(j < 0){	
17	00001034			j = -j;	
18				}	
19	00001042			a[i] = j;	
20		_		}	
21	00001074	Break		sort(a);	
22	0000107e			$\min = a[0];$	
23	00001086			max = a[9];	
24	0000108e			$\min = 0;$	
25	00001094			max = 0;	
26	0000109a			change(a);	
27	000010a6			$\min = a[9];$	
28	000010ae			$\max = a[0];$	
29	000010b6			}	-



• sort 中のステートメントをステップ実行するために [Run] メニューから [Step In] を選択 するか、またはツールバーの [Step In] ボタン画をクリックしてください。

	inti; Sor	t.c				. 🗆 🗙
ſ	Line	Address BP		Label	Source	
	20				}	
	21	00001074 🛡	Break		sort(a);	
	22	0000107e			$\min = a[0];$	
	23	00001086			max = a[9];	
	24	0000108e			$\min = 0;$	
	25	00001094			max = 0;	
	26	0000109a			change(a);	
	27	000010a6			$\min = a[9];$	
	28	000010ae			$\max = a[0];$	
	29	000010b6			}	
	30					
	31	000010c2		_sort	void sort(long *a)	
	32				(
	33				long t;	
	34				int i, j, k, gap;	
	35					
	36	000010d4			gap = 5;	
	37	000010dc			while($gap > 0$){	
	38	000010e0			for(k=0; k <gap; k++){<="" th=""><th></th></gap;>	
	39	000010ea			for(i=k+gap; i <l0; i="i+gap</th"><th>p)(</th></l0;>	p)(
	40	000010fc			for(j=i-gap; j>=k; j=j	-gap
l	41	0000110e			if(a[j]>a[j+gap]){	•

図.4.25 Step In 実行後の Program ウインドウ (1)

• [Run] メニューから [Step Out] を選択するか、またはツールバーの [Step Out] ボタン をクリックして関数を抜け出し、メイン関数内の次のステートメントに戻ってください。 アドレス H'107E が強調表示され、関数から抜け出したことが判ります。

inti; Sor	t.c				_ 🗆 ×
Line	Address	BÞ	Label	Source	▲
8	0000100c		_main	void main(void)	
9				(
10				long a[10];	
11				long j;	
12				int i, min, max;	
13					
14	00001018			for(i=0; i<10; i++){	
15	00001020			j = rand();	
16	0000102c			if(j < 0){	
17	00001034			j = -j;	
18)	
19	00001042			a[i] = j;	
20				}	
21	00001074	 Break 		sort(a);	
22	0000107e			$\min = a[0];$	
23	00001086			max = a[9];	
24	0000108e			$\min = 0;$	
25	00001094			$\max = 0;$	
26	0000109a			change (a);	
27	000010a6			$\min = a[9];$	
28	000010ae			$\max = a[0];$	
29	000010b6			}	-

図 4.26 Step Out 実行後の Program ウインドウ

• さらに 4 回 [Step In] コマンドによって Change ファンクションコールまでプログラムを実行してください。

inti; Sor	t.c				_ 🗆 🗙
Line	Address	BP	Label	Source	
8	0000100c		_main	void main(void)	
9				(
10				long a[10];	
11				long j;	
12				int i, min, max;	
13					
14	00001018			for(i=0; i<10; i++){	
15	00001020			j = rand();	
16	0000102c			if(j < 0){	
17	00001034			j = -j;	
18				}	
19	00001042			a[i] = j;	
20				}	
21	00001074	 Break 		sort(a);	
22	0000107e			$\min = a[0];$	
23	00001086			max = a[9];	
24	0000108e			$\min = 0;$	
25	00001094			max = 0;	
26	0000109a			change(a);	
27	000010a6			$\min = a[9];$	
28	000010ae			max = a[0];	
29	000010b6			}	–

図 4.27 Step In 実行後の Program ウインドウ (2)

4.7.2 関数全体のステップ実行

[Step Over] コマンドは、関数本体をシングルステップすることなく実行し、メインプログラムの中の次のステートメントで停止します。

• [Run] メニューから [Step Over] を選択するか、またはツールバーの [Step Over] ボタン 配をクリックしてください。

プログラムは Change 関数を実行し、次のアドレス H'10A6 で停止します。

inti; Sor	t.c				_ 🗆 🗙
Line	Address	BP	Label	Source	
8	0000100c		_main	void main(void)	
9				(
10				long a[10];	
11				long j;	
12				int i, min, max;	
13					
14	00001018			for(i=0; i<10; i++){	
15	00001020			j = rand();	
16	0000102c			if(j < 0){	
17	00001034			j = -j;	
18				}	
19	00001042			a[i] = j;	
20				}	
21	00001074	 Break 		sort(a);	
22	0000107e			$\min = a[0];$	
23	00001086			max = a[9];	
24	0000108e			$\min = 0;$	
25	00001094			$\max = 0;$	
26	0000109a			change(a);	
27	000010a6			$\min = a[9];$	
28	000010ae			max = a[0];	
29	000010b6			}	•

図 4.28 Step Over 実行後の Program ウインドウ

4.7.3 ローカル変数の表示

Locals ウインドウを使って関数内のローカル変数を表示させることができます。例として、main 関数のローカル変数を調べます。

この関数は、5つのローカル変数 a, j, i, min, max を宣言しています。

 [View] メニューから [Locals] を選択するか、またはツールバーの [Locals] ボタン国を クリックしてください。

်မှ Locals	
Name	Value
+a	={ OxfffedO }
j	D'17566
i	D'10
min	D'0
max	D'0
1	

図 4.29 Locals ウインドウ

ローカル変数が存在しない場合は Locals ウインドウに何も表示されません。

• [Run] メニューから [Step In] を選択するか、またはツールバーの [Step] ボタン Mecク リックして、1 ステップ実行してください。

変数"min"の内容が変更され、その値が表示されます。

Cocals	◇_□×
Name	Value
+a	={ OxfffedO }
j	D'17566
i	D'10
min	D'1102
max	D'0

図 4.30 Locals ウインドウ(変数"min"内容変更後)

- Locals ウインドウのシンボル"a"の左にある"+"をダブルクリックし、シンボルを拡張して各 配列の要素を表示させてください。
- sort 関数実行前の配列変数"a"の要素を参照し、ランダムデータが降順にソートされている ことを確認してください。

Cocals	◇ _ □ ×
Name	Value
-a	={ OxfffedO }
[0]	D'24787
[1]	D'19766
[2]	D'17635
[3]	D'17566
[4]	D'17286
[5]	D'15385
[6]	D'10912
[7]	D'4622
[8]	D'2005
[9]	D'1102
j j	D'17566
i	D'10
min	D'1102
max	D'0

図 4.31 Locals ウインドウ(配列変数"a"ソート後)

4.8 イベント検出システム(Complex Event System)の 使用方法

本チュートリアルでは、Memory ウインドウでメモリ領域の内容を見ること、あるいは Watch ウ インドウおよび Locals ウインドウで変数の値を見ることによって、プログラムの動作をモニタして きました。

しかしプログラムの動作は非常に複雑なため、メモリ領域をモニタしたり、変数を見たりできないことがあります。そこで、E6000 エミュレータのイベント検出システムを使用することにより、たとえば、プログラムが H11E2 をアクセスした時を検出することができます。

4.8.1 イベント検出システムによる Event の設定

イベント検出システムを使用した Event を設定して、以下のようにプログラムの一部をモニタしてください。

- [View] メニューから [Breakpoints] を選択するか、またはツールバーの [Breakpoints] ボ タン図をクリックして、Breakpoints ウインドウを表示してください。
- 新しいブレークポイントを設定するため Breakpoints ウインドウ内でマウスの右ボタンをク リックし [Add...]を選択してください。

以下のダイアログボックスが現われ、ブレークポイントの属性を設定できます。

Breakpoint/Event Properties									
General									
• PC Break	Address O Dgn't Care O Address O Range								
C Event	Address Lo Startup_VECT								
© Lveiŭ	Address Hi Startup_VECT								
	🗖 Outside Range								
□ Data Compare □ Direction □									
OK	Cancel Apply Help								

図 4.32 ブレークポイントの追加

- [Type] 選択を [Event] にし、条件として [Address Lo] ボックスにアドレス H'11e2 を入 力してください。
- [OK] をクリックしてブレークポイントを設定してください。

これによって、アドレス H'11e2 がアクセス(読み出しまたは書き込み)されたときにブレーク します。

Breakpoints ウインドウは、設定された新しい Event を表示します。

🕑 Breakpoints 📀 💶										
Enable	File/Line	Symbol	Address	Туре						
•	Sort.c/21		00001074	Program						
0	Sort.c/51		000011 E 2	Ch9 (R) address break						

図 4.33 Breakpoints ウインドウ(追加後)

• [Run] メニューから [Reset Go] を選択するか、あるいはツールバーの [Reset Go] ボタン回をクリックしてください。

アドレス H'1074 に設定された PC Break で停止します。

さらに [Run] メニューから [Go] を選択するか、あるいはツールバーの [Go] ボタン回
 をクリックして、プログラムを現在の位置から実行してください。

アドレス H'11e2 へのアクセスにより実行が停止します。

inti; Sor	t.c		
Line	Address BP	Label	Source
41	0000110e		if(a[j]≻a[j+gap]){
42	00001138		t = a[j];
43	0000114e		a[j] = a[j+gap];
44	00001174		a[j+gap] = t;
45			}
46			else
47	00001192		break;
48)
49)
50			}
51	000011e2		gap = gap/Z;
52	00001140		,) ,
53	00001118		,
54	00001209	ahongo	maid change (lang to)
55	00001208	_cnange	(
57			long tmp[10]:
58			int. i:
59			
60	0000121a		for(i=0; i<10; i++){
61	00001222		tmp[i] = a[i];
62			}
63	0000125e		for(i=0; i<10; i++){
64	00001266		a[i] = tmp[9 - i];
65)
66	000012a8)

図 4.34 Event ブレークポイントによるプログラムの停止

また、ステータスバーには"Break = Complex Event System"と表示し、Event に設定した条件の一致によってブレークが発生したことを示します。

4.9 トレースバッファの使い方

MCU の動作を確認するため、指定されたイベントの直前までの MCU サイクルはトレースバッファに記録されています。

4.9.1 トレースバッファの表示

プログラムのアクセスアドレスを指定し、トレースバッファ内の MCU サイクルを調べることに よって、どのようなアクセスが起こったかを知ることができます。

• [View] メニューから [Trace] を選択するか、あるいはツールバーの [Trace] ボタン国を クリックして、Trace ウインドウを開いてください。

必要ならば、最後の数サイクルが見えるようにウインドウをスクロールダウンしてください。Trace ウインドウが以下のように表示されます。

尾 Trace - 767 records (no filter)												
Cycle	Address	Label	Code	Data	R/W	Area	Status	Clock	Probes	IRQ	Source	▲
-00018	0011ce		INC.W	0Ъ50	RD	ROM	PROG	2	1111			
-00017	Offea4			0004	RD	RAM	OTHER	2	1111			
-00016	0011d0		MOV.W	6fe0	RD	ROM	PROG	2	1111			
-00015	0011d2			ffe6	RD	ROM	PROG	2	1111			
-00014	0011d4		MOV.W	6£60	RD	ROM	PROG	2	1111			
-00013	Offea4			0005	WR	RAM	OTHER	2	1111			
-00012	0011d6			ffe6	RD	ROM	PROG	2	1111			
-00011	0011d8		MOV.W	6f61	RD	ROM	PROG	2	1111			
-00010	Offea4			0005	RD	RAM	OTHER	2	1111			
-00009	0011da			ffe4	RD	ROM	PROG	2	1111			
-00008	0011dc		CMP.W	1d10	RD	ROM	PROG	2	1111			
-00007	Offea2			0005	RD	RAM	OTHER	2	1111			
-00006	0011de		BLT	58d0	RD	ROM	PROG	2	1111			
-00005	0011e0			ff08	RD	ROM	PROG	2	1111			
-00004	0011e2		MOV.W	6£60	RD	ROM	PROG	2	1111		ga	p = gap/2;
-00003	0011e4			ffe4	RD	ROM	PROG	2	1111			
-00002	0011e6			4a 02	RD	ROM	PROG	2	1111			
-00001	Offea2			0005	RD	RAM	OTHER	2	1111			
+00000	0011e8			0b50	RD	ROM	PROG	2	1111			
L.,												
												► //.

図 4.35 Trace ウインドウ

 必要ならば、タイトルバーのすぐ下のラベルの横にあるカラムディバイダをドラッグして、 カラムの幅を調節してください。

Cycle カラムの -00004 を見ると、アドレス H'011e2 がアクセスされていることを確認できます。

4.9.2 トレースフィルタの設定

現在 Trace ウインドウは、すべての MCU サイクルを表示しています。

- マウスの右ボタンでTrace ウインドウをクリックし、ポップアップメニューより[Clear]を 選択して、現在のトレースバッファを削除してください。
- 同様に、 [Filter...] を選択して、Trace Filter ダイアログボックスを表示してください。

Trace Filter		×
General Bus / Area	Signals	_
Type ○ Cycle ● Pattern M Search from top Cycle 0	Address O Don't Care O Address Address Lo H'114E Address Hi H'114E Uutside Range	© Range
Data Compare		- Direction
Compare	🗖 Use Mask.	C <u>R</u> ead
C Byte C Wor	d	C <u>W</u> rite
Mask H'O		● <u>E</u> ither
OK	Cancel Apply	Help

図 4.36 Trace Filter ダイアログボックス

これによって、トレースバッファに表示されるサイクルを限定するためのフィルタ条件を設定できます

- 必要ならば、 [General] をクリックして、 [General] パネルを表示してください。
- [Type] セクションで [Pattern] を選択してください。
- [Address] セクションで、[Address] をクリックし、[Address Lo] フィールドに H'114e と 入力してください。
- [Bus / Area] をクリックし、 [Bus / Area] パネルを表示してください。
- [Bus State] を [CPU Prefetch] に設定してください。

Trace Filter		×
General Bus / Area Sig	nals	
Bus State □ CPU Prefetchi □ CPU Data □ Refresh □ DMAC □ DIC □ Other	Area Cn-chip <u>B</u> OM On-chip RAM On-chip I/O 16 bit On-chip I/O 8 bit Egtemal 16 bit normal External 16 bit DRAM External 8 bit normal External 8 bit DRAM	
Do <u>n</u> 't Care	🔽 Don't Car <u>e</u>	
OK	Cancel Apply	Help

図 4.37 Bus / Area の設定

- [OK] をクリックして、トレースフィルタを保存してください。
- [View] メニューから [Breakpoints] を選択して、Breakpoints ウインドウを開き、すべて のブレークポイントを削除してください。
- [Run] メニューから [Reset Go] を選択して、プログラムを数秒間実行してください。
- [Run] メニューから [Halt] を選択して、トレースバッファを見ることができるように実 行を停止してください。

Trace ウインドウには、MCU が H'114e 番地をアクセスしたサイクルだけが表示されます。

🖳 Trace	- 13 records	of 6050							♦ -	. 🗆 🗙
Cycle	Address	Label	Code	Data	R/W	Area	Status	Clock	Probes	IRQ
-04098	00114e		MOV.W	6f60	RD	ROM	PROG	2	1111	
-03913	00114e		MOV.W	6f60	RD	ROM	PROG	2	1111	
-03728	00114e		MOV.W	6f60	RD	ROM	PROG	2	1111	
-03306	00114e		MOV.W	6f60	RD	ROM	PROG	2	1111	
-03087	00114e		MOV.W	6f60	RD	ROM	PROG	2	1111	
-02906	00114e		MOV.W	6f60	RD	ROM	PROG	2	1111	
-02794	00114e		MOV.W	6f60	RD	ROM	PROG	2	1111	
-02578	00114e		MOV.W	6f60	RD	ROM	PROG	2	1111	
-02359	00114e		MOV.W	6f60	RD	ROM	PROG	2	1111	
-02247	00114e		MOV.W	6f60	RD	ROM	PROG	2	1111	
-01933	00114e		MOV.W	6f60	RD	ROM	PROG	2	1111	
-01645	00114e		MOV.W	6f60	RD	ROM	PROG	2	1111	
-01257	00114e		MOV.W	6f60	RD	ROM	PROG	2	1111	
										_

図 4.38 Trace ウインドウ(トレースフィルタ指定)

4.10 プログラム実行時間効率の計測

HDI では Performance Analysis 機能を使用することにより、プログラムが効率よく実行されているかを計測することができます。計測結果はヒストグラムまたはパーセント表示で確認できます。

4.10.1 計測条件の選択

計測を行う為に条件を選択してください。

- [View] メニューから [Performance Analysis] を選択するか、あるいはツールバーの [PA] ボタン回をクリックして、Performance Analysis ダイアログボックスを開いてください。
- [Conditions] ボタンをクリックして、Performance Analysis Conditions ダイアログボックス を開いてください。
- [Performance Analysis Conditions]の"No1"をクリックした後、[Edit]ボタンをクリックして、Performance Analysis Properties ダイアログボックスを開いてください。

以下のダイアログボックスが現われ、計測条件を設定できます。

Perfo	ormance Analysis Prope	ties	×
	Measurement Meth	od :	
_	Time Of Spe	cified Range Measurement	
	Range Name :		
	Range		
	Start <u>A</u> ddress :	Startup_VECT	
	<u>E</u> nd Address :	Startup_VECT	
		OK Cancel <u>H</u> elp	1

図 4.39 計測条件の選択

- 指定範囲内でのプログラム実行時間効率を計測するため [Measurement Method] から [Time Of Specified Range Measurement] を選択してください。
- [Range Name] に、"Analysis"を入力してください。
- 指定範囲として [Start Address] にアドレス H'10c2、 [End Address] にアドレス H'1206 を 入力してください。
- [OK] をクリックして、計測条件を設定してください。
- これにより、"No 1"に対する計測条件が設定されました。

Performance Analysis Conditions ダイアログボックスは、設定条件を表示しています。

Address Control Mode	Time Measurement Unit	
• <u>P</u> C	• <u>1</u> 60 ns	
O Prefetch	○ <u>4</u> 0 ns	
	© <u>2</u> 0 ns	
	O Target	
No Condition 1 Analysis Range H'000010C2 H'000 2 3 4 5 6 7 8	01206	
Edit Delete De	All OK Cancel I	Help

図 4.40 計測条件の表示

• [OK] をクリックして、計測条件を設定してください。

これにより、プログラムがアドレス H'10C2 と H'1206 の範囲を実行した時の実行効率が計測できます。

- [Close] をクリックして、Performance Analysis ダイアログボックスを閉じてください。
- Program ウインドウから H'10B6 番地を含むラインの [BP] カラムをダブルクリックして PC Break を設定してください。
- [Run] メニューから [Reset Go] を選択するか、あるいはツールバーの [Reset Go] ボタン回をクリックして、プログラムを最初の位置から実行してください。

アドレス H'10b6 で実行が停止します。

4.10.2 計測結果の表示

プログラム実行時間効率の計測結果をヒストグラムまたはパーセントで表示します。

• [View] メニューから [Performance Analysis] を選択するか、あるいはツールバーの [PA] ボタン回をクリックして、Performance Analysis ダイアログボックスを開いてください。

Performance Analysi	s		X
No Name 1 Analysis 2 3 4 5 6 7	Mode Range	Rate 48%	01020304050607080901(#################################
			

図 4.41 計測結果の表示 (1)

プログラム実行時間効率の計測結果をヒストグラムとパーセントで表示します。

• [Value] をクリックしてください。

Performance Analysi	is					×
No Name 1 Analysis 2 3 4 5 6 7	Mode Range	Rate 48%	RUN-TIME 00H:00M:00S:	000387.680uS	Count 1	* * *
			○ <u>G</u> raph ⊙ <u>V</u> alue	<u>C</u> onditions	Close	<u>H</u> elp

図 4.42 計測結果の表示 (2)

プログラム実行時間効率の計測結果をパーセントと計測時間で表示します。

4.11 バスモニタ

バスモニタを使用するとユーザプログラム実行中に、メモリ内容をリアルタイム(ウインドウを 更新する最小時間間隔は1秒)で参照することができます。

• [View] メニューから [Bus Monitor Window...] を選択してください。



図 4.43 バスモニタの機能選択ダイアログボックス

- Select Bus Monitor Function から RAM モニタ機能 (Set Address for RAM Monitor) を選択 して [OK] をクリックしてください。
- Monitor1 左のチェックボックスをチェックし、H'ffdf10 と入力、Access を選択し、 [OK] ボタンをクリックしてください。

Set Address For RAM	Monitor		×
	Address	Display Da	ita
Monitor <u>1</u> :	H'FFDF10	Access	O 256 Byte
☐ Monitor <u>2</u> :	Startup_VECT	€ Access	O 256 Byte
☐ Monitor <u>3</u> :	Startup_VECT	€ Access	O 256 Byte
☐ Monitor <u>4</u> :	Startup_VECT	© Access	O 256 Byte
☐ Monitor <u>5</u> :	Startup_VECT	© Access	O 256 Byte
☐ Monitor <u>6</u> :	Startup_VECT	€ Access	O 256 Byte
☐ Monitor <u>7</u> :	Startup_VECT	€ Access	C 256 Byte
☐ Monitor <u>8</u> :	Startup_VECT	€ Access	C 256 Byte
Delete <u>A</u> ll	ОК		Cancel

図 4.44 RAM モニタのアドレス設定ダイアログボックス

• [Run] メニューから [Reset Go] を選択するか、あるいはツールバーの [Reset Go] ボタン■をクリックしてください。

以下のウインドウで、メモリ内容が変更される様子をリアルタイム(ウインドウを更新する最小

時間間隔は1秒)で見ることができます。

本チュートリアルでは、PC Break でプログラムが停止するため、アクセスがあったアドレスのみ 確認できます。

🔲 RAM Monit	or Display F	or Address 1 Setting	_ 🗆 ×
Address	Data		
00FFDF10 00FFDF20 00FFDF30 00FFDF40 00FFDF50 00FFDF60	FF 02 5F	F F0	

図 4.45 RAM モニタの表示ウインドウ

これまで説明いたしました各機能の詳細とその他の機能につきましては、「オンラインヘルプ」 をご覧ください。オンラインヘルプは、各ウインドウで [Help] ボタンまたは [F1] キーを押すと 表示されます。

4.12 セッションの保存

終了する前に、次回のデバッグセッションで同じ E6000 エミュレータと HDI コンフィグレーションを使用して再開できるように、セッションを保存しておくと良いでしょう。

- [File] メニューから [Save Session] を選択してください。
- [File] メニューから [Exit] を選択して、HDI を終了してください。

4.13 さてつぎは?

このチュートリアルは、E6000 エミュレータのいくつかの特長と、HDIの使用方法を紹介しました。E6000 エミュレータで提供される機能を組み合わせることによって、非常に高度なデバッグを行うことができます。それによって、ハードウェアとソフトウェアの問題が発生する条件を正確に分離し、識別することにより、それらの問題点を効果的に調査することができます。

HDIの使用方法に関する詳細については、別に発行されている「日立デバッギングインタフェー スユーザーズマニュアル」を参照してください。

付録

付録 A コマンドー覧表

E6000 エミュレータで使用できるコマンドの一覧表を示します。 種別 共通:HDI共通のコマンド 特有:E6000エミュレータ特有のコマンド

HDI 共通のコマンドについては、「日立デバッギングインタフェースユーザーズマニュアル」または「オンラインヘルプ」をご覧ください。E6000 エミュレータ特有のコマンドについては、「オンラインヘルプ」をご覧ください。オンラインヘルプの使用方法は、Command Line ウインドウで以下のように入力します。

help <Commnd> <Commnd>: コマンド名または短縮形

	-	•	
コマンド名	短縮形	種別	説明
!	-	共通	コメント
ACCESS	AC	共通	不当アクセスに対する動作の設定
ANALYSIS	AN	特有	性能分析機能の有効化/無効化
ANALYSIS_RANGE	AR	特有	性能分析範囲の設定と表示
ANALYSIS_RANGE_DELETE	AD	特有	性能分析範囲の解除
ASSEMBLE	AS	共通	アセンブルの実行
ASSERT		共通	コンディションのチェック
BREAKPOINT	BP	特有	ブレークポイント/イベントの設定
EVENT	EN		
BREAKPOINT_CLEAR	BC	特有	ブレークポイント/イベントの解除
EVENT_CLEAR	EC		
BREAKPOINT_DISPLAY	BD	特有	ブレークポイント/イベントの表示
EVENT_DISPLAY	ED		
BREAKPOINT_ENABLE	BE	特有	ブレークポイント/イベントの有効化/無効化
EVENT_ENABLE	EE		
BREAKPOINT_SEQUENCE	BS	特有	シーケンスの定義および解除
EVENT_SEQUENCE	ES		
CLOCK	СК	特有	エミュレータの MCU クロック時間の設定
DEVICE_TYPE	DE	特有	エミュレータのデバイスタイプの選択
DISASSEMBLE	DA	共通	逆アセンブル表示
ERASE	ER	共通	Command Line ウインドウの内容のクリア
EVALUATE	EV	共通	式の計算
FILE_LOAD	FL	共通	オブジェクト(プログラム)ファイルのロード
FILE_SAVE	FS	共通	メモリ内容のファイルセーブ

表 A コマンド一覧表

コマンド名	短縮形	種別	説明
FILE_VERIFY	FV	共通	ファイル内容とメモリ内容の比較
GO	GO	共通	ユーザプログラムの実行
GO_RESET	GR	共通	リセットベクタからのユーザプログラムの実行
GO_TILL	GT	共通	テンポラリブレークポイントまでユーザプログラムの 実行
HALT	HA	共通	ユーザプログラムの停止
HELP	HE	共通	コマンドラインまたはコマンドに対するヘルプ表示
INITIALISE	IN	共通	プラットフォームの初期化
LOG	LO	共通	ロギングファイルの操作
MAP_DISPLAY	MA	共通	メモリマッピング情報の表示
MAP_SET	MS	特有	メモリマッピングの設定
MEMORY_DISPLAY	MD	共通	メモリ内容の表示
MMEMORY_EDI	ME	共通	メモリ内容の変更
MEMORY_FILL	MF	共通	指定データによるメモリ内容の一括変更
MEMORY_MOVE	MV	共通	メモリブロックの移動
MEMORY_TEST	MT	共通	メモリブロックのテスト
MODE	MO	特有	MCU モードの設定と表示
MODULES	MU	特有	デバイスの内蔵周辺機能の設定と表示(サポートしな
			い製品もあります)
QUIT	QU	共通	HDI の終了
RADIX	RA	共通	入カラディックスの設定
REFRESH	RF	特有	メモリ関連ウインドウの更新
REGISTER_DISPLAY	RD	共通	MCU レジスタ値の表示
REGISTER_SET	RS	共通	MCU レジスタ値の設定
RESET	RE	共通	MCUのリセット
SLEEP	—	共通	コマンド実行の遅延
STEP	ST	共通	ステップ実行(命令単位またはソース行単位)
STEP_OUT	SP	共通	PC 位置の関数を終了するまでのステップ実行
STEP_OVER	SO	共通	ステップオーバー実行
STEP_RATE	SR	共通	ステップ速度の設定
SUBMIT	SU	共通	エミュレータコマンドファイルの実行
SYMBOL_ADD	SA	共通	シンボルの追加
SYMBOL_CLEAR	SC	共通	シンボルの削除
SYMBOL_LOAD	SL	共通	シンボル情報ファイルのロード
SYMBOL_SAVE	SS	共通	シンボル情報のファイルセーブ
SYMBOL_VIEW	SV	共通	シンボルの表示
TEST_EMULATOR	TE	特有	エミュレータハードウェアのテスト
TIMER	TI	特有	実行時間測定タイマ分解能の表示、設定
TRACE	TR	共通	トレース情報の表示
TRACE_ACQUISITION	TA	特有	トレース取得情報の設定と表示
TRACE_COMPARE	TC	特有	トレース情報の比較
TRACE_SAVE	ΤV	特有	
TRACE SEARCH	TS	特有	
USER_SIGNALS	US	特有	ユーザーシグナル情報の有効化/無効化

【注】バスモニタは、コマンドで使用することはできません。

H8/300H シリーズ E6000 エミュレータ ユーザーズマニュアル

