

## フラッシュ開発ツールキット リビジョンアップのお知らせ

SuperH RISC engineファミリ、M16Cファミリ、H8SXファミリ、H8Sファミリ、H8ファミリの用の書込みソフト、フラッシュ開発ツールキットをリビジョンアップ致しました。

### 1. 対象製品

フラッシュ開発ツールキット : HS6400FDIW3SR、HS0007TCU01H

### 2. 更新情報

#### 2.1 更新されたバージョン

V.3.03.00

#### 2.2 以下7品種のデバイスを新たにサポートしました。

H8Sファミリ : H8S/2111BF、H8S/2211F、H8S/2211UF

H8ファミリ H8/300H Tinyシリーズ : H8/36064F

H8ファミリ H8/300H-SLPシリーズ : H8/38086RF、H8/38076RF、H8/38602F

#### 2.3 以下24品種のデバイスをE8エミュレータ経由で書込みできるように致しました。

M16Cファミリ R8C/Tinyシリーズ :

R8C/10グループ : R5F21102、R5F21103、R5F21104

R8C/11グループ : R5F21112、R5F21113、R5F21114

R8C/12グループ : R5F21122、R5F21123、R5F21124

R8C/13グループ : R5F21132、R5F21133、R5F21134

R8C/14グループ : R5F21142、R5F21143、R5F21144

R8C/15グループ : R5F21152、R5F21153、R5F21154

R8C/16グループ : R5F21162、R5F21163、R5F21164

R8C/17グループ : R5F21172、R5F21173、R5F21174

#### 2.4 機能の追加

起動から書込みまで簡単に行なうことができるbasicモードをサポートしました。

### 3. リビジョンアップ方法

フラッシュ開発ツールキット リリース情報 より、fdt\_3\_3.exeをダウンロード後、fdt3\_3をダブルクリックすることによりリビジョンアップが可能です。 V.3.03.00が、新規にインストールされます。

V.3.03.00 のマニュアルは、 F-ZTATオンボード書込みツール ドキュメントダウンロードからダウンロードすることが可能です。

#### 【E8経由で使う場合の注意事項】

E8経由で、R8C/10～R8C/13グループMCUにフラッシュ開発ツールキットを使用して書き込む場合は、 E8 V.1.02 Release 01と組み合わせる必要があります。 必ず E8 V.1.02 Release 01へのアップデートプログラムをダウンロードしてご使用ください。

---

#### 【免責事項】

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。 ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。