

## CubeSuite+ RXコード生成 V1.02.00 への リビジョンアップのお知らせ

CubeSuite+ RXコード生成 を V1.01.00からV1.02.00へリビジョンアップしました。

### 1. アップデート対象バージョン

CubeSuite+ RXコード生成 (CubeSuite+ Code\_Generator for RX)  
V1.00.00 および V1.01.00

バージョンの確認方法は、以下のURLをご参照ください。

[https://www.renesas.com/cs+\\_ver](https://www.renesas.com/cs+_ver)

また、CubeSuite+ RXコード生成 V1.02.00 へのリビジョンアップと同時に、以下のリビジョンアップも行ってください。

- CubeSuite+ 共通部分 V2.02.01
- CubeSuite+用RXファミリデバイス依存情報 V1.02.00

上記は7月1日にリリースされました。

アップデート方法は、以下のURLをご参照ください。(7月2日から公開予定)

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=140701tn2>

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=140701tn3>

### 2. リビジョンアップ内容

サポートマイコンに以下を追加しました。

- RXファミリ: RX64Mグループ

本内容については以下のURLでもご参照できます。

[http://tool-support.renesas.com/autoupdate/support/jpn/cs\\_plus/Code\\_Generator\\_RX\\_List.html](http://tool-support.renesas.com/autoupdate/support/jpn/cs_plus/Code_Generator_RX_List.html)

### 3. アップデート方法

無償でオンラインアップデートできます。

製品版CubeSuite+ または 無償評価版CubeSuite+のどちらをご使用の場合も、

以下のいずれかの方法でアップデートしてください。

### 3.1 CubeSuite+ V2.00.00以降を使用している場合

以下のいずれかの方法でアップデートしてください。

- (1) スタートメニューから プログラム -> Renesas Electronics CubeSuite+ を選択し、アップデートマネージャを起動してアップデートする。  
(7月1日からサービス開始)

注意: ラピッドスタートを有効にしてCubeSuite+を起動している場合は、CubeSuite+を一旦終了した後にアップデートマネージャを起動してください。ラピッドスタートによりCubeSuite+がWindows上の通知領域 (タスクトレイ) 内に常駐している場合は、エラーが発生し、以下のメッセージが表示されます。

```
-----  
M0120001  
"CubeSuite+W.exe"  
が起動中のため、インストールは中断されました。  
次回ツール起動時に再開されます。  
-----
```

- (2) 以下のURLからCubeSuite+ Code\_Generator for RX V1.02.00をダウンロードしてインストールする。(7月7日から公開予定)  
[https://www.renesas.com/cs+\\_download](https://www.renesas.com/cs+_download)

### 3.2 CubeSuite+ V1.03.00以前を使用している場合

以下のURLから無償評価版CubeSuite+ V2.02.00 をダウンロードし、インストール後に、3.1 (1) または (2) の方法でアップデートしてください。  
[https://www.renesas.com/cs+\\_download](https://www.renesas.com/cs+_download)

---

#### [免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。