

# 【リビジョンアップ】 Renesas Flash Programmer V3.20.00

R20TS1149JJ0100  
Rev.1.00  
2025.07.20

## 概要

フラッシュ書き込みソフトウェアツール Renesas Flash Programmer を V3.19.00 から V3.20.00 にリビジョンアップしました。Renesas Flash Programmer の概要は以下の URL をご参照ください。

<https://www.renesas.com/rfp>

## 1. リビジョンアップ内容

主なリビジョンアップ内容を以下に記します。詳細は、リリースノートをご参照ください。  
(7月22日より掲載予定)

<https://www.renesas.com/software-tool/renesas-flash-programmer-programming-gui#document>

### 1.1 サポートデバイスの追加

- RH850 ファミリ

グループ	型名
RH850/F1KM	R7F701A61, R7F701A62, R7F701A63

- Renesas USB Power Delivery ファミリ

グループ	型名
C30	R9A02G0150

- DA

グループ	型名
DA148xx	DA14850, DA14870

### 1.2 新機能

- 技術サポート

メニューバーの[ヘルプ]メニューに技術サポートページへのリンク機能を追加しました。弊社から回答が必要なお問い合わせについてはこちらから送信することが可能です。

### 1.3 機能改善・変更点

- EK-RA8P1、EK-RA8E2 に搭載されている外部フラッシュメモリの書き込みに対応

【対象】MX25LW51245G

上記対象の外部フラッシュメモリに対して、消去・書き込みが行えるようになりました。

- Ubuntu 20.04 LTS のサポート終了

対応 OS から Ubuntu 20.04 LTS を削除しました。

- 消去対象外のメモリに対して消去を実行した場合のエラーメッセージ (E3000110)

従来、Config Area のみの消去を実行した場合は処理をスキップしていましたが、これをエラーメッセージ出力するように仕様変更しました。また、MRAM のみの消去を実行した場合に出力するエラーメッセージを分かりやすい内容に改善しました。

- バイナリファイル指定時のオフセットの初期値変更

従来、バイナリファイル指定時に表示されるオフセットの初期値は“00000000”でしたが、これをターゲットデバイスのメモリの先頭アドレスを表示するように仕様変更しました。

- 新規プロジェクト作成時のマイクロコントローラの初期値変更

従来、新規プロジェクト作成時のマイクロコントローラは初期値として“RA”が選択された状態でしたが、これを未選択状態に仕様変更しました。

### 2. アップデート方法

Renesas Flash Programmer はオンラインアップデートができます。以下の URL からファイルをダウンロードしてください。（7月22日から公開予定）

<https://www.renesas.com/software-tool/renesas-flash-programmer-programming-gui#download>

### 3. 新規購入方法

ご注文の際には、以下の情報を最寄りの弊社営業または代理店までご連絡ください。

価格についても同様にお問い合わせください。

なお、製品名および発注型名の情報は、以下の URL からご確認いただけます。

<https://www.renesas.com/software-tool/renesas-flash-programmer-programming-gui#tab-release-information>

### 4. ユーザ登録のお願い

適切な技術サポートを提供するために、製品ご購入後は、ユーザ登録をお願いします。

登録方法は、以下の URL をご参照ください。

<https://www.renesas.com/ja/software-tool/tool-user-registration>

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	Jul.20.25	-	新規発行

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

[www.renesas.com](http://www.renesas.com)

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

[www.renesas.com/contact/](http://www.renesas.com/contact/)

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。