

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】<http://japan.renesas.com/inquiry>

平成 9 年 8 月 21 日

— 日立半導体技術情報 —

〒100

東京都千代田区大手町2丁目6番2号

(日本ビル)

TEL (03)5201-5022(ダイヤルイン)

株式会社 日立製作所 半導体事業部

題 目	E7000 H8/3048F ブートモード の仕様変更	発行番号		TN-EML-030A	
		分 類	① 仕様変更 2. ドキュメント訂正追加等 3. 使用上の注意事項		
適用 製品	E7000 H8/3048 シリーズ,H8/3048F用 エミュレータ HS3048EPD70H,HS3048EPD71H	対象ロット等 全数	関連 資料	H8/3048 シリーズ,H8/3048F E7000 エミュレータ ユーザーズマニュアル	有効期限 永年

E7000 H8/3048,H8/3048F エミュレータのブートモードサポートについてご連絡いたします。

記

H8/3048F ブートモードの通信順序変更（デバイスハードウェアマニュアル第3版のシーケンス移行）にともない、エミュレータでブートモードができなくなりました。H8/3048Fをご使用の際は下記の点に注意してください。

1. 対象ポッド

HS3048EPD70H , HS3048EPD71H

2. 対象モード

MODE コマンドで

MCU NAME = "H8/3048F"

OPERATION MODE = "5,""6,""7" (いずれか)

選択時。

3. コマンド

従来は“EXECUTION_MODE”を使用してブートモードへの遷移を許可していましたが、今後使用できなくなりましたので、“EXECUTION_MODE”的オプション8（ブートモード）をイネーブル“E”にしないでください。

イネーブル“E”に設定した場合、エミュレータ内部に実装されている評価用マイコンが新しい通信順序のブートモードに対応していないため、ブートモードに遷移しハンドシェークができずエミュレータが停止します。