

## フラッシュメモリプログラマ PG-FP5用 パラメータファイルのリリースのお知らせ

フラッシュメモリプログラマ PG-FP5で使用するパラメータファイルをリリースおよびリビジョンアップしました。

パラメータファイルは、PG-FP5で書き込む際に必要な対象MCUの情報が保存されたテキストファイルです。

PG-FP5の概要は以下のURLで参照ください。

[https://www.renesas.com/pg\\_fp5](https://www.renesas.com/pg_fp5)

### 1. 新規パラメータファイル

#### (1)RXファミリ

- PR5-R5F5111 V1.00 (RX111グループ用)  
サポートMCU: R5F5111J, R5F51111, R5F51113, R5F51114 および R5F51115

#### (2)RL78ファミリ

- PR5-R5F10B V1.00 (RL78/F13グループ用)  
サポートMCU: R5F10AGE, R5F10AGF, R5F10AGG, R5F10BAC, R5F10BAE, R5F10BAG, R5F10BBG, R5F10BGE, R5F10BGF, R5F10BGG, R5F10BLG および R5F10BMG
- PR5-R5F10P V1.00 (RL78/F14グループ用)  
サポートMCU: R5F10PGD, R5F10PGJ, R5F10PLF, R5F10PLJ, R5F10PMF, R5F10PMJ, R5F10PPH および R5F10PPJ
- PR5-R5F10M V1.00 (RL78/I1Bグループ用)  
サポートMCU: R5F10MME, R5F10MMG, R5F10MPE および R5F10MPG
- PR5-R5F110 V1.00 (RL78/L1Cグループ用)  
サポートMCU: R5F110MJ, R5F110PJ および R5F111PJ

#### (3)SuperHファミリ

- PR5-SH72AX V1.00 (SH72Axシリーズ用)  
サポートMCU: R5F72AW3 および R5F72AY3 (SH72AW, SH72AYグループ)

### 2. リビジョンアップされたパラメータファイル

## 2.1 サポートMCUの追加

以下のとおりサポートMCUを追加し、パラメータファイルを更新しました。

### (1)RXファミリ

- PR5-R5F5631 V1.02からV1.03 (RX631グループ用)  
追加MCU: R5F5631F, R5F5631G, R5F5631J, R5F5631W および R5F5631Y, R5F5631M および R5F5631P の USB 2ch搭載品
- PR5-R5F563N V1.02からV1.03 (RX63Nグループ用)  
追加MCU: R5F563NF, R5F563NG, R5F563NJ, R5F563NW および R5F563NY

### (2)V850ファミリ

- PR5-70F3537 V1.00からV1.01 (V850E2/Dx4 および V850E2/Dx4-H用)  
追加MCU: UPD70F3535, UPD70F3536 および UPD70F3537 (V850E2/DP4-H)  
UPD70F3529 (V850E2/DK4-H)  
UPD70F3532 (V850E2/DN4-H)
- PR5-70F4012 V1.06からV1.07 (V850E2/Fx4用)  
追加MCU: UPD70F3557 および UPD70F4007 (V850E2/FK4)
- PR5-70F4155 V1.00からV1.01 (V850E2/Px4-L用)  
追加MCU: UPD70F4154 (V850E2/PG4-L)

## 2.2 仕様変更

PR5-R5F5220 (RX220グループ用) をV1.00からV1.01へ更新しました。  
VCCが3.0V未満でも使用できるようになりました。

対象MCU:

RXファミリ

R5F52201B, R5F52203B, R5F52205B および R5F52206B

## 3. 入手方法

以下のURLにあるダウンロードサイトから必要なパラメータファイルをダウンロードしてください。(9月30日から掲載予定)

[https://www.renesas.com/pg\\_fp5\\_download](https://www.renesas.com/pg_fp5_download)

インストール方法の詳細は、PG-FP5ユーザズマニュアルの3章を参照ください。

## 4. 必要なファームウェア、FPGAデータおよびプログラミングGUI

これらのパラメータファイルを使用するために必要なファームウェア、FPGAデータおよびプログラミングGUIのバージョンは、以下のURLにあるドキュメントサイトからパラメータファイルのリリースノートで確認してください。(9月30日から掲載予定)

[https://www.renesas.com/pg\\_fp5\\_documentation](https://www.renesas.com/pg_fp5_documentation)

---

**[免責事項]**

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.