

E8ターゲットデバイス一覧

(デバッグとして使用する場合)

ファミリ	シリーズ	グループ
M16C	M32C/80	M32C/84 ,M32C/85, M32C/86, M32C/87, M32C/88グループ
	M16C/60	M16C/62Pグループ M16C/6N4グループ (M306N4FC, M306N4FG) M16C/6N5グループ (M306N5FC) M16C/6NKグループ (M306NKFH, M306NKFJ) M16C/6NLグループ (M306NLFH, M306NLFJ) M16C/6NMグループ (M306NMFH, M306NMFJ) M16C/6NNグループ (M306NNFH, M306NNFJ) M16C/6Sグループ (M306S0FA) M16C/64グループ (R5F3640D)
	M16C/30	M16C/30Pグループ (M30302FAP, M30302FCP, M30302FEP)
	M16C/Tiny	M16C/26, M16C/26A, M16C/28, M16C/29グループ
	R8C/Tiny	R8C/10-19, R8C/1A, 1B, R8C/20-29, R8C/2A, 2B, 2C, 2Dグループ, R8C/2Eグループ (R5F212E2, R5F212E4) R8C/2Fグループ (R5F212F2, R5F212F4) R8C/2Gグループ (R5F212G4, R5F212G5, R5F212G6) R8C/2Hグループ (R5F212H1, R5F212H2) R8C/2Jグループ (R5F212J0, R5F212J1) R8C/2Kグループ (R5F212K2, R5F212K4) R8C/2Lグループ (R5F212L2, R5F212L4)

E8ターゲットデバイス一覧

(デバッグとして使用する場合)

ファミリ	シリーズ	グループ
H8	H8/300H Tiny	H8/36079グループ (H8/36079F) H8/36064グループ (H8/36064F) H8/36077グループ (H8/36077F) H8/36912グループ (H8/36912F) H8/36902グループ (H8/36902F) H8/36109グループ (H8/36109F) H8/36094グループ (H8/36094F) H8/36087グループ (H8/36087F) H8/36057グループ (H8/36057F, H8/36054F) H8/36049グループ (H8/36049F) H8/36037グループ (H8/36037F, H8/36034F) H8/36024グループ (H8/36024F) H8/36014グループ (H8/36014F, H8/36012F) H8/3694グループ (H8/3694F, H8/3694N) H8/3687グループ (H8/3687F, H8/3687N, H8/3684F) H8/3672グループ (H8/3672F, H8/3670F) H8/3664グループ (H8/3664F, H8/3664N)
	H8/300H Super Low Power	H8/38799グループ (H8/38799F) H8/38776グループ (H8/38776F) H8/38704グループ (H8/38704F) H8/38602Rグループ (H8/38602RF) H8/38524グループ (H8/38524F) H8/38099グループ (H8/38099F) H8/38086Rグループ (H8/38086RF) H8/38076Rグループ (H8/38076RF) H8/38537グループ (H8/38537F)
	H8/300L Super Low Power	H8/38447グループ (H8/38447F) *1 H8/38427グループ (H8/38427F) *1 H8/38327グループ (H8/38327F) H8/38347グループ (H8/38347F) H8/38124グループ (H8/38124F) H8/38104グループ (H8/38104F) H8/38024Rグループ (H8/38024R) H8/38004グループ (H8/38004F)

*1 : E8使用時に選択するデバイス名は下記を選択してご使用ください。

使用デバイス	選択デバイス
H8/38447F	H8/38347F
H8/38427F	H8/38347F