

S7G2 HMI Product Example (PE-HMI1)

R12QS0005JJ0101

Quick Start Guide 補足資料

Rev.1.01

日本国内販売品の付属品に関する補足資料

2016.03.24

日本国内販売品のPE-HMI1 ボードには、パワーオーバーサネット (PoE) 電源は付属していませんので、ACアダプタなどのDC電源をお客様でご準備ください。

DCプラグ規格 : PL03B (プラグ寸法 外内 : $\phi 5.5\text{mm}$ 、内径 : $\phi 2.1\text{mm}$)


センタプラス

電圧 : DC 5V

電流(目安) : TFT LCDパネル未使用時 1.0A程度

TFT LCDパネル使用時 1.5A-2.0A程度

また、PE-HMI1 ボードへの電源供給は以下の要領で行ってください。



DC 中継ジャック用変換ケーブルに 5V AC アダプタを接続 (付属)

DC 中継ジャック用変換ケーブルを PE-HMI1 ボードに接続 (付属)

ホームページとサポート窓口

ルネサス エレクトロニクスホームページ

<http://japan.renesas.com/>

お問合せ先

<http://japan.renesas.com/contact/>

Renesas Synergy ドキュメントのダウンロード

http://japan.renesas.com/products/embedded_systems_platform/synergy/Documentation.jsp

Renesas Synergy Gallery : ソフトウェアのダウンロード

<https://synergygallery.renesas.com/auth/login>