

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

日立半導体技術情報

〒100-0004
 東京都千代田区大手町2丁目6番2号
 (日本ビル)
 TEL (03)5201-5022 (ダイヤルイン)
 株式会社 日立製作所 半導体グループ
 ソリューション技術部

製品分類	開発環境		発行番号	TN-EML-098A	Rev.	第1版
題名	H8/3802,H8/38024 シリーズ用 E6000 エミュレータ LCDコントローラ/ドライバ使用時の 注意事項		情報分類	1. 仕様変更 2. ドキュメント訂正追加等 ③. 使用上の注意事項 4. マスク変更 5. ライン変更		
適用製品	H8/3802,H8/38024 シリーズ 用 E6000 エミュレータ HS3800EPI60H	対象ロット等 全ロット	関連資料	E6000 H8/3802,H8/38024 シリーズ エミュレータ HS3800EPI60H ユーザーズマニュアル 第1版 ADJ-702-322		有効期限 永年

弊社製品をご使用いただき厚く御礼申し上げます。

本E6000エミュレータの使用に際して注意事項がありますのでご留意いただけますようお願い申し上げます。

記

注意事項

H8/3802シリーズ、H8/38024シリーズ用E6000エミュレータとマスクROM版、ZTAT版、フラッシュROM版の実デバイスとで下記相違点があります。

マスクROM版、ZTAT版、フラッシュROM版のハードウェアマニュアルではLCDコントローラ/ドライバ用電源V1端子はNCで使用できる旨説明がありますが、E6000エミュレータをご使用する場合はユーザシステム上でV1端子とVcc端子を接続する必要があります。

これはマスクROM版、ZTAT版、フラッシュROM版のV1端子は内部でVccと接続されておりますが、エミュレータは接続されていないためです。