

RXシリアルデバッガ および CubeSuite+ ご使用上のお願い

RXシリアルデバッガの使用上の注意事項を連絡します。

- RXシリアルデバッガがインストールされている環境での、CubeSuite+起動時の注意事項

1. 該当製品

2013年9月2日～17日の間に下記のURLからダウンロードされたRXシリアルデバッガ
<https://www.renesas.com/products/software-tools/tools/monitor-debuggers-ram-monitor/rx-serial-debugger.html>

2. 内容

該当するRXシリアルデバッガがインストールされているCubeSuite+環境で、CubeSuite+をV2.01.00にアップデートすると、CubeSuite+を正常に起動することができなくなります。

3. 回避策

上記1項の該当期間にダウンロードしたRXシリアルデバッガをインストールしたCubeSuite+をV2.01.00にアップデートした場合、および、V2.01.00へアップデートする場合は、下記の手順に従ってください。

3.1 CubeSuite+を アンインストールする

- (1) Windowsのスタートメニューの「Renesas Electronics CubeSuite+」から「統合アンインストーラ」を選択する。
- (2) 「統合アンインストーラ」のウィンドウが開くので、「すべて選択」ボタンを押した後に、「アンインストール」ボタンを押し、CubeSuite+をアンインストールする。

3.2 CubeSuite+がインストールされていたフォルダおよびファイルを削除する

3.1項のアンインストールでは、すべてのフォルダおよびファイルが削除されないため、手動でCubeSuite+がインストールされているフォルダに

ある、フォルダおよびファイルを削除してください。

CubeSuite+はデフォルトで下記のフォルダにインストールされています。
¥Program Files¥Renesas Electronics¥CubeSuite+

3.3 CubeSuite+ V2.01.00をインストールする

下記のURLに公開されている 統合開発環境 CubeSuite+ V2.01.00 をダウンロードしてインストールしてください。(9月30日から公開予定)

https://www.renesas.com/cs+_download

3.4 RXシリアルデバッガを再インストールする

引き続きRXシリアルデバッガをご使用になる場合は、下記のURLより、改修されたRXシリアルデバッガをダウンロードし、再インストールしてください。(9月30日から公開予定)

<https://www.renesas.com/products/software-tools/tools/monitor-debuggers-ram-monitor/rx-serial-debugger.html#downloads>

なお、RXシリアルデバッガのインストールの方法および使用方法が、旧バージョンと異なります。

インストールの前に、RXシリアルデバッガのユーザーズマニュアル「アドインツールのインストール」の章を参照してください。ユーザーズマニュアルはこちらからダウンロードできます。

4. 恒久対策

改修されたRXシリアルデバッガを下記のURLに公開しています。
(9月30日から公開予定)

<https://www.renesas.com/products/software-tools/tools/monitor-debuggers-ram-monitor/rx-serial-debugger.html#downloads>

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。