

## M32Rファミリ用リアルタイムOS M3T-MR32R/4 リファレンスマニュアル訂正のお知らせ

M32Rファミリ用リアルタイムOS M3T-MR32R/4 V.4.00 Release 00 に添付の リファレンスマニュアルの訂正を連絡します。

### 1. 該当資料

M3T-MR32R/4 V.4.00 リファレンスマニュアル  
資料番号 : RJJ10J0761-0100Z

### 2. 内容

(1) 83ページ「1.8 同期・通信機能(メールボックス)」のsnd\_mbx使用例でID名称および&msgを変換する型を下記のとおり訂正します。

誤 :

```
-----  
void task(void)  
{  
    PRI_MSG msg;  
    :  
    msg.msgpri = 5;  
    if( snd_mbx( ID_msg,(T_MSG)&msg) != E_OK ){  
        error("nonexistent¥n");  
    }  
    :  
}
```

正 :

```
-----  
void task(void)  
{  
    PRI_MSG msg;
```

```

:
msg.msgpri = 5;
if( snd_mbx( ID_mbx,(T_MSG *)&msg) != E_OK ){ /* 訂正箇所 */
    error("nonexistent¥n");
}
:
}

```

---

**(2) 85ページ**「1.8 同期・通信機能(メールボックス)」のrcv\_mbx, prcv\_mbx, trcv\_mbx使用例で各サービスコールの実引数の順序、&msgを変換する型、およびID名称を下記のとおり訂正します。

誤 :

```

-----
void task()
{
    FIFO_MSG *msg;
    :
    if( rcv_mbx((T_MSG *)&msg, ID_vmbx) == E_RLWAI )
        error("forced wakeup¥n");
    :
    :
    if( prcv_mbx((T_MSG *)&msg, ID_vmbx) != E_TMOUT )
        error("Timeout¥n");
    :
    :
    if( trcv_mbx((T_MSG *)&msg, ID_vmbx,10) != E_DLT )
        error("Mailbox deleted¥n");
    :
}

```

正 :

```

-----
void task()
{
    FIFO_MSG *msg;
    :
    if( rcv_mbx(ID_mbx, (T_MSG **)&msg ) == E_RLWAI ) /* 訂正箇所 */
        error("forced wakeup¥n");
    :
    :
    if( prcv_mbx(ID_mbx, (T_MSG **)&msg) != E_TMOUT ) /* 訂正箇所 */

```

```
error("Timeout¥n");
:
:
if( trcv_mbx(ID_mbx, (T_MSG **)&msg,10) != E_DLT ) /* 訂正箇所 */
error("Mailbox deleted¥n");
:
}
```

---

---

#### **[免責事項]**

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.