

## E8a エミュレータソフトウェア ご使用上のお願い

E8aエミュレータソフトウェアの使用上の注意事項を連絡します。

- H8S/Tinyシリーズ MCUを搭載したシステムをデバッグする際の注意事項

### 1. 内容

H8S/Tinyシリーズ MCUを搭載したシステムをE8aでデバッグする場合、E8aエミュレータソフトウェアのコンフィグレーションダイアログボックスの「NMI信号グループ」項目で「ユーザ」チェックボックスを選択しないでください。

「ユーザ」チェックボックスを選択すると、ユーザがNMI#端子を使用できる設定になりますが、H8S/Tinyシリーズ MCUを使用する場合は、ユーザがNMI#端子を使用することはできません。

もし「ユーザ」チェックボックスを選択し、ユーザプログラムを実行した場合、E8aエミュレータが制御不能となる可能性があります。

### 2. 回避策

コンフィグレーションダイアログボックス中の「NMI信号グループ」項目で「ユーザ」チェックボックスを選択しないでください。  
(初期設定では選択されていません)

### 3. 恒久対策

H8S/TinyシリーズMCUとE8aを使用時に、ユーザがNMI#端子を使用できないという仕様は変更ありませんので、回避策の実施をお願いします。

---

**[免責事項]**

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.