

E8aエミュレータソフトウェア ご使用上のお願い

E8aエミュレータソフトウェアに含まれている、H8 Tiny/Super Low Power E8a エミュレータデバuggaの使用上の注意事項を連絡します。

- H8/36077F および H8/36079FのMCUを使用時に「フラッシュメモリデータの書き込みのみ」モードで書き込む場合の注意事項

1. 該当製品

H8 Tiny/Super Low Power E8a エミュレータデバugga
V.1.00.00 ~ V1.05.00

2. 内容

E8aエミュレータを使用し、「エミュレータ設定」ダイアログボックスの「エミュレータモード」タブ内で「フラッシュメモリデータの書き込みのみ」モードを選択し、データを書き込んだ場合、以下の領域については、書き込んだデータが反映されません。

H8/36077F: DFFCh ~ DFFFh番地

H8/36079F: 1FFFCh ~ 1FFFFh番地

なお、「フラッシュメモリデータを消去して起動」または「フラッシュメモリデータを保持して起動」のモードを選択した場合は、これらのアドレス領域はエミュレータ用の占有領域ですので、ユーザは元々使用できません。

3. 回避策

本問題を改修したH8Device.cnfファイル (無償) を使用してください。

ファイルの入手方法と置き換え手順は以下のとおりです。

- (1) こちらからH8Device.zip (61KB) をダウンロードします。(4月17日から公開予定)
- (2) ダウンロードしたファイルを解凍します。
- (3) 解凍されたH8Device.cnfファイルを、以下のフォルダにある同名のファイルに上書きします。

HEW2.exeがインストールされているフォルダ

注意:

上記フォルダは、初期設定では以下にインストールされます。

C:¥Program Files¥Renesas¥Hew

4. 恒久対策

H8 Tiny/Super Low Power E8a エミュレータデバuggaの改修予定はありません。

5. 備考

本現象はE8エミュレータでも発生しますが、E8エミュレータは保守製品のため改修予定はありません。

E8エミュレータをご使用の場合で、本現象に該当する場合は、E8aエミュレータを使用してください。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。