

## M32C コンパクトエミュレータデバッガ V.1.00 Release 00 ご使用上のお願い

M32C コンパクトエミュレータデバッガ V.1.00 Release 00の使用上の注意事項を連絡します。

- コンパクトエミュレータが使用するワーク領域の設定に関する注意事項

### 1. 該当製品

M32C コンパクトエミュレータデバッガ V.1.00 Release 00

### 2. 内容

Ememダイアログボックス(\*)のエミュレーションメモリタブをクリックして表示した画面にある「デバッグモニタ領域のバンクアドレス」エディットボックスへの入力できません。そのため、コンパクトエミュレータが使用するワーク領域を変更できません。

\* High-performance Embedded Workshop上で該当製品を使用するセッションに切り替えたとき、またはメニュー「デバッグ」→「接続」を選択したとき Initダイアログボックスがオープンします。InitダイアログボックスにあるOKボタンを押すとEmemダイアログボックスがオープンします。

### 3. 恒久対策

本内容は、M32C コンパクトエミュレータデバッガV.1.00 Release 01で改修済みです。以下のダウンロードページから該当製品の最新バージョンのインストーラをダウンロードしてインストールしてください。

日本語版  
英語版

---

**[免責事項]**

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.