

Renesas Peripheral Driver Library ご使用上のお願い --D/Aコンバータ使用時の注意事項--

Renesas Peripheral Driver Libraryの使用上の注意事項を連絡します。

- D/Aコンバータ使用時の注意事項

1. 該当製品

- RX62N, RX621 Group Renesas Peripheral Driver Library V.1.02

2. 内容

D/Aコンバータの一方のチャンネルが変換を行っている状態

(DACR.DAOEn=1 (n=0,1)) で、R_DAC_Create 関数を使用してもう一方のチャンネルの変換を開始した場合、既に変換を行っていたチャンネルのD/A変換が停止します。

3. 回避策

R_DAC_Create 関数を使用してD/Aコンバータのチャンネル0とチャンネル1を設定する場合、チャンネル0とチャンネル1が同時に動作するように設定してください。

4. 恒久対策

今後のバージョンで改修する予定です。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。
ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.