

High-performance Embedded Workshop ご使用上のお願い -- ナビゲーション機能について --

統合開発環境 High-performance Embedded Workshop の使用上の注意事項を連絡します。

- ナビゲーション機能についての注意事項

1. 該当製品

High-performance Embedded Workshop V.3.01.02, およびV.3.01.04と以下の製品を組み合わせ
て使用する場合。

- M32C/80, M16C/80 および M16C/70シリーズ用Cコンパイラパッケージ
M3T-NC308WA V.5.20 Release 1
- M16C/60, M16C/30, M16C/Tiny, M16C/20, M16C/10 および
R8C/Tinyシリーズ用Cコンパイラパッケージ
M3T-NC30WA V.5.20 Release 1, およびV.5.30 Release 1
- R8C/Tinyシリーズ用Cコンパイラパッケージ (専用無償版)
M3T-NC8C V.5.30 Release 1

2. 内容

ナビゲーション機能が有効になっている状態で、アセンブラで書かれたソースファイルを含むプロ
ジェクトをオープンすると、ナビゲーション機能の自動解析作業が終了しません。

補足 :

- (1) 自動解析作業はバックグラウンド処理ですので他の機能は正常に動作しますが、ナビゲーション機能のみが使用できなくなります。
- (2) プロジェクトオープン後にナビゲーション機能を有効にした場合は問題は発生しません。

3. 回避策

プロジェクトをオープンする前に以下の手順でナビゲーション機能を 無効にしてください。

- (1) プロジェクトウィンドウのNavigationタブをクリックします。
- (2) Navigationウィンドウが表示されます。
- (3) Navigationウィンドウ内を右クリックすると、メニューが表示されます。
- (4) メニューから「カテゴリ選択」コマンドを実行し、カテゴリ選択 ダイアログボックスを表示します。
- (5) ダイアログボックスのリストボックスに表示されるチェックボックスのすべてのチェックを外します。
- (6) OKボタンをクリックします。

4. 恒久対策

High-performance Embedded Workshopの次期バージョンアップの際に、改修する予定です。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。