

## マイクロコントローラ技術情報

<b>技術通知</b> 78K0R/KC3-L (USB), 78K0R/KE3-L (USB) 用 インサーキット・エミュレータ QB-78F1026 バージョンアップのお知らせ			発行番号	ZBG-CD-10-0027号	1/2
			発行日	2010年7月29日	
			発行部門	ルネサス エレクトロニクス株式会社 MCU事業本部 ソフトウェア統括部 MCUツール技術部	
文書分類	使用制限事項	○ バージョンアップ	ドキュメント誤記訂正 (正誤表)	その他	
関連資料	78K0R/KC3-L (USB), 78K0R/KE3-L (USB) 用 インサーキット・エミュレータ QB-78F1026 使用制限事項の件			資料番号: ZBG-CD-10-0026	
	QB-78F1026 (管理記号 A, B) 使用上の留意点			資料番号: ZUD-CD-10-0210	



### 1. 対象製品 および バージョン

対象製品名	概要	管理記号 <sup>注)</sup>	バージョンアップ方法
QB-78F1026	78K0R/KC3-L (USB), 78K0R/KE3-L (USB) 用 インサーキット・エミュレータ	A	お客様によるバージョンアップ, または弊社 持ち込みによるバージョンアップ

注) 管理記号は 10 桁の製造番号 (シリアル No.) の左から 2 桁目に表示されています。

バージョンアップを行っている場合は、統合デバッグ ID78K0R-QB からバージョン表示ダイアログにてバージョン情報を確認してください。

IECUBE \*\*\*\* X F/W: V\*.\*\* の X が管理記号です。

### 2. バージョンアップ内容

「78K0R/KC3-L (USB), 78K0R/KE3-L (USB) 用インサーキット・エミュレータ QB-78F1026 使用制限事項の件」

(文書番号: ZBG-CD-10-0026) の No. 1 の制限が修正されます。

また、バージョンアップ後、管理記号は B となります。

詳細は、「78K0R/KC3-L (USB), 78K0R/KE3-L (USB) 用インサーキット・エミュレータ QB-78F1026 使用制限事項の件」を、ご参照ください。

### 3. バージョンアップ受付開始時期

対象製品のバージョンアップは、2 通りの方法があります。

いずれの方法でもバージョンアップは可能ですが、弊社持ち込みによるバージョンアップは、2 週間以上かかる場合もありますのでお客様ご自身によるバージョンアップを推奨いたします。

### 3.1 お客様自身でのバージョンアップ

2010年7月30日よりバージョンアップ用のファイルがダウンロード可能になります。

この日程につきましては、多少前後する可能性がありますのでご了承ください。

バージョンアップ・ファイル（ファームウェア、FPGA データ等）の最新版を下記のルネサス エレクトロニクス Web サイトのバージョンアップ・サービスにて提供いたします。お客様ご自身で最新版をダウンロードしていただき、バージョンアップ・ファイルの添付文書「QB-78F1026 バージョンアップ手順書」（ZUD-CD-10-0218）を参照して更新を行ってください。

URL: <http://www2.renesas.com/micro/ja/ods/index.html> バージョンアップ・サービス

カテゴリ

開発ツール別 : IECUBE シリーズ用ソフトウェア

品名 : QB-78F1026

バージョン : Rev.B

### 3.2 弊社持ち込みバージョンアップ

2010年7月30日より持ち込みバージョンアップの受け付けを開始いたします。

この日程につきましては、多少前後する可能性がありますのでご了承ください。

弊社持ち込みバージョンアップを対応いたしますのでルネサス エレクトロニクス販売株式会社 営業担当もしくは特約店へお問い合わせください。

本件につきましては無償バージョンアップを行いますが無償期間をバージョンアップ開始日から1年間とさせていただきますようお願い申し上げます。なお、無償期間が過ぎますと有償バージョンアップとなりますので、なるべく無償期間内にバージョンアップされることを推奨します。

ルネサス エレクトロニクス社製インサーキット・エミュレータ IECUBE は、製品バージョンを管理記号で示しています。管理記号とは、10桁の製造番号（シリアルNo.）の左から2桁目に表示される記号のことです。

バージョンアップを行っている場合は、統合デバッガ ID78K0R-QB の動作時に[ヘルプ] [バージョン情報]で管理記号を確認してください。下図の IECUBE \*\*\*\* X F/W: V\*.\*\* の X が管理記号です。

図1 管理記号の確認(QB-78F1026のシール)




図2 管理記号の確認(ID78K0R-QB)

