

フラッシュ開発ツールキット V.3.06 Release 00 および V.3.07 Release 00の アンインストール時のお願い

SuperH RISC engine ファミリ、M16Cファミリ、H8SXファミリ、H8Sファミリ、H8ファミリ、および740ファミリ用のフラッシュ書き込みツール：フラッシュ開発ツールキット V.3.06 Release 00および V.3.07 Release 00を アンインストールする際の注意事項をお知らせします。

1. 内容

フラッシュ開発ツールキット V.3.06 Release 00および V.3.07 Release 00を Windowsのプログラムの追加と削除を使ってアンインストールすると、オートアップデートユーティリティ用のツールの登録情報が削除される場合があります。この登録情報が削除された場合には、オートアップデートユーティリティが正常に動作しなくなります。この場合は、オートアップデートユーティリティをサポートしている製品をすべてインストールしなおしてください。

アップデートプログラムで、V.3.06 Release 00またはV.3.07 Release 00からアップデートしたバージョンの場合も同様の問題が発生します。

新規にインストールしたV.3.07 Release 01以降を削除する場合は発生しません。

2. 回避策

V.3.06 および V.3.07用アンインストーラを公開済みです。

アンインストーラの詳細はこちらを参照ください。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。