

## M3T-PD32R, M3T-PD308F, M3T-PD308, M3T-PD30F, M3T-PD30, M3T-PD79, M3T-PD77, M3T-PD38 ご使用上のお願い

エミュレータデバッガM3T-PD32R, M3T-PD308F, M3T-PD308, M3T-PD30F, M3T-PD30, M3T-PD79, M3T-PD77, およびM3T-PD38の使用上の注意事項を連絡します。

- LANインタフェース使用に関する注意事項

### 1. 該当製品

M32Rファミリ用 :

M3T-PD32R V.2.10 Release 1 ~ V.4.10 Release 1

M32C/80, M16C/70シリーズ用 :

M3T-PD308F V.1.00 Release 1 ~ V.3.20 Release 1

M32C/80, M16C/80シリーズ用 :

M3T-PD308 V.3.00 Release 1 ~ V.5.20 Release 1

M16C/60, M16C/Tinyシリーズ用 :

M3T-PD30F V.1.00 Release 1 ~ V.2.20 Release 1

M16C/60, M16C/30, M16C/Tiny, M16C/20, M16C/10シリーズ用 :

M3T-PD30 V.6.00 Release 1 ~ V.8.20 Release 1

79xxシリーズ用 :

M3T-PD79 V.4.00 Release 1 ~ V.4.20 Release 1

77xxシリーズ用 :

M3T-PD77 V.4.00 Release 1 ~ V.4.20 Release 1

740ファミリ用 :

M3T-PD38 V.5.00 Release 1 ~ V.5.20 Release 1

### 2. 内容

付属のユーティリティSetIp.exeを使用してエミュレータにIPアドレス等を設定する場合、ネットワーク上に接続されたエミュレータの情報(MACアドレス\*1 および製品シリアル番号)が表示されず、よってIPアドレスを設定できません。

\*1. ネットワークに接続されている機器を識別するための固有の番号。

## 2.1 発生条件

次の条件を満たす場合に発生します。

- (1) ホストPCのOSがWindows XPである。
- (2) 次のエミュレータを使用している。
  - (a) PC4701U
  - (b) PC7501
  - (c) M32100T2-SDI-E

注意 : SetIp.exeはPC4701HSおよびPC4700Hをサポートしていません。  
これらのエミュレータを使用する場合は、回避策(2)に示すInitダイアログでIPアドレスを設定してください。

## 3. 回避策

以下(1)または(2)いずれかの方法を実施してください。

- (1) 修正版の SetIp.exe (サイズ : 208KB) をダウンロードし、エミュレータデバッガをインストールしたディレクトリ下のutilityに格納してください。  
修正版SetIp.exeを使用してIPアドレス等を設定してください。
- (2) エミュレータを他の通信インタフェース(USBなど)でPCと接続した後、エミュレータデバッガのInitダイアログでIPアドレスを設定してください。InitダイアログによるIPアドレス設定については、エミュレータデバッガのユーザーズマニュアルもしくはオンラインヘルプを参照してください。

## 4. 恒久対策

各製品の次期バージョンから、修正版SetIp.exeを付属します。

---

### [免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。