

High-performance Embedded Workshop V.4 ご使用上のお願い -- ビルド時のコマンドライン表示について --

統合開発環境High-performance Embedded Workshop V.4の使用上の注意事項を連絡します。

- ビルド時のコマンドライン表示についての注意事項

1. 該当製品

High-performance Embedded Workshop V.4

2. 内容

ビルド時にコマンドラインを表示する設定 (*) で、ビルドを実行したとき、アセンブラオプション以外のオプションが正常に表示されません (Can not open sub-command file. というメッセージが表示されます)。

注: オプションは正常に表示されませんが、ビルドは正常に実行されます。

* コマンドライン表示の設定方法

- (1) メニュー「基本設定」->「オプション」をクリックする。
- (2) 表示されたオプションダイアログボックスの「ビルド」タブの「表示」グループにある「コマンドライン」のチェックボックスをチェックする。
- (3) OKボタンをクリックしてオプションダイアログボックスを閉じる。

3. 発生条件

本問題は該当製品を以下のコンパイラパッケージと使用した場合に発生します。

M16C/60, M16C/30, M16C/20, M16C/10, M16C/Tiny, および R8C/Tinyシリーズ用
Cコンパイラパッケージ M3T-NC30WA V.5.30 Release 02

4. 解決策

Cコンパイラパッケージ M3T-NC30WAの次期バージョンアップの際に、改修したHigh-performance Embedded Workshopを同梱する予定です。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.