

Renesas Peripheral Driver Library および Peripheral Driver Generator ご使用上のお願い

--RX62N, RX621グループマイコンのI2Cバスインタフェース (RIIC) 使用時の注意事項--

Renesas Peripheral Driver Library および Peripheral Driver Generatorの使用上の注意事項を連絡します。

- RX62N, RX621グループマイコンのI2Cバスインタフェース (RIIC) 使用時の注意事項

1. 該当製品

- RX62N, RX621 Group Renesas Peripheral Driver Library V.1.02
- Peripheral Driver Generator V.2.01以降

2. 内容

I2Cバスインタフェース (RIIC) を使って0x00FF以下のスレーブアドレスを10ビットアドレスモードで送信すると、7ビットアドレスモードで送信されます。

3. 回避策

0x00FF以下のスレーブアドレスの送信に10ビットアドレスモードは使用しないでください。

10ビットアドレスモードを使用する場合は、0x0100以上のスレーブアドレスを使用してください。

4. 恒久対策

今後のバージョンで改修する予定です。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.