

M32100T5-SDI-E ご使用上のお願い

M32Rファミリ用SDI方式エミュレータM32100T5-SDI-Eの使用上の注意事項を連絡します。

1. 該当製品

M32Rファミリ用SDI方式エミュレータ M32100T5-SDI-E

2. 問題

該当製品と以下のエミュレータデバッガの何れかを組み合わせて使用した場合、エミュレータデバッガが正常に起動できなくなる可能性があります。

場合によってはエミュレータが故障する可能性があります。

- (1) M3T-PD32RM V.2.10 Release 1
- (2) M3T-PD32RM V.3.00 Release 00

3. 解決策

本問題を回避するように改修したM3T-PD32RM V.3.00 Release 01を使用してください。

- (1) 以下から最新バージョンのインストーラをダウンロードしてください。
日本語版
英語版
- (2) リリースノートにしたがってインストールしてください。
リリースノートは、ダウンロードページから参照できます。
- (3) インストール後最初にM3T-PD32RMを起動した際に「You need to download new firmware to use this debugger」のメッセージが表示されますので「OK」ボタンを押してください。

最新のファームウェアがエミュレータにダウンロードされます。なお、一度最新のファームウェアをダウンロードした以降のデバッガの起動では、本メッセージは表示されません。

- (4) 次の手順でファームウェアが更新されていることを確認してください。
 - (i) M3T-PD32RMを起動してください。
 - (ii) メニュー「Help」->「About」を選択して、以下のファームウェアのバージョンが表示されたら正しく更新されています。

Firmware "M32RCPE1.S" Ver.2.01.00 xxx.HWC

xxx.HWCには、以下いずれかの内容が表示されます。
表示内容は、ご使用のMCU型名により異なります。

M32RMT5_3_8.HWC
M32RMT5_3_4.HWC
M32RMT5_2.HWC
M32RMT5_3_8_C0.HWC

【免責事項】

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。