

CubeSuite+用 RL78, 78K0R, 78K0 コード生成 リビジョンアップのお知らせ

CubeSuite+用RL78, 78K0R, 78K0 コード生成 "CubeSuite+ Code_Generator for RL78_78K"を V1.00.01からV1.00.02へリビジョンアップしました。

CubeSuite+用コード生成は、CubeSuite+パッケージに含まれるツールで、マイコン周辺機能を制御するデバイスドライバを生成します。

1. 対象バージョン

CubeSuite+ Code_Generator for RL78_78K V1.00.01

以下の手順でバージョンを確認できます。

Windows XPの場合 :

- (1) Windowsのコントロールパネルの"プログラムの追加と削除"を開く。
- (2) リストにあるCubeSuite+ Code_Generator for RL78_78K のアイコンをクリックする。
- (3) "サポート情報を参照するには、ここをクリックしてください。" をクリックする。

Windows VistaおよびWindows 7の場合 :

- (1) Windowsのコントロールパネルの"プログラムと機能"を開く。
- (2) リストにあるCubeSuite+ Code_Generator for RL78_78K のバージョンを確認する。

2. リビジョンアップ内容

- (1) 以下のマイコンをサポートしました。
RL78ファミリ RL78/G14およびRL78/I1Aグループ
- (2) 以下のマイコン用の生成コードを変更しました。
RL78ファミリ RL78/G13グループ

詳細は、リリースノートを参照ください。以下のURLからもダウンロード
できます。(10月7日から公開予定)

https://www.renesas.com/cs+_document

同じ内容は、以下のURLでも参照できます。(10月7日から公開予定)

http://tool-support.renesas.com/autoupdate/support/jpn/cs_plus/Code_Generator_RL78_78K_List.html

3. 注意事項

CubeSuite+ Code_Generator for RL78_78K V1.00.02を使用する場合、
CubeSuite+ をV1.00.02へアップデートする必要があります。
V1.00.02については、RENEASAS TOOL NEWS 資料番号 111005/tn1を参照ください。
以下のURLでも参照できます。(10月7日掲載予定)

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=111005tn1>

4. アップデート方法

無償でオンラインアップデートできます。以下の方法でアップデートしてください。

4.1 有償版CubeSuite+を使用している場合

以下のいずれかの方法でアップデートしてください。

(1) スタートメニューからプログラム -> Renesas Electronics CubeSuite+ を
選択し、アップデートマネージャを起動してアップデートする。

(10月7日からサービス開始予定)

(2) 以下のURLからCubeSuite+ Code_Generator for RL78_78K V1.00.02 を
ダウンロードしてインストールする。(10月7日からインストーラ公開予定)

https://www.renesas.com/cs+_download

4.2 無償評価版CubeSuite+を使用している場合

4.1(2)と同じ方法でアップデートしてください。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。
ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。