

## CubeSuite+ 統合ヘルプ V2.01.02 へのリビジョンアップのお知らせ

CubeSuite+の統合ヘルプをV2.01.01からV2.01.02へリビジョンアップしました。

### 1. アップデート対象バージョン

CubeSuite+ 統合ヘルプ V2.01.01以前

### 2. リビジョンアップ内容

次のコンパイラに対応しました。

- CubeSuite+ CA78K0Rコンパイラ V1.70

CubeSuite+ CA78K0Rコンパイラ V1.70を、1月30日にリリースしました。

詳細はRENESAS TOOL NEWS 資料番号140130/tn1をご参照ください。

以下のURLでもご参照できます。(1月31日から公開予定)

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=140130tn1>

### 3. アップデート方法

無償でオンラインアップデートできます。

製品版CubeSuite+ または 無償評価版CubeSuite+のどちらをご使用の場合も、以下のいずれかの方法でアップデートしてください。

また、CubeSuite+ 共通部分V1.03.00以前を使用している場合は、

先にCubeSuite+をV2.01.00 にアップデートする必要があります。

以下のURLから無償評価版CubeSuite+ V2.01.00 をダウンロードしてアップデートしてください。

[https://www.renesas.com/cs+\\_download](https://www.renesas.com/cs+_download)

(1) アップデートマネージャを使用する。

スタートメニューからプログラム -> Renesas Electronics  
CubeSuite+を選択し、アップデートマネージャを起動して  
アップデートする。(2月1日からサービス開始予定)

注意: ラピッドスタートを有効にしてCubeSuite+を起動している場合は、CubeSuite+を一旦終了した後にアップデートマネージャを起動してください。

ラピッドスタートによりCubeSuite+がWindows上の通知領域 (タスクトレイ) 内に常駐している場合は、エラーが発生し、以下のメッセージが表示されます。

-----

M0120001

"CubeSuite+W.exe"

が起動中のため、インストールは中断されました。

次回ツール起動時に再開されます。

-----

(2) Webからインストーラをダウンロードする。

以下のURLから統合ヘルプ V2.01.02 をダウンロードしてインストールする。(2月5日からインストーラ掲載予定)

[https://www.renesas.com/cs+\\_download](https://www.renesas.com/cs+_download)

---

#### [免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。