

CubeSuite+ アップデートマネージャ V2.01.01 へのリビジョンアップのお知らせ

CubeSuite+ のアップデートマネージャをV2.01.00からV2.01.01へリビジョンアップしました。

1. アップデート対象バージョン

CubeSuite+ アップデートマネージャ V2.01.00以前

アップデートマネージャのバージョンは、スタートメニューからプログラム -> Renesas Electronics CubeSuite+を選択し、アップデートマネージャを起動すると、画面左下に表示されます。製品バージョンは2.xx.xx.yyの形式で表示されます。下位2桁のyyは無視してください。

2. リビジョンアップ内容

以下の問題を改修しました。

- プロキシ認証が求められるネットワーク環境で使用する際、プロキシ認証時に強制終了あるいはフリーズする場合がある。

3. アップデート方法

無償でオンラインアップデートできます。

製品版CubeSuite+ または 無償評価版CubeSuite+のどちらをご使用の場合も、以下のいずれかの方法でアップデートしてください。

また、CubeSuite+ 共通部分V1.03.00以前を使用している場合は、先にCubeSuite+をV2.00.00 にアップデートする必要があります。以下のURLから無償評価版CubeSuite+ V2.00.00 をダウンロードしてアップデートしてください。

https://www.renesas.com/cs+_download

(1) アップデートマネージャを使用する。

スタートメニューからプログラム -> Renesas Electronics CubeSuite+を選択し、アップデートマネージャを起動して

アップデートする。(8月1日からサービス開始予定)

注意: ラピッドスタートを有効にしてCubeSuite+を起動している場合は、CubeSuite+を一旦終了した後にアップデートマネージャを起動してください。

ラピッドスタートによりCubeSuite+がWindows上の通知領域 (タスクトレイ) 内に常駐している場合は、エラーが発生し、以下のメッセージが表示されます。

M0120001

"CubeSuite+W.exe"

が起動中のため、インストールは中断されました。

次回ツール起動時に再開されます。

ラピッドスタートによって起動している場合は、Windows上の通知領域 (タスクトレイ) 内にCubeSuite+が表示されますので確認ください。

(2) Webからアップデートマネージャをダウンロードする。

以下のURLから アップデートマネージャ V2.01.01 をダウンロードしてインストールする。(8月1日からインストーラ掲載予定)

https://www.renesas.com/cs+_download

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。