

## RL78ファミリ用フラッシュセルフプログラミング ライブラリ Type01 V2.20への リビジョンアップのお知らせ

RL78ファミリ用フラッシュセルフプログラミングライブラリType01をVer.2.10からV2.20にリビジョンアップしました。本製品は、無償で提供します。

本製品の詳細は、以下のURLで参照ください。

[https://www.renesas.com/self\\_prg\\_lib](https://www.renesas.com/self_prg_lib)

### 1. リビジョンアップ内容

#### 1.1 サポートMCUの追加

RL78/L13

上記のMCUの追加により、V2.20での全サポートMCUは以下となります。

RL78/D1A、RL78/F12、

RL78/G12、RL78/G13、RL78/G14、RL78/G1A、RL78/G1C、RL78/G1E、

RL78/I1A、RL78/L12、RL78/L13

記載がないMCUのサポートに関しては、以下にお問合せください。

<https://www.renesas.com/support/contact.html>

#### 1.2 主な更新内容

以下の2点に変更されました。(備考参照)

(1) ライブラリが使用するRAM (セルフRAM) のサイズが最大1034バイトから最大1024バイトに変更

(2) ライブラリのサイズを一部縮小  
詳細はマニュアルを参照お願いします。

備考：V2.10以前のバージョンを使用されても問題ありません。

### 2. 入手方法

以下の手順で入手してください。

(1) 以下のURLにアクセスする。

[https://www.renesas.com/self\\_prg\\_lib\\_download](https://www.renesas.com/self_prg_lib_download)

ソフトウェアの一覧が表示されます。

(2) 一覧から、以下のソフトウェア名を探す。

「RL78ファミリ フラッシュ・セルフ・プログラミング・ライブラリ Type01

Ver.2.20」

(3) ソフトウェア名欄のリンクをクリックする。

(4) 表示された「ご注意」を読んで「同意する」ボタンを押す。

(5) 表示されたページからソフトウェアをダウンロードする。

---

#### **[免責事項]**

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.