

R8C E1/E20エミュレータデバuggaV.1.01.00 へのリビジョンアップのお知らせ

R8C E1/E20エミュレータデバuggaを V.1.00.00 からV.1.01.00 にリビジョンアップしました。

1. リビジョンアップ内容

1.1 サポートMCUの追加

以下のMCUを新たに追加しました。

(1) R8C/3xシリーズ

- R8C/32M, /33M, /34M, /35M, /36M, /38M, /3GM および /3JMグループ
- R8C/34U, /34K, /3MUおよび /3MKグループ
- R8C/32G, /32H, /33G, /33H, /34P および /34Rグループ
- R8C/3MQ および /3NTグループ

(2) R8C/Lxシリーズ

- R8C/L35M, /L36M, /L38M および /L3AMグループ
- R8C/LA6Aグループ R5F2LA6CA および R5F2LA6AA
- R8C/LA8Aグループ R5F2LA8CA および R5F2LA8AA
- R8C/LA3A, /LA5A および /LAPSグループ

(3) R8C/3xT-Aシリーズ

- R8C/36T-A および /38T-Aグループ

(4) R8C/5xシリーズ

- R8C/54E, /56E, /54F, /56F, /54G, /56G, /54H および /56Hグループ

1.2 新機能

E1エミュレータ用アイソレータ (R0E000010ACB10) を使用できます。

本アイソレータの詳細は、こちらに掲載されているアイソレータのユーザーズマニュアルを参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=R20UT0164>

1.3 改修内容

以下の問題を改修しました。

- ソフトウェアブレーク使用時の注意

問題の詳細は、以下のURLでRENASAS TOOL NEWS 資料番号 110716/tn2を参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=110716tn2>

2. アップデート方法

無償でオンラインアップデートできます。

以下のいずれかの方法でアップデートしてください。

(1) オートアップデートユーティリティを使用する。

(11月10日からサービス開始予定)

注：この方法でアップデートする場合は、先に

High-performance Embedded Workshop を V.4.09.00にアップデートしてください。

High-performance Embedded Workshopのバージョンは、メニューの「ヘルプ」から「High-performance Embedded Workshopのバージョン情報」を選択すると確認できます。

(2) 以下にあるダウンロードサイトからアップデートプログラムをダウンロードして実行する。(11月7日からアップデートプログラム掲載予定)

https://www.renesas.com/e20_download

注：本アップデートを実行すると、High-performance Embedded Workshopは自動でV.4.09.00 にアップデートされます。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。