

## 【リビジョンアップ】

R20TS0630JJ0100

Rev.1.00

2020.10.16 号

e<sup>2</sup> studio Smart Configurator プラグイン V2.7.0,  
RX スマート・コンフィグレータ V2.7.0

## 概要

タイトルに記載している製品を以下のとおり、リビジョンアップします。

- (1) e<sup>2</sup> studio Smart Configurator プラグイン : V2.6.0 から V2.7.0
- (2) RX スマート・コンフィグレータ : V2.6.0 から V2.7.0

## 1. アップデート対象バージョン

- e<sup>2</sup> studio 2020-07 (Smart Configurator プラグイン V2.6.0) 以前の全リビジョン
- RX スマート・コンフィグレータ V2.6.0 以前の全リビジョン

## 2. リビジョンアップ内容

主なリビジョンアップ内容を以下に記します。詳細は、以下のリリースノートをご参照ください。

- RX スマート・コンフィグレータ

Smart Configurator for RX V2.7.0 リリースノート (10月20日から掲載予定)

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ut4487>

## 2.1 改修内容

以下の問題を改修しました。

## (1) RENESAS TOOL NEWS 資料番号 R20TS0579JS0100

1. 連続スキャンモード DSAD およびシングルスキャンモード DSAD のコンポーネントで変換終了 API を使用する場合の注意事項

該当デバイス : RX23E-A グループ

問題の詳細は、以下の URL をご参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ts0579>

## (2) RENESAS TOOL NEWS 資料番号 R20TS0591JS0100

1. データトランスファコントローラ(DTC) のコンポーネントを使用しベクタベースアドレスを設定する場合の注意事項

該当デバイス : RX230、RX231 グループ(RAM : 32K バイト製品のみ)

RX651、RX65N グループ(RAM : 640K バイト製品のみ)

2. SCI/SCIF 調歩同期式モードのコンポーネントを使用しビットレートの設定を行う場合の注意事項

該当デバイス : RX651、RX65N グループ

3. S12AD のコンポーネントで AN007 または AN107 をアナログ入力端子として使用する場合の注意事項

該当デバイス : RX66T、RX72T グループ

問題の詳細は、以下の URL をご参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ts0591>

### (3) RENESAS TOOL NEWS 資料番号 R20TS0611JS0100

1. PWM モードのコンポーネント使用時 MTU チャネル 1 および 2 の設定を行う場合の注意事項

該当デバイス : RX13T、RX23T、RX24T、および RX24U グループ

問題の詳細は、以下の URL をご参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ts0611>

## 3. アップデート方法

ご使用の対象製品によってアップデート方法が異なります。

詳細は以下をご参照ください。なお、いずれも無償でアップデートできます。

### 3.1 e<sup>2</sup> studio を使用している場合

e<sup>2</sup> studio のアップデート方法については、RENESAS TOOL NEWS 資料番号 R20TS0605JJ0100 の "3. アップデート方法" をご参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ts0605>

なお、Smart Configurator プラグインのみをアップデートすることはできません。

### 3.2 CS+を使用している場合

以下のいずれかの方法でアップデートしてください。

- (1) 以下の URL から、RX スマート・コンフィグレータをダウンロードしてインストールする。

(10月20日から公開予定)

<https://www.renesas.com/smart-configurator#downloads>

RX スマート・コンフィグレータ V2.7.0

- (2) Windows の[スタート]メニューから Renesas Electronics CS+ を選択し、アップデート・マネージャを起動してアップデートする。(10月20日からサービス開始予定)

**注意:** ラピッドスタートを有効にして CS+を起動している場合は、CS+を一旦終了した後にアップデート・マネージャを起動してください。  
ラピッドスタートにより CS+が Windows 上の通知領域 (タスクトレイ) 内に常駐している場合は、エラーが発生し、以下のメッセージが表示されます。

---

M0120001

"CubeSuiteW+.exe"

が起動中のため、インストールは中断されました。

次回ツール起動時に再開されます。

---

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	Oct.16.20	-	新規発行

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものです。誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

[www.renesas.com](http://www.renesas.com)

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

[www.renesas.com/contact/](http://www.renesas.com/contact/)

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。