

CubeSuite+用 RL78ファミリ, 78K0R, 78K0 コード生成 V1.00.04への リビジョンアップのお知らせ

CubeSuite+用RL78ファミリ, 78K0R, 78K0コード生成 "CubeSuite+ Code_Generator for RL78_78K"をV1.00.03からV1.00.04へリビジョンアップしました。

CubeSuite+用コード生成は、CubeSuite+パッケージに含まれるツールで、マイコン周辺機能を制御するデバイスドライバを生成します。

1. 対象バージョン

CubeSuite+ Code_Generator for RL78_78K V1.00.03以前

以下の手順でバージョンを確認できます。

- (1) Windowsの"プログラムの追加と削除"を開く。
- (2) リストにあるCubeSuite+ Code_Generator for RL78_78K のアイコンをクリックする。
- (3) "サポート情報を参照するには、ここをクリックしてください。" をクリックするとバージョンが表示されます。

2. リビジョンアップ内容

以下のマイコンをサポートしました。

RL78ファミリ RL78/G1AおよびRL78/F12グループ

マイコン型名は、以下のURLで参照ください。(2月17日更新予定)

http://tool-support.renesas.com/autoupdate/support/jpn/cs_plus/Code_Generator_RL78_78K_List.html

3. 注意事項

CubeSuite+ Code_Generator for RL78_78K V1.00.04を使用する場合、CubeSuite+共通部分をV1.01.01へアップデートする必要があります。V1.01.01については、RENEGA TOOL NEWS 資料番号 120216/tn1 を参照ください。以下のURLでも参照できます。(2月20日掲載予定)

https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=120216tn1_j

4. アップデート方法

無償でオンラインアップデートできます。アップデート方法はお持ちのCubeSuite+によって異なります。

4.1 有償版CubeSuite+を使用している場合

以下のいずれかの方法でアップデートしてください。

(1) スタートメニューからプログラム -> Renesas Electronics CubeSuite+ を選択し、アップデートマネージャを起動してアップデートする。

(2月17日からサービス開始予定)

(2) 以下のURLからCubeSuite+ Code_Generator for RL78_78K V1.00.04 をダウンロードしてインストールする。(2月20日からインストーラ公開予定)

https://www.renesas.com/cs+_download

4.2 無償評価版CubeSuite+を使用している場合

4.1(2)と同じ方法でアップデートしてください。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。