

CubeSuite+ V1.01.01へのリビジョンアップのお知らせ

CubeSuite+パッケージの共通部分（ビルド、デバッグ、解析機能等）CubeSuite+ を V1.01.00から V1.01.01へリビジョンアップしました。

1. アップデート対象製品

CubeSuite+ V1.01.00以前

以下の手順でバージョンを確認できます。

- (1) CubeSuite+を起動する。
- (2) メニュー「ヘルプ」から「バージョン情報」を選択する。
- (3) バージョン情報ダイアログボックスに表示された、CubeSuite+ のバージョンを参照する。

2. リビジョンアップ内容

2.1 新機能

RXファミリ用Renesas Starter Kitで作成されたプロジェクトファイルをサポートしました。

2.2 機能改善

- ホストマシンのメモリ使用量を改善しました。
- ビルド処理時間を向上させました。

2.3 制限の解除

以下の制限を解除しました。

- フラッシュ・セルフ・エミュレーション設定に関する制限 (No. 2)

CubeSuiteまたはCubeSuite+ V1.00.02以前で作成した78K0R/Kx3用プロジェクトをCubeSuite+ V1.01.00で読み込む場合、インサーキット

エミュレータIECUBEへの接続ができません。

読み込んだ場合は、「フラッシュ・セルフ・エミュレーションの設定が不正です。(E0602206)」というエラーがでます。

制限事項の詳細は、CubeSuite+ V1.01.00リリースノート ドキュメントNo. R20UT0885JJ0100 の6章、6.1.2項を参照ください。

3. アップデート方法

無償でオンラインアップデートできます。アップデート方法はお持ちのCubeSuite+によって異なります。

3.1 有償版CubeSuite+を使用している場合

以下のいずれかの方法でアップデートしてください。

(1) スタートメニューから プログラム -> Renesas Electronics CubeSuite+ を選択し、アップデートマネージャを起動してアップデートする。

(2月17日からサービス開始予定)

(2) 以下のURLからCubeSuite+ をダウンロードしてインストールする。

(2月20日から公開予定)

https://www.renesas.com/cs+_download

アップデートプログラムには、以下の2種類があります。必要に応じていずれかによりアップデートしてください。

- フルアップデートプログラム

CubeSuite+ V1.00.01以降のバージョンがインストールされている場合に適用できます。

- 差分アップデートプログラム

CubeSuite+ V1.01.00がインストールされている場合に適用できます。

CubeSuite+ V1.01.00から変更のあったCubeSuite+のコンポーネントをアップデートします。

3.2 無償評価版CubeSuite+を使用している場合

3.1(2)と同じ方法でアップデートしてください。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。