

## CubeSuite+用RL78ファミリおよび 78Kデバイス依存情報 V1.00.10への リビジョンアップのお知らせ

CubeSuite+ のRL78ファミリおよび78Kデバイス依存情報 CubeSuite+ DevInfo\_RL78\_78Kを V1.00.09からV1.00.10へリビジョンアップしました。

### 1. 対象バージョン

CubeSuite+ DevInfo\_RL78\_78K V1.00.09以前

以下の手順でバージョンを確認できます。

Windows XPの場合 :

- (1) Windowsの"プログラムの追加と削除"を開く。
- (2) リストにあるCubeSuite+ DevInfo\_RL78\_78K のアイコンをクリックする。
- (3) "サポート情報を参照するには、ここをクリックしてください。" をクリックする。  
V1.00.0991のように表示されますが91は無視してください。

Windows VistaおよびWindows 7の場合 :

- (1) Windowsの"プログラムと機能"を開く。
- (2) リストにあるCubeSuite+ DevInfo\_RL78\_78K のバージョンを確認する。  
V1.00.0991のように表示されますが91は無視してください。

### 2. リビジョンアップ内容

- (1) サポートマイコンの追加

以下を新規に追加しました。

RL78ファミリ RL78/L13グループ

- (2) SFR情報等の修正

RL78ファミリ RL78/F12グループ

詳細内容は以下のURLで確認ください。(2012年12月17日更新予定)

[http://tool-support.renesas.com/autoupdate/support/jpn/cs\\_plus/DeviceInformation\\_78K\\_List.html](http://tool-support.renesas.com/autoupdate/support/jpn/cs_plus/DeviceInformation_78K_List.html)

### 3. アップデート方法

オンラインアップデートできます。アップデート方法はお持ちのCubeSuite+によって異なります。

以下のいずれかの方法でアップデートしてください。

#### 3.1 製品版CubeSuite+を使用している場合

スタートメニューからプログラム -> Renesas Electronics CubeSuite+を選択し、アップデートマネージャを起動してアップデートする。

(2012年12月17日からサービス開始予定)

なお、CubeSuite+ 共通部分がV1.03.00の場合は、以下のURLからCubeSuite+ DevInfo\_RL78\_78K V1.00.10 をダウンロードしてアップデートすることもできます。(2012年12月20日からインストーラ掲載予定)

[https://www.renesas.com/cs+\\_download](https://www.renesas.com/cs+_download)

#### 3.2 無償評価版CubeSuite+ V1.03.00を使用している場合

上記3.1項のいずれかの方法でアップデートする。

#### 3.3 無償評価版CubeSuite+ V1.02.00またはV1.02.01を使用している場合

スタートメニューからプログラム -> Renesas Electronics CubeSuite+を選択し、アップデートマネージャを起動してアップデートする。

(2012年12月17日からサービス開始予定)

#### 3.4 無償評価版CubeSuite+ V1.01.01以前を使用している場合

以下の手順でアップデートしてください。

(1) 以下のURLから無償評価版CubeSuite+ V1.03.00をダウンロードしてインストールする。

[https://www.renesas.com/cs+\\_download](https://www.renesas.com/cs+_download)

(2) 上記3.1項のいずれかの方法でアップデートする。

---

#### [免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。