

## フラッシュメモリプログラマ PG-FP5用 パラメータファイルのリリースのお知らせ

フラッシュメモリプログラマ PG-FP5で使用するパラメータファイルをリリース およびリビジョンアップしました。パラメータファイルは、PG-FP5で書き込む際に 必要な対象MCUの情報が保存されたテキストファイルです。

PG-FP5の概要は、以下のURLをご参照ください。

[https://www.renesas.com/pg\\_fp5](https://www.renesas.com/pg_fp5)

### 1. 新規パラメータファイル

#### RL78ファミリ

- PR5-R5F114 V1.00 (RL78/F1Aグループ用)

サポートMCU: R5F114GC, R5F114GD, R5F114GE, R5F114GF および R5F114GG

- PR5-R5F11E V1.00 (RL78/G1Gグループ用)

サポートMCU: R5F11EA8, R5F11EAA, R5F11EB8, R5F11EBA, R5F11EF8 および R5F11EFA

### 2. リビジョンアップされたパラメータファイル

#### 2.1 RH850ファミリのサポートMCU追加

PR5-RH850F1X (RH850/F1xシリーズ用) をV1.00からV1.01へ更新しました。

追加MCU: R7F701006, R7F701011, R7F701012, R7F701030, R7F701046,  
R7F701049 および R7F701053

#### 2.2 RL78ファミリのサポートMCU追加

PR5-R5F104 (RL78/G14グループ用) をV1.05からV1.06へ更新しました。

追加MCU: R5F104GK, R5F104GL, R5F104JK, R5F104JL, R5F104LK, R5F104LL,  
R5F104MK, R5F104ML, R5F104PK および R5F104PL

### 3. 入手方法

以下のURLにあるダウンロードサイトから必要なパラメータファイルをダウンロードしてください。(9月5日から掲載予定)

[https://www.renesas.com/pg\\_fp5\\_download](https://www.renesas.com/pg_fp5_download)

インストール方法の詳細は、PG-FP5ユーザーズマニュアルの3章をご参照ください。

#### 4. 必要なファームウェア、FPGAデータおよびプログラミングGUI

これらのパラメータファイルを使用するために必要なファームウェア、FPGAデータおよびプログラミングGUIのバージョンは、以下のURLにあるドキュメントサイトからパラメータファイルのリリースノートで確認してください。(9月5日から掲載予定)

[https://www.renesas.com/pg\\_fp5\\_documentation](https://www.renesas.com/pg_fp5_documentation)

---

#### [免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.