

【リビジョンアップ】

R20TS0486JJ0100

Rev.1.00

2019.10.01 号

フラッシュメモリプログラマ PG-FP6 用

プログラミング GUI 「FP6 Terminal」 V1.03.03

概要

フラッシュメモリプログラマ PG-FP6 用プログラミング GUI「FP6 Terminal」を V1.03.02 から V1.03.03 にリビジョンアップしました。PG-FP6 の概要は、以下の URL をご参照ください。

<https://www.renesas.com/pg-fp6>

1. リビジョンアップ内容

1.1 サポートデバイスの追加

サポートデバイスに以下を追加しました。

(1) RH850 ファミリ

グループ	型名
RH850/E2M	R7F702002A
	R7F702Z02C, R7F702Z04C

(2) RL78 ファミリ

グループ	型名
RL78/F1E	R5F11KLE, R5F11KLF, R5F11KLG, R5F11LLE, R5F11LLF, R5F11LLG

(3) RA ファミリ

グループ	型名
RA2A1	R7FA2A1AB
RA4M1	R7FA4M1AB
RA6M1	R7FA6M1AD
RA6M2	R7FA6M2AD, R7FA6M2AF
RA6M3	R7FA6M3AF, R7FA6M3AH

注意：RA ファミリ対応に伴い、PG-FP6 と RA ファミリ用ターゲットシステムの接続用に、変換アダプタおよび変換ケーブルを販売開始予定です。詳細については、3 項をご参照ください。

(4) SuperH ファミリ

グループ	型名
SH7253	R5F72533D

1.2 注意事項の改修

以下の注意事項を改修しました。

-RENESAS TOOL NEWS 資料番号 R20TS0410JJ0101

1. RX64M、RX651、RX65N、RX66T、および RX71M グループの PG-FP5 用設定ファイル読み込みに関する注意事項

注意事項の詳細は、以下の URL をご参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ts0410>

-RENESAS TOOL NEWS 資料番号 R20TS0475JJ0100

1. RX630 グループに関する注意事項

注意事項の詳細は、以下の URL をご参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ts0475>

2. アップデート方法

FP6 Terminal は無償でオンラインアップデートができます。以下の URL からインストーラをダウンロードしてインストールしてください。（10 月 8 日からインストーラ掲載予定）

<https://www.renesas.com/pg-fp6#downloads>

3. PG-FP6 用変換アダプタおよび変換ケーブルの発売について

RA ファミリー対応に伴い、PG-FP6 と RA ファミリー用ターゲットシステムの接続用に、以下の変換アダプタおよび変換ケーブルを 2019 年 11 月 1 日から販売開始予定です。

- PG-FP6 用 20 ピン変換アダプタ

D-sub 15 ピンコネクタ (*) を CoreSight 20 ピンコネクタに変換します。

* : PG-FP6 のターゲットコネクタ

- E2 エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル(20-10 pins)

CoreSight 20 ピンコネクタを CoreSight 10 ピンコネクタに変換します。

本変換ケーブルは、PG-FP6 用 20 ピン変換アダプタと共にご使用ください。

製品名	発注型名
PG-FP6 用 20 ピン変換アダプタ	RTE0T00001FWRB0000R
E2 エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル(20-10 pins)	RTE0T00020KCAC1000J

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	Oct.01.19	-	新規発行

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。