

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

— 日立半導体技術情報 —

〒 1 0 0 - 0 0 0 4

前略、下記日立マイクロコンピュータ技術情報をお送り致しますので、御検討よろしくお願い申し上げます。

東京都千代田区大手町 2 丁目 6 番 2 号

(日本ビル)

TEL (03)5201-5022 (ダイヤルイン)

株式会社 日立製作所 半導体事業部 マイコン製品技術部

題 目	H8S/2633 用 E6000/E7000 エミュレータ サブアクティブモード時の注意事項		発行番号	TN- <u>EML-039A</u>		
			分 類	1. 仕様変更 2. ドキュメント訂正追加等 ③. 使用上の注意事項		
適 用 製 品	HS2633EP161H HS2633EPD70H	対象ロット等	関 連 資 料	HS2633EP161H ユーザーズマニュアル HS2633EPD70H ユーザーズマニュアル		有効期限
		全ロット				永年

H8S/2633 用 E6000 エミュレータ(HS2633EP161H)及び E7000 エミュレータ(HS2633EPD70H)において、下記の使用上の注意事項を追加させて頂きたく、ご連絡申し上げます。

— 記 —

【内容】

サブアクティブモードで動作中に PORTD, E を除く I/O ポート端子の状態をリードすると常に"1"が読み出されます。但し、出力ポートとしての使用は可能です。

【対策】

サブアクティブモードで動作中に端子状態を検出する方法を以下の例に示します。

- (1)PORTD, E を入力ポートとして使用する。
- (2)外部割込み入力(IRQ0-7)を使用する。

— 以上 —