

## M3T-NC308WA および M3T-NC30WA ご使用上のお願い --?を3個以上続けて書く場合について--

Cコンパイラ(アセンブラ・統合化開発環境付き) M3T-NC308WAおよびM3T-NC30WAの使用上の注意事項を連絡します。

- ?を3個以上続けて書く場合の注意事項

### 1. 該当製品

M32C/80シリーズ, M16C/80, およびM16C/70シリーズ用  
M3T-NC308WA V.5.10 Release 1 ~ V.5.20 Release 1  
M16C/60, M16C/30, M16C/Tiny, M16C/20, M16C/10, およびR8C/Tinyシリーズ用  
M3T-NC30WA V.5.20 Release 1 ~ V.5.30 Release 1

### 2. 内容

文字列定数で'?'文字を3個以上続けて書いた場合、コンパイル結果では最後の文字から2つ目がスペースに置き換わります。

発生例-----char \*c = "???" ;-----

### 3. 回避策

?を2文字づつ"(ダブルクォーテーション)で囲ってください。

-----char \*c="??""?";-----

注意 : 連続している"の間にはスペースを入れないでください。

### 4. 恒久対策

次期バージョンで改修する予定です。

---

**[免責事項]**

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.