

High-performance Embedded Workshop ナビゲーション機能について ご使用上のお願い

統合開発環境High-performance Embedded Workshopの使用上の注意事項を連絡します。

- ナビゲーション機能についての注意事項

1. 該当製品

- (1) High-performance Embedded Workshop Version 3.0 (release 21)
- (2) M3T-NC30WA V.5.20 Release 1にバンドルされている
High-performance Embedded Workshop Version 3.01 (release 1)
- (3) R8C/Tiny 専用無償版 Cコンパイラにバンドルされている
High-performance Embedded Workshop Version 3.01 (release 1)

2. 内容

High-performance Embedded Workshopを起動しワークスペースを開いた直後、パソコンのCPU占有率(使用率)が100%のままとなることがあります。この状態でHigh-performance Embedded Workshopを終了すると、アプリケーションエラーを発生することがあります。

3. 回避策

High-performance Embedded Workshopの該当バージョンでは、デフォルト設定の状態ではナビゲーション機能が有効になっていますので、以下の手順でナビゲーション機能を無効化してください。

- (1) High-performance Embedded Workshop3を起動後、「ようこそ！」ダイアログで、「キャンセル」ボタンをクリックしてください。
- (2) プロジェクトウィンドウの「Navigation」タブをクリックし、「Navigation」タブを表示します。
- (3) 「Navigation」タブウィンドウ内で右クリックし、ポップアップメニューを表示します。

- (4) ポップアップメニューの「カテゴリの選択」をクリックし、「カテゴリ選択ダイアログ」を表示します。
- (5) スキャンするカテゴリリストのチェックをすべてはずしてください。

4. 恒久対策

本内容は、次期バージョンアップの際に改修する予定です。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.