

本ニュースはWindows10も該当します。(2015/11/18)

本ニュースはWindows 8およびWindows 8.1も該当します。(2014/4/18)

RENESAS TOOL NEWS 2012年03月01日 : 120301/tn1

**ルネサスエレクトロニクス製
エミュレータ製品 ご使用上のお願い
--Windows 7のホストPC
と接続する場合の注意事項--**

ルネサスエレクトロニクス製エミュレータ製品とWindows 7のホストPCを接続する 場合の注意事項を連絡します。

1. 該当製品

- E1 (型名 : R0E000010KCE00)
- E20 (型名 : R0E000200KCT00)
- E8a (型名 : R0E00008AKCE00)
- E10A-USB (型名 : HS0005KCU01H, HS0005KCU02H, HS0005KCU04HおよびHS0005KCU14H)
- E30A (型名 : R0E00030AKCT00)
- E100 (型名 : R0E001000EMU00)
- E200F (型名 : R0E0200F1EMU00)

注 : 上記のエミュレータをフラッシュプログラマとして使用する場合も該当します。

上記のエミュレータに関するソフトウェアのWindows 7対応状況は、以下のURLで確認ください。

<http://tool-support.renesas.com/autoupdate/support/jpn/windows/index.html>

2. 内容

Windows 7のホストPCと該当のエミュレータをUSB接続して使用している間に、ホストPCがスリープまたは休止状態に移行した場合、正常に通信できなくなり、エミュレータが制御できなくなります。

3. 回避策

スリープおよび休止状態に移行しないようにWindows 7で設定してください。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.