

**【注意事項】**

R20TS0031JJ0100

Rev.1.00

2016.06.01 号

**統合開発環境 e<sup>2</sup> studio****(RX ファミリ用リアルタイム OS RI600V4 プラグイン)****概要**

統合開発環境 e<sup>2</sup> studio (RX ファミリ用リアルタイム OS RI600V4 プラグイン) の使用上の注意事項を連絡します。

1. RTOS タスク・アナライザ・プラグインのハードウェア・トレース・モードが動作しない注意事項

**1. RTOS タスク・アナライザ・プラグインのハードウェア・トレース・モードが動作しない注意事項****1.1 該当製品**

e<sup>2</sup> studio V3.1 以降

**1.2 内容**

RTOS タスク・アナライザでトレース情報が表示されません。

**1.3 発生条件**

RTOS タスク・アナライザをハードウェア・トレース・モードで使用した場合に発生します。

**1.4 回避策**

ソフトウェア・トレース・モードに設定後、トレース情報の表示を行ってください。

以下にソフトウェア・トレース・モードの設定手順を記します。

- (1) RTOS タスク・アナライザの設定ボタンから「タスク・アナライザの設定」ダイアログボックスを開く
- (2) 「ソフトウェア・トレース・モードで、トレース・チャートを取得」または「ソフトウェア・トレース・モードで、長時間統計を取得」を選択
- (3) システム・コンフィギュレーション・ファイル (.cfg ファイル) にタイマハンドラを登録

**1.5 恒久対策**

改修予定はありません。回避策を適用してください。

以上

## 改訂記録

| Rev. | 発行日        | 改訂内容 |      |
|------|------------|------|------|
|      |            | ページ  | ポイント |
| 1.00 | 2016.06.01 | -    | 新規発行 |
|      |            |      |      |

ルネサスエレクトロニクス株式会社  
〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

## ■総合お問い合わせ先

<http://www.renesas.com/ja-jp/support/contact.html>

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。