

RL78ファミリ用 フラッシュセルフプログラミングライブラリ Type01 日本リリース版 (日本およびアジア向け) ユーザーズマニュアルのリビジョンアップのお知らせ

RL78ファミリ用フラッシュセルフプログラミングライブラリ Type01 日本リリース版 (日本およびアジア向け) ユーザーズマニュアルをRev1.02からRev1.03に リビジョンアップします。

1. 対象ユーザーズマニュアル

タイトル: RL78ファミリ フラッシュセルフプログラミングライブラリ Type01

日本リリース版 ユーザーズマニュアル

資料番号: R01US0050JJ0102

2. リビジョンアップ内容

2.1 資料番号

リビジョンアップ後の資料番号は以下のとおりです。

資料番号: R01US0050JJ0103

2.2 改訂箇所

注意事項の追記および誤記修正を行いました。

詳細は、ユーザーズマニュアルの「付録A 改版履歴」をご参照ください。

3. 入手方法

以下の手順でWebからダウンロードしてください。(12月22日掲載予定)

(1) 以下のURLにアクセスする。

https://www.renesas.com/self_prg_lib_document

(2) 以下のドキュメントをクリックしてダウンロードする。

タイトル: RL78ファミリ フラッシュ・セルフ・プログラミング・ライブラリ
Type01 ユーザーズマニュアル

4. 補足

ユーザーズマニュアルのリビジョンアップに伴い、フラッシュセルフプログラミングライブラリのzipファイルも以下のとおり更新します。

新zipファイル名: JP_R_FSL_RL78_T01_V2.20_A_J.zip (12月22日掲載予定)

旧zipファイル名: 20130222_FSLRL78 Type01 V2.20.zip

zipファイル内の変更は、ユーザーズマニュアルのリビジョンアップ およびそれに伴うリリースノートのリビジョンアップのみです。

フラッシュセルフプログラミングライブラリの変更はありません。

フラッシュセルフプログラミングライブラリのzipファイルは以下の手順で入手してください。

(1) 以下のURLにアクセスする。

https://www.renesas.com/self_prg_lib_download

ソフトウェアの一覧が表示されます。

(2) 一覧から、以下のソフトウェア名を探す。

RL78ファミリ用フラッシュ・セルフ・プログラミング・ライブラリ

Type01 Ver.2.20

(3) ソフトウェア名欄のリンクをクリックする。

(4) 表示された「ご注意」を読んで「同意する」ボタンを押す。

(5) 表示されたページからソフトウェアをダウンロードする。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。