

CubeSuite+用 RL78ファミリ, 78K0R, 78K0 コード生成 V2.01.00へのリビジョンアップのお知らせ

CubeSuite+用RL78ファミリ, 78K0R, 78K0コード生成 (CubeSuite+ Code_Generator for RL78_78K) をV2.00.01からV2.01.00へリビジョンアップしました。

1. 該当製品

CubeSuite+用RL78ファミリ, 78K0R, 78K0コード生成
(CubeSuite+ Code_Generator for RL78_78K) V2.00.00 および V2.00.01

2. リビジョンアップ内容

(1) RL78/I1Aグループのサポートを再開

RL78/I1Aグループのコード生成は、9月30日にリリースしたV2.00.01でサポート対象外となりましたが、本バージョンからサポートを再開しました。

(2) サポートマイコンの追加

以下のグループにおいてサポートマイコンを追加しました。

- RL78ファミリ: RL78/F13、RL78/F14およびRL78/G1Cグループ

本内容については以下のURLでも参照できます。(11月18日更新予定)

[http://tool-support.renesas.com/autoupdate/support/jpn/cs_plus/
Code_Generator_RL78_78K_List.html](http://tool-support.renesas.com/autoupdate/support/jpn/cs_plus/Code_Generator_RL78_78K_List.html)

3. アップデート方法

無償でオンラインアップデートできます。

製品版CubeSuite+ または 無償評価版CubeSuite+のどちらをご使用の場合も、以下のいずれかの方法でアップデートしてください。

また、CubeSuite+ 共通部分V1.03.00以前を使用している場合は、先にCubeSuite+をV2.01.00 にアップデートする必要があります。

以下のURLから無償評価版CubeSuite+ V2.01.00 をダウンロードして
アップデートしてください。

https://www.renesas.com/cs+_download

(1) アップデートマネージャを使用する。

スタートメニューからプログラム -> Renesas Electronics
CubeSuite+を選択し、アップデートマネージャを起動して
アップデートする。(11月18日からサービス開始予定)

注意: ラピッドスタートを有効にしてCubeSuite+を起動している場合は、
CubeSuite+を一旦終了した後にアップデートマネージャを起動して
ください。

ラピッドスタートによりCubeSuite+がWindows上の通知領域 (タスク
トレイ) 内に常駐している場合は、エラーが発生し、以下のメッセ
ージが表示されます。

M0120001

"CubeSuite+W.exe"

が起動中のため、インストールは中断されました。

次回ツール起動時に再開されます。

(2) Webからインストーラをダウンロードする。

以下のURLからCubeSuite+ Code_Generator for RL78_78K V2.01.00 を
ダウンロードしてインストールする。(11月20日からインストーラ掲載予定)

https://www.renesas.com/cs+_download

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。
ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。