

【リビジョンアップ】

R20TS0960JJ0100

Rev.1.00

2023.08.01 号

マイクロコンピュータ向け e-AI 開発環境

e-AI トランスレータ V3.0.1

概要

マイクロコンピュータ向け e-AI 開発環境 e-AI トランスレータを V3.0.0 から V3.0.1 にリビジョンアップしました。

1. アップデート対象製品

e-AI トランスレータ V3.0.0

バージョン情報は、Windows の「アプリと機能」から「eAITranslatorPlugin」をご確認ください。

2. リビジョンアップ内容

リビジョンアップ内容を以下に記します。

2.1 改修内容

以下の注意事項を改修しました。

入出力データ形式が 8bit signed int の TensorFlow Lite モデルに関する注意事項

注意事項の詳細は[ツールニュース](#)をご参照ください。

3. アップデート方法

3.1 Web からインストーラをダウンロードする

[こちらの Web ページ](#)からインストーラをダウンロードして e-AI トランスレータ V3.0.1 をインストールしてください。

4. ユーザーズマニュアルについて

今回は注意事項改修のみのリビジョンアップとなりますので、ユーザーズマニュアルの内容に変更はありません。以下のユーザーズマニュアルをご使用ください。

- ・タイトル : e-AI トランスレータ V3.0.0 ユーザーズマニュアル
- ・文書番号 : R20UT4135JJ

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	Aug.01.23	-	新規発行

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレシア）

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。