

## 【リビジョンアップ】

R20TS1026JJ0100

Rev.1.00

2024.05.20

RL78 ファミリ

EEPROM エミュレーションライブラリ Pack02 パッケージ Ver.3.00

## 概要

RL78 ファミリ EEPROM エミュレーションライブラリ Pack02 (以降、EEL Pack02) のパッケージバージョンを Ver.2.00 から Ver.3.00 にリビジョンアップしました。

## 1. アップデート対象製品

RL78 ファミリ EEPROM エミュレーションライブラリ Pack02 パッケージ Ver.3.00

## 2. リビジョンアップ内容

主なリビジョンアップ内容を以下に記します。

## 2.1 パッケージ

LLVM コンパイラに対応したライブラリファイルの追加に伴い、パッケージバージョンをリビジョンアップしました。

なお、同梱されている他のコンパイラ用の EEPROM エミュレーションライブラリに変更はありません。

ライブラリがサポートしている MCU については、下記 URL からセルフ RAM リストをダウンロードしてご確認ください。

<https://www.renesas.com/jp/ja/search?keywords=r20ut2943jj>

- RL78 ファミリ セルフプログラミングライブラリセルフ RAM リスト

## 2.2 リリースノート 日本リリース版(日本およびアジア向け)

リリースノートを Rev.1.02 から Rev.1.10 にリビジョンアップしました。リリースノートはパッケージに同梱されています。

- RL78 ファミリ EEPROM エミュレーション・ライブラリ Pack02 パッケージ Ver.3.00  
リリースノート

資料番号 : R20UT2645JJ0110

## 3. ユーザーズマニュアル

EEL Pack02 のユーザーズマニュアルを Rev.1.01 から Rev.1.10 にリビジョンアップしました。

また、資料「RL78 ファミリ EEPROM エミュレーション・ライブラリ Pack02 CA78K0R コンパイラ版と CC-RL コンパイラ版の差分」がユーザーズマニュアルに統合されています。

ユーザーズマニュアルは、パッケージ(zip ファイル)に同梱されていないため、下記 URL 内の「ドキュメント」から入手してご使用ください。

[https://www.renesas.com/flash\\_libraries/data\\_flash](https://www.renesas.com/flash_libraries/data_flash)

- RL78 ファミリ EEPROM エミュレーション・ライブラリ Pack02

日本リリース版 ユーザーズマニュアル Rev.1.10

資料番号 : R01US0068JJ0110

#### 4. 製品の入手方法

下記の手順で入手してください。

##### 4.1 パッケージのダウンロード方法

下記 URL 内の「ダウンロード」から(zip ファイル)をダウンロードしてください。

[https://www.renesas.com/flash\\_libraries/data\\_flash](https://www.renesas.com/flash_libraries/data_flash)

- RL78 ファミリ EEPROM エミュレーションライブラリ Pack02 パッケージ Ver.3.00

パッケージファイル名 : RENESAS\_RL78\_EEL-FDL\_T02\_PACK02\_3V00.zip

##### 4.2 ライブラリのインストール方法

日本語版と英語版でインストール方法が異なります。

- 日本語版のインストール方法

(1) ダウンロードしたパッケージ(zip ファイル)を解凍後、インストーラを実行

インストーラファイル名 : RENESAS\_RL78\_EEL-FDL\_T02\_PACK02\_3V00.exe

(2) プルダウンメニューから

(3) 以降、インストーラの指示に従い実行

- 英語版のインストール方法

英語版のインストール方法については、最寄りの弊社営業または特約店までお問い合わせください。

以上

## 改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	May.20.24	-	新規発行

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

## 本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

[www.renesas.com](http://www.renesas.com)

## お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

[www.renesas.com/contact/](http://www.renesas.com/contact/)

## 商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。