Renesas Solution Starter Kit for RX23W

リリースノート

1. 要旨

Renesas Solution Starter Kit for RX23W のインストーラに同梱される Board Support Package (以下 BSP)について注意事項があります。

2. 注意事項

インストーラに付属するサンプルコードの BSP は v5.40 を使用しています。スマート・コンフィグレータによるコード生成を実行する場合は、BSP のアップグレードを推奨します。

次章の BSP のアップグレード手順を実施してください。

3. BSP のアップグレード手順

以下の手順を実行してください。

1. e² studio のプロジェクト・エクスプローラーペインで”<プロジェクト名>.scfg”ファイルをダブルクリックしてスマート・コンフィグレータを起動します。起動後、スマート・コンフィグレータのコンポーネントページを選択します。図 1 のように、コンポーネントツリーから r_bsp を選択し、右クリックして「バージョンの変更」を選択します。



図 1.「バージョンの変更」選択画面

2. 図 2 の「バージョンの選択」画面では「次へ(N)」ボタンをクリックします。



図 2.「バージョンの選択」画面（v5.50 へアップグレードする場合）

3. 図 3 の「設定の内容変更」画面では「終了(F)」ボタンをクリックします。



図 3.「設定の内容変更」画面

4. 図 4 の「バージョンの変更」ダイアログが現れたら、ダイアログ上の「はい(Y)」ボタンをクリックするとコード生成が開始されます。



図 4.「バージョンの変更」ダイアログ

5. BSP コードの更新完了は、図 5 のようにコンソールウインドウにて確認出来ます。



図 5. BSP コードの更新確認

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレシア）

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

© 2020 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.