

RZ/T1 グループ

リリースノート

R01AN3635JJ0231 Rev.2.31 2025.03.31

Encoder I/F A-format application package

要旨

本書は、RZ/T1 Encoder I/F A-format のアプリケーション・パッケージについて記載します。

本アプリケーション・パッケージを使用する時は、"RZ/T1 Encoder I/F Configuration Library"のリリース パッケージを入手してください。

動作確認デバイス

RZ/T1 CPU ボード (RTK7910018C00000BE)

過去バージョンからの変更履歴

Ver.	Date	内容	備考
2.31	2025.3	リリースノートの要旨の記載を更新	
2.30	2019.10	RZ/T1 A-format サンプルプログラムをアップデート	
		 (1) ELC イベント入力トリガ無効処理の不具合を修正 (2) 内部亦称の知期化の不見合た修正 	
2.20	2018.8	(2) 内部変数の初期化の不具合を修正 RZ/T1 A-format サンプルプログラムをアップデート	
		(1) ch1 のバイパス受信に対応	
		 (2) バイパス受信処理の不具合を修正 (2) DS 5 - 32 attribution の動作手順な亦更 	
		(3) DS-5、e2 studio の動作手順を変更 (4) 制限事項の追加	
2.10	2018.4	RZ/T1 A-format サンプルプログラムをアップデート	
		(1) chl 用の ID マクロ定義追加	
		(2) ch1 用レジスタ定義変更	
		RZ/T1 グループ A-format インタフェースユーザーズマ ニュアルを更新	
2.00	2017.4	RZ/T1 A-format サンプルプログラムをアップデート	
		(1)コンフィグレーション・データ Ver.1.8 に対応	
		コンフィグレーション・データを Ver.1.8 に更新	
		(1)FIFO を用いたバイパス送受信機能の追加	
		(2) 受信データ設定完了割り込みの追加	
		(3) ELC によるコマンド送信トリガの追加	
		RZ/T1 グループ A-format インタフェースユーザーズマ ニュアルを更新	
		RZ/T1 グループ A-format サンプルプログラムアプリケー ションノートを更新	
1.01	2017.1	RZ/T1 A-format サンプルプログラムをアップデート	
		(1) モジュールストップ解除動作の安定性を向上	
1.0	2016.9	サンプルプログラムの割り込み処理の不具合を修正	
		RZ/T1 グループ A-format インタフェースユーザーズマ ニュアルを更新	
		RZ/T1 グループ A-format サンプルプログラムアプリケー ションノートを更新	
0.8	2016.6	サンプルプログラムの定数値の不具合を修正	
		サンプルプログラムの割り込み処理の不具合を修正	
		サンプルプログラムのターミナル画面表示の不具合を修 正	
		コンソールコマンドの入出力方法の変更	
		RZ/T1 グループ A-format インタフェースユーザーズマ ニュアルを更新	



		RZ/T1 グループ A-format サンプルプログラムアプリケー ションノート (日本語版)を更新	
		RZ/T1 グループ A-format サンプルプログラムアプリケー ションノート Rev.1.10 (英語版) を追加。	
0.7	2015.10	新規	



目次

1. パッケージ内容5
1.1 ソフトウェア
・ソースコード
・コンフィグレーション・データ5
1.2 ドキュメント
2. ファイル構成6
3. A-format サンプルプログラムについて7
3.1 ソフトウェア情報
3.1.1 ベース OS
3.1.2 メモリサイズ
3.2 ハードウェア情報
3.2.1 デバイス
3.2.2 ターゲットボード
3.3 各開発環境における動作手順9
3.3.1 サンプルプログラムの実行前の準備9
3.3.2 EWARM:IAR 社製9
3.3.3 DS-5:ARM 社製11
3.3.4 e2 studio:RENESAS 社製14
4. 制限事項
4.1 A-format サンプルドライバ
5. 注意事項16
5.1 処理時間
5.2 アプリケーションノートの誤記17

1. パッケージ内容

本パッケージには次のものが含まれています。

本パッケージに含まれている Configuration Data やサンプルプログラムは、1 軸にのみ対応しています。2 軸で使用する場合は、RZ/T1 グループ Encoder I/F 2ch Tool (R01AN4306) を入手し、Configuration Data と サンプルプログラムを変更してください。

1.1 ソフトウェア

・ソースコード

No.	名称	版数
1	RZ/T1 A-format サンプルドライバコードー式	2.5

・コンフィグレーション・データ

No.	名称	版数
1	RZ/T1 Encoder I/F Configuration Data (A-format)	1.8

1.2 ドキュメント

No.	文書名	版数	ファイル名
1	RZ/T1 Encoder I/F A-format application	2.31	(日) r01an3635jj0231-rzt1.pdf(本書)
	package リリースノート		(英) r01an3635ej0231-rzt1.pdf
2	RZ/T1 グループ A-format インタフェース	2.10	(日) r01uh0604ej0210-rzt1-a-format.pdf
	ユーザーズマニュアル		(英) r01uh0604jj0210-rzt1-a-format.pdf
3	RZ/T1 グループ A-format サンプルプログラ	2.00	(日) r01an2948jj0200_rzt1_a-format.pdf
	ム アプリケーションノート		(英) r01an2948ej0200_rzt1_a-format.pdf



2. ファイル構成

本パッケージのファイル構成と内容物の詳細を以下に示します。

```
Тор
r01an3635ej0231-rzt1.pdf
  -r01an3635jj0231-rzt1.pdf
   -workspace
      -Software
       -armcc
           └──RZ T1 a as.zip : RZ/T1 A-format サンプルドライバコードー式(DS-5)
          -iccarm
           └──RZ T1 a as.zip : RZ/T1 A-format サンプルドライバコードー式(IAR)
          -kpitacc
           └──RZ T1 a as.zip : RZ/T1 A-format サンプルドライバコードー式(e2 studio)
       Documentation
         -r01uh0604ej0210-rzt1-a-format.pdf
          -r01uh0604jj0210-rzt1-a-format.pdf
          -r01an2948jj0200 rzt1 a-format.pdf
        L-r01an2948ej0200_rzt1_a-format.pdf
```

RZ_T1_a_as.zipのファイル構成を以下に示します。

```
6
   Top folder
   \square
     lib
      🗅 ecl
                                Multi-Protocol Encoder IF (a as mode) Configuration data
        h
            r_a_as_rzt1.dat
   6
      inc
      h
         iodefine.h
                                RZ/T1 レジスタ定義ファイル
      h
         iodefine a as.h
                                A AS レジスタ定義ファイル
         r a as rzt1 dat.h
                                r a as rzt1.dat 用ヘッダファイル
      h
                                A AS 共通ドライバヘッダファイル
      h
         r a as rzt1 if.h
  src
        common
      ◎ 初期設定などの共通ソース
      6
         drv
            scifa_uart
          6
               C
                  SCIFA サンプルドライバ
          🗅 a as
                                      A AS ドライバファイル
            h
               r a as rzt1 config.h
                                      A AS ドライバファイル
            h
               r_a_as_rzt1_private.h
               r_a_as_rzt1.c
            C
                                      A AS ドライバファイル
               a_format
            6
                  r_a_format_rzt1_config.h A-format ドライバファイル
               h
                  r a format rzt1 private.h A-format ドライバファイル
               h
                                       A-format ドライバファイル
               C
                  r_a_format_rzt1.c
      sample
                                A-format サンプルプログラム
         main.c
                                Configuration data 用リンカ設定ファイル※
            a_as_dat.s
         siochar.c
                                SCIFA サンプルプログラム
         siorw.c
                                SCIFA サンプルプログラム
                                PC 用 USB シリアルポートドライバ
       RN_CommClass_RZ_T1.inf
                                                     ※: DS-5/e2 studio 用ファイル
                                                         DS-5: a as dat.s
                                                         e2 studio : a_as_dat.asm
```

3. A-format サンプルプログラムについて

A-format サンプルドライバコード一式を使用するために必要な情報を記載します。

3.1 ソフトウェア情報

3.1.1 ベース OS

OS レス

3.1.2 メモリサイズ

		開発環境別メモリサイズ			
	領域名			DS-5	e2 studio
			[bytes]	[bytes]	[bytes]
A-format ドライバ	コード領域		6400	8440	16236
	データ領域	(初期値あり)	16	26	16
	データ領域	(初期値なし)	1160	1152	1164
	定数領域		132	132	140
	スタック	R_A_AS_Open 関数	60	68	144
	サイズ	R_A_AS_Close 関数	16	28	84
		R_A_AS_Control 関数	64	88	192
		R_A_AS_GetVersion 関	0	16	72
		数			
		_a_as0_int_isr 関数	168+※	116+※	156+※
		a_as0_fss_isr 関数	160+※	100+※	132+※
A-format	コード領域		0	0	0
Configuration data	データ領域	(初期値あり)	0	0	0
	データ領域	(初期値なし)	0	0	0
	定数領域		21932	21932	21932
サンプルプログラ	コード領域		6008	8676	14244
<u></u>	データ領域	(初期値あり)	136	152	136
	データ領域	(初期値なし)	1829	1816	1836
	定数領域		2168	328	2138

※ R A AS Control 関数で登録するユーザー定義コールバック関数のうち最大のスタックサイズ



- 3.2 ハードウェア情報
- 3.2.1 デバイス RZ/T1
- 3.2.2 ターゲットボード
 - ▶ ボード名 RZ/T1 CPU ボード(RTK7910018C00000BE)
 - (2) CPU ボードの設定

ターゲットボードの設定は以下の通り。

SW4-1: ON

SW4-2: シリアルフラッシュを使用する場合は ON、NOR を使用する場合は OFF

SW4-3: ON

SW4-4: ON

SW4-5: ON

SW4-6: OFF

JP2: 2-3 ショート

JP7:1-2 ショート



3.3 各開発環境における動作手順

3.3.1 サンプルプログラムの実行前の準備

本サンプルプログラムでは、PC との通信動作を行います。ホストPC のターミナルソフトの設定は 「RZ/T1 グループ FIFO 内蔵シリアルコミュニケーションインタフェース (SCIFA) アプリケーションノー ト」の「6.1.2 使用準備」を参照してください。

3.3.2 EWARM: IAR 社製

▶ ビルド環境

IAR Embedded Workbench for ARM v8.40.1

▶ 実行環境

I-jet

▶ サンプルプログラムのビルド手順

サンプルプログラムのビルド手順は以下の通り。

- 1. 展開したソースファイルを任意の場所にコピー
- 2. "RZ/T1 Encoder I/F Configuration Library" (IAR EWARM 版)の以下のファイルを各フォルダへ コピー

lib\ecl\r_ecl_rzt1.a inc\r ecl rzt1 if.h

- 3. EWARM を起動
- 4. [ファイル]メニュー→[開く]→[ワークスペース]を選択
- 5. 展開したソースファイルの RZ_T1_a_as_boot\RZ_T1_a_as_****_boot.eww を開く

Nor/Serial	プロジェクトファイル
Nor 版	RZ_T1_a_as_nor_boot.eww
Serial Flash 版	RZ_T1_a_as_serial_boot.eww

6. [プロジェクト]メニュー→[すべてを再ビルド]を選択

次のファイルが生成される。

RZ_T1_a_as_boot\Debug\Exe\RZ_T1_a_as_****_boot.out

Nor/Serial	プロジェクトファイル
Nor 版	RZ_T1_a_as_nor_boot.out
Serial Flash 版	RZ_T1_a_as_serial_boot.out

▶ サンプルプログラムの実行手順

「ビルド手順」を実行後、ターゲットボード、デバッガを正しく接続し、以下の操作を行う。

- 1. [プロジェクト]メニュー→[ダウンロードしてデバッグ]を選択
- 2. [デバッグ]メニュー→[実行]を選択

▶ サンプルプログラムの実行結果

サンプルプログラムを実行し、ターミナルソフトのウィンドウにコマンドを入力してください。コマ ンドついては、RZ/T1 グループ A-format サンプルプログラムアプリケーションノートの 5.11.8 コン ソールコマンドを参照してください。

E COM9:115200baud - Tera Term VT	- • ×
File Edit Setup Control Window Help	
A-Format sample program start	<u>^</u>
a as >	
	-

3.3.3 DS-5 : ARM 社製

ビルド環境ARM Development Studio 5 (DS-5) Version 5.29.2

ARM Compiler 5.06 update 6

▶ 実行環境

ULINK2 (v2.01)

▶ サンプルプログラムのビルド手順

サンプルプログラムのビルド手順は以下の通り。

- 1. DS-5 を起動しワークスペースへ移動後、[ファイル] → [インポート] をクリックし、一 般> 既存プロジェクトをワークスペースへ を選択して[次へ] をクリックします。
- 2. プロジェクトのインポート画面でアーカイブ・ファイルの選択にて RZ_T1_a_as.zip を指定 して、[終了] をクリックします。
- 3. "RZ/T1 Encoder I/F Configuration Library" (ARM DS-5 版)の以下のファイルを、インポートして展開した各フォルダへコピーします。

lib/ecl/r_ecl_rzt1.a

inc\r_ecl_rzt1_if.h

4. [プロジェクト]メニュー→[すべてビルド]を選択

次のファイルが生成されます。

 $Debug \ RZ_T_nor_sample.axf$

(シリアルフラッシュの場合は、「RZ_T_sflash_sample.axf」)



RZ/T1 グループ

▶ サンプルプログラムの実行手順

「ビルド手順」を実行後、ターゲットボード、デバッガを正しく接続し、以下の操作を行う。

 [実行]→[デバッグの構成]でデバッグ構成を開き、 "RZ_T_nor_DL_and_Debug"の接続設定を選択します。(シリアルフラッシュの場合は、 "RZ_T_sflash_DL_and_Debug") ターゲットの選択で "RZ/T1 R7S910x18 (Generic)"の Debug Cortex-R4 を選択します。

接続タブよりターゲット接続の ULINK2 を選択し、[参照]を選択し、検出されたターゲット接続を選択後、[デバッグ]を選択しデバッグを開始します。

● デバッグ構成	
構成の作成、管理、および実行	To a construction of the c
 C/C++ Application C/C++ Application C/C++ Attach to Application C/C++ Postmortem Debugger C/C++ Remote Application 本 DS-5 デ/(ツガ) RZ_T_nor_ConnectOnly RZ_T_nor_DL_and_Debug RZ_T_nor_SymLoad_and_Debug TronPython Run TronPython Run TronPython nun TronPython run Java アプリケーション Java アプレット Ju JUnit Jython run Yithon run Yithon run PyDev Django PyDev Google App Run Python Run Python nunttest UT=ト Java アプリケーション 	名師(N): RZ_T_nor_DL_and_Debug ◆ 接線 ③ ファイル 執 デバッガ ④ OS の認識機能 № 引数 ■ 環境 ターグットの選択 使用する製造元、ボード、プロジェクトのタイプ、およびデバッグ操作を選択します。現在の選択内容: Renesas / RZ/T1 R7S910x18 (Generic) / Bare Metal Debug / Debug Cortex-R4 ▼フットフォームのフィルタ ▶ RZ/T1 R7S910x16 (Generic) ▶ RZ/T1 R7S910x16 (Generic) ▲ Bare Metal Debug Debug Cortex-R4 ② Debug Cortex-R4 ② DrSL オブション 編集 ULINK2 ↓ ③ DTSL オブション 編集 ULINK2 to debug a bare metal application. 接続 ④ Bare Metal Debug ② ① ① ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ⑤ 5 Debugger will connect to a ULINK2 to debug a bare metal application. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ </th
< "" ・ フィルターー致: 21 / 21 項目	▲ III 道用(Y) 前回保管した状態に戻す(V)
0	(5) デバッグ(<u>D</u>) 閉じる

2. フラッシュ書き込みが完了すると、アプリケーションコンソール画面に「Flash Programming Complete」が表示され、デバッグを開始できます。



▶ サンプルプログラムの実行結果

サンプルプログラムを実行し、ターミナルソフトのウィンドウにコマンドを入力してください。コマ ンドついては、RZ/T1 グループ A-format サンプルプログラムアプリケーションノートの 5.11.8 コン ソールコマンドを参照してください。

🚨 COM9:115200baud - Tera Term VT	- • ×
File Edit Setup Control Window Help	
A-Format sample program start	^
a as >	
-	
	-

3.3.4 e2 studio:RENESAS 社製

- ビルド環境
 RENESAS e2 studio 7.5.0
 KPIT GNUARM-NONE-EABI Toolchain v16.01
- ▶ 実行環境 J-Link BASE
- ▶ サンプルプログラムのビルド手順

サンプルプログラムのビルド手順は以下の通り。

- 1. e2studio を起動しワークスペースへ移動後、[ファイル] → [インポート] をクリックし、 一般> 既存プロジェクトをワークスペースへ を選択して[次へ] をクリックします。
- 2. プロジェクトのインポート画面でアーカイブ・ファイルの選択にて RZ_T1_a_as.zip を指定 して、[終了] をクリックします。
- 3. "RZ/T1 Encoder I/F Configuration Library" (KPIT GCC 版)の以下のファイルを、インポートして展開した各フォルダへコピー

lib/ecl/r_ecl_rzt1.a

inc\r_ecl_rzt1_if.h

4. [プロジェクト]メニュー→[すべてビルド]を選択

次のファイルが生成される。

 $HardwareDebug \backslash RZ_T_nor_sample.x$

(シリアルフラッシュの場合は、「RZ_T_sflash_sample.x」)



▶ サンプルプログラムの実行手順

「ビルド手順」を実行後、ターゲットボード、デバッガを正しく接続し、以下の操作を行う。

- 1. [プロジェクト]→[すべてビルド]を実行後、[実行]→[デバッグの構成]を選択。
- 以下の画面の [RZ_T_nor_sample_HardwareDebug] を選択、[デバッグ]をクリックするとフラッシュメモリへダウンロードを開始。

(シリアルフラッシュの場合は、「RZ_T_sflash_sample_HardwareDebug」)

● ² デバッグ構成	
構成の作成、管理、および実行	- The second sec
 ○ ● × ● → ▼ フィルタ入力 ○ C/C++ アプリケーション ○ C/C++ リモート・アプリケーション ○ Debug-only ▷ GDB Simulator Debugging (RL78, SH, RH850) ○ GDB //-ドウェア・デバッギング ▲ C Renesas GDB Hardware Debugging ○ RZ_T_sflash_sample HardwareDebug ○ Renesas Simulator Debugging (RX) ▶ 起動グループ 	名前(<u>N</u>): RZ_T_nor_sample HardwareDebug
<	 適用(⊻) 前回保管した状態に戻す(⊻)
?	デバッグ(D) 閉じる

- 3. [実行] → [再開]をクリックするとサンプルプログラムの実行を開始。
- ▶ サンプルプログラムの実行結果

サンプルプログラムを実行し、ターミナルソフトのウィンドウにコマンドを入力してください。コマンドついては、RZ/T1 グループ A-format サンプルプログラムアプリケーションノートの 5.11.8 コン ノールコマンドを参照してください。

SCOM9:115200baud - Tera Term VT	X
File Edit Setup Control Window Help	
A-Format sample program start	-
a_as ≻	
	-

4. 制限事項

4.1 A-format サンプルドライバ

A-format サンプルドライバは、構造体「r_a_as_req_t」のメンバ変数「rxbpende」で、バイパス受信を有効にした場合の FSS.RXEND bit = 1 による FSS_UPD 割り込みの有効または無効を設定します。無効にするとドライバが正常に動作しないため、構造体「r_a_as_req_t」のメンバ変数「rxbpende」は"true"固定で使用してください。

5. 注意事項

5.1 処理時間

Encoder I/F A-format サンプルプログラムでは、制御ループにおけるユーザーが使用可能な時間は以下の様になっています。ご使用の環境で問題がないか十分評価を行ってください。

1対1接続で制御周期を 62.5us とした場合の例を以下に示します。

通常受信の場合、62.5us のうち、A-format サンプル処理の使用時間は約 9us(15%)となり、ユーザーが使用 可能な時間は約 53.5us (85%)となります。

バイパス受信の場合、62.5us のうち、A-format サンプル処理の使用時間は約 6us(10%)となり、ユーザーが 使用可能な時間は約 56.5us(90%)となります。

処理			時間		占有率
A-format	通常受信	送信レジスタ設定時間	約 4us	約 9us	15%
サンプル処理 ※2		割り込み処理時間	約 5us		
		ユーザー使用可能時間	約 53.5us ※1		85%
	バイパス受信	送信レジスタ設定時間	約 4us	約 6us	10%
		割り込み処理時間	約 2us		
		ユーザー使用可能時間	約 56.5 us	※ 1	90%

※1:ユーザー使用可能時間のうち、エンコーダとの通信時間(8Mbps、個別伝送 CDF0 送信の場合)は 17.75us となります。詳細は、「RZ/T1 グループ A-format インタフェース ユーザーズマニュアル」を参照 してください。

※2:初期設定時間は除きます。

5.2 アプリケーションノートの誤記

「RZ/T1 グループ A-format サンプルプログラム アプリケーションノート Rev.2.00」に以下の誤記があります。

▶ 表 5.4 バイパス受信時の配列の内容と送受信結果の対応

誤:

配列番号	内容
pbp_result[0]	受信データ設定完了(RXSET)時のエンコーダ区分 ENC1 の送受信結果
pbp_result[1]	受信データ設定完了(RXSET)時のエンコーダ区分 ENC2 の送受信結果
pbp_result[2]	受信データ設定完了(RXSET)時のエンコーダ区分 ENC3 の送受信結果
pbp_result[3]	受信データ設定完了(RXSET)時のエンコーダ区分 ENC4 の送受信結果
pbp_result[4]	受信データ設定完了(RXSET)時のエンコーダ区分 ENC5 の送受信結果
pbp_result[5]	受信データ設定完了(RXSET)時のエンコーダ区分 ENC6 の送受信結果
pbp_result[6]	受信データ設定完了(RXSET)時のエンコーダ区分 ENC7 の送受信結果
pbp_result[7]	データ送受信完了(RXEND)時の送受信結果 ^{注1}

注 1. データ送受信完了割り込み(RXEND)を禁止にしている場合は無効です。

正:

配列番号	内容
pbp_result[0]	受信データ設定完了(RXSET)時のエンコーダ区分 ENC1 の送受信結果
pbp_result[1]	受信データ設定完了(RXSET)時のエンコーダ区分 ENC2 の送受信結果
pbp_result[2]	受信データ設定完了(RXSET)時のエンコーダ区分 ENC3 の送受信結果
pbp_result[3]	受信データ設定完了(RXSET)時のエンコーダ区分 ENC4 の送受信結果
pbp_result[4]	受信データ設定完了(RXSET)時のエンコーダ区分 ENC5 の送受信結果
pbp_result[5]	受信データ設定完了(RXSET)時のエンコーダ区分 ENC6 の送受信結果
pbp_result[6]	受信データ設定完了(RXSET)時のエンコーダ区分 ENC7 の送受信結果
pbp_result[7]	受信データ設定完了(RXSET)時のエンコーダ区分 ENC8 の送受信結果
pbp_result[8]	データ送受信完了(RXEND)時の送受信結果 ^{注1}

注 1. データ送受信完了割り込み(RXEND)を禁止にしている場合は無効です。

- ▶ 表 5.20 static 型変数
 - 誤: a_as_bp_result[A_AS_ENC_NUM]
 - 正: a_as_bp_result[A_AS_BP_RESULT_NUM]