

お客様各位

---

## カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

---

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

## ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。  
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット  
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）  
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

---

## H8S / 2200 シリーズ

### SCI 連続送受信

---

#### 要旨

H8S / 2215 と H8 / 3687 間で 48 バイトのデータをクロック同期で送受信します。DMAC を使用します。

#### 動作確認デバイス

H8S / 2215

#### 目次

|                   |    |
|-------------------|----|
| 1. 仕様 .....       | 2  |
| 2. 使用機能説明 .....   | 3  |
| 3. 動作説明 .....     | 5  |
| 4. ソフトウェア説明 ..... | 7  |
| 5. PAD .....      | 10 |

## 1. 仕様

- (1) H8S / 2215 の SCI をクロック同期式モードに設定し，H8 / 3687 と 48 バイトのデータを連続送信および連続受信します。
- (2) DMAC を使用し，CPU を介さずにデータをメモリ → TDR，RDR → メモリへ転送します。
- (3) 送信側がクロックマスタになります。




図 1 H8S / 2215 によるクロック同期式 SCI ブロック図

2. 使用機能説明

(1) 図 2 に本タスクで使用する H8S / 2215 の内蔵機能を示します。図 2 に示すように DMAC0A ,DMAC0B および SCI1 を使用して高速にシリアル通信を行います。

【データバッファ】

送受信データを格納するバッファ RAM です。

【DMAC0A】

シーケンシャルモードで動作します。SCI 送信完了割り込みで起動し、送信用データバッファの内容を SCI に転送します。

【DMAC0B】

シーケンシャルモードで動作します。SCI 受信完了割り込みで起動し、受信データを受信データバッファに転送します。

【SCI1】

シリアルデータの送信および受信を行います。




図 2 SCI 連続送受信ブロック図

(2) 表 1 に本タスク例の機能割り付けを示します。表 1 に示すように H8S / 2215 の機能を割り付け、送受信データを CPU を介さずに転送します。

表 1 H8S / 2215 機能割り付け

| H8S / 2215 機能  |         | 機能                            |
|----------------|---------|-------------------------------|
| 割り込み<br>コントローラ | ISCRL   | IRQ1 入力の立ち下がリエッジで割り込み発生を選択    |
|                | IER     | IRQ1 の割り込みを許可                 |
|                | ISR     | IRQ1 割り込み要求のステータスを示す          |
| SCI1           | SCK1    | 転送クロックを送信する。また、受信時には転送クロックを受信 |
|                | RXD1    | 受信データ入力端子                     |
|                | TXD1    | 送信データ出力端子                     |
|                | SMR1    | SCI をクロック同期式モードに設定            |
|                | SCR1    | 送信および受信の設定                    |
|                | SSR1    | 受信、送信のステータスを示す                |
|                | RDR1    | 受信したデータを格納                    |
|                | TDR1    | 送信するデータを設定                    |
|                | BRR1    | 転送レートを設定                      |
| ポート 3          | P3DDR   | ポート 3 の入出力を設定                 |
|                | P3DR    | RRQ の送信を行う                    |
| DMAC           | DMABCR  | 各チャンネルの動作を制御                  |
|                | DMACR0A | DMAC0A の動作を制御                 |
|                | MAR0A   | 転送元アドレス (データバッファ) を設定         |
|                | IOAR0A  | 転送先アドレス (TDR) を設定             |
|                | ETCR0A  | 転送回数を設定                       |
|                | DMACR0B | DMAC0B の動作を制御                 |
|                | MAR0B   | 転送先アドレス (データバッファ) を設定         |
|                | IOAR0B  | 転送元アドレス (RDR) を設定             |
|                | ETCR0B  | 転送回数を設定                       |

### 3. 動作説明

#### (1) データ送信

図3にデータ送信時の動作原理を示します。図3に示すタイミングでI/Oポートおよびクロック同期式SCIを制御し、インタフェースを行います。




図3 データ送信動作原理

(2) データ受信

図4にデータ受信時の動作原理を示します。図4に示すタイミングでI/Oポートおよびクロック同期式SCIを制御し、インタフェースを行います。




図4 データ受信動作原理

#### 4. ソフトウェア説明

##### (1) モジュール説明

| モジュール名  | ラベル名    | 機能  |
|---------|---------|---|
| メインルーチン | hiscimn | I/O ポート, SCI および DMAC の初期設定を行う                |
| データ送信   | txstart | DMAC を転送許可して, SCI の送信動作を開始する                  |
| データ受信   | rxstart | IRQ1 割り込みで起動し, DMAC 転送を許可し SCI の受信動作を開始する     |
| 送信完了    | txend   | DMAC0A 転送終了割り込みで起動し, stat_tx のクリアおよび送信処理を禁止する |
| 受信完了    | rxend   | DMAC0B 転送終了割り込みで起動し, stat_rx のクリアおよび受信処理を禁止する |

##### (2) 引数の説明

| レジスタ名   | 機能             | データ長          | 使用モジュール名       | 入出力      |
|---------|----------------|---------------|----------------|----------|
| stat_tx | 送信中であることを示すフラグ | unsigned char | データ送信<br>データ受信 | 出力<br>入力 |
| stat_rx | 受信中であることを示すフラグ | unsigned char | データ送信<br>データ受信 | 入力<br>出力 |

## (3) 使用内部レジスタ


| 内蔵機能           | レジスタ名 | 機能  |
|----------------|-------|---|
| SCI1           | SMR1  | SCI を以下のように設定 <ul style="list-style-type: none"> <li>• SCI の動作モードをクロック同期式モードに設定</li> <li>• ボーレートジェネレータのクロックソースを <math>\phi</math> に設定</li> </ul>  |
|                | SCR1  | 送信時と受信時に SCI を以下のように設定<br>送信動作：送信データエンプティ割り込みを許可<br>送信動作を許可<br>SCK 端子を同期クロック出力<br>受信動作：受信データフル割り込みを許可<br>受信動作を許可<br>SCK 端子を同期クロック入力   |
|                | SSR1  | 送信動作：TDRE をクリアして送信動作を開始<br>受信動作：RDRF をクリアして受信動作を許可  |
|                | RDR1  | 受信したデータを格納  |
|                | TDR1  | 送信するデータを設定  |
|                | BRR1  | 転送レートを設定  |
|                | DMAC  | DMABCR  |
| DMACR0A        |       | DMAC0A を以下のように設定 <ul style="list-style-type: none"> <li>• データサイズをバイトサイズに設定</li> <li>• MAR をインクリメントに設定</li> <li>• データ転送をシーケンシャルモードに設定</li> <li>• データ転送の方向を設定 (ch0A: MAR→IOAR)</li> <li>• 起動要因を SCI の送信完了割り込みに設定</li> </ul> |
| MAR0A          |       | 送信バッファのアドレスを設定  |
| IOAR0A         |       | TDR のアドレスを設定  |
| ETCR0A         |       | 転送回数を設定   |
| DMACR0B        |       | DMAC0B を以下のように設定 <ul style="list-style-type: none"> <li>• データサイズをバイトサイズに設定</li> <li>• MAR をインクリメントに設定</li> <li>• データ転送をシーケンシャルモードに設定</li> <li>• データ転送の方向を設定 (ch0B: IOAR→MAR)</li> <li>• 起動要因を SCI の受信完了割り込みに設定</li> </ul> |
| MAR0B          |       | 受信バッファのアドレスを設定  |
| IOAR0B         |       | RDR のアドレスを設定  |
| ETCR0B         |       | 転送回数を設定   |
| I/O            | P3DDR | ポート 3 の入出力を設定   |
|                | P3DR  | RRQ の送信を行う  |
| 割り込み<br>コントローラ | IER   | IRQ1 割り込みを許可  |
|                | ISCR  | IRQ1 入力の立ち下がりエッジで割り込み要求発生に設定  |
|                | ISR   | IRQ1 入力のステータスを示す  |
| MSTPCR         |       | SCI, DMAC のモジュールストップモードを解除  |

## (4) 使用 RAM 説明


| レジスタ名  | 機能        | データ長   | 使用モジュール名 |
|--------|-----------|--------|----------|
| buffer | 送受信データを格納 | 48 バイト | データ送信    |

## 5. PAD

### (1) メインルーチン




## (2) データ送信



## (3) データ受信

IRQ1 が Low レベルになると割り込みが発生し、この処理を実行します。




## (4) 送信完了

DMAC チャンネル 0A によるデータ転送が完了すると割り込みが発生し、この処理を実行します。



## (5) 受信完了

DMAC チャンネル 0B によるデータ転送が完了すると割り込みが発生し、この処理を実行します。



## 改訂記録

| Rev. | 発行日        | 改訂内容 |      |
|------|------------|------|------|
|      |            | ページ  | ポイント |
| 1.00 | 2004.03.16 | —    | 初版発行 |
|      |            |      |      |
|      |            |      |      |

### 安全設計に関するお願い

1. 弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生したり、誤動作する場合があります。弊社の半導体製品の故障又は誤動作によって結果として、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご留意ください。

### 本資料ご利用に際しての留意事項

1. 本資料は、お客様が用途に応じた適切なルネサス テクノロジ製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報についてルネサス テクノロジが所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
2. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、ルネサス テクノロジは責任を負いません。
3. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他全ての情報は本資料発行時点のものであり、ルネサス テクノロジは、予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。ルネサス テクノロジ半導体製品のご購入に当たりましては、事前にルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へ最新の情報をご確認頂きますとともに、ルネサス テクノロジホームページ(<http://www.renesas.com>)などを通じて公開される情報に常にご注意ください。
4. 本資料に記載した情報は、正確を期すため、慎重に制作したものです。万一本資料の記述誤りに起因する損害がお客様に生じた場合には、ルネサス テクノロジはその責任を負いません。
5. 本資料に記載の製品データ、図、表に示す技術的な内容、プログラム及びアルゴリズムを流用する場合は、技術内容、プログラム、アルゴリズム単位で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。ルネサス テクノロジは、適用可否に対する責任を負いません。
6. 本資料に記載された製品は、人命にかかわるような状況の下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料に記載の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海底中継用機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、ルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へご照会ください。
7. 本資料の転載、複製については、文書によるルネサス テクノロジの事前の承諾が必要です。
8. 本資料に関し詳細についてのお問い合わせ、その他お気づきの点がございましたらルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店までご照会ください。