

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】<http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。

標準水準： コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パソコン機器、産業用ロボット

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）

特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等

8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエーペンギング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

H8S/2612 E6000 エミュレータ ご使用上の注意事項

弊社製品をご使用いただき厚く御礼申し上げます。H8S/2612 E6000 エミュレータを使用するにあたり注意事項がございます。ご留意いただけますようお願い申し上げます。

1 エミュレータ使用上の注意事項

1.1 メモリマッピング機能

下記のそれぞれのアドレス空間のブロック内に、Emulator メモリと User メモリを同時に割り当てる事はできません。割り当てた場合、前に割り当てていたエリアが Guarded メモリに変更されます。

ブロック名	アドレス範囲	ブロック名	アドレス範囲
SB0	H'000000-H'01FFFF	LB0	H'100000-H'1FFFFF
SB1	H'020000-H'03FFFF	LB1	H'200000-H'3FFFFF
SB2	H'040000-H'05FFFF	LB2	H'400000-H'5FFFFF
SB3	H'060000-H'07FFFF	LB3	H'600000-H'7FFFFF
SB4	H'080000-H'09FFFF	LB4	H'800000-H'9FFFFF
SB5	H'0A0000-H'0BFFFF	LB5	H'A00000-H'BFFFFF
SB6	H'0C0000-H'0DFFFF	LB6	H'C00000-H'DFFFFF
SB7	H'0E0000-H'0FFFFFF	LB7	H'E00000-H'FFFFFF

1.2 I/O レジスタ

MMT モジュールの TBRU, TBRV, TBRW レジスタには、それぞれバッファ動作用とフリー動作用に 2 つのアドレスが割り付けられています。本 HEW ではレジスタ名の後にバッファ動作用には "_BUF"、フリー動作用には "_FREE" を付加して表示しています。

HCAN レジスタのシンボル登録は、"MC0_1_4" とし MC0(1)~(4)をロングサイズで行っています。

1.3 電源フォロワ回路について

電源フォロワ回路にて、Vccdown 検出電圧値の設定を行なう際には、3.0V 以上に設定してください。

1.4 イベント機能

1.4.1 Address-Range と Data Compare-Byte の組み合せ

アドレス範囲とバイトデータを同時に指定した場合は、偶数アドレスの場合だけブレークします。アドレス範囲指定時は、Address Lo を奇数アドレスにしないでください。設定した場合は、ブレークしません。

1.4.2 ユーザプログラム実行中の PC ブレークの解除

ユーザプログラム実行中は、ソースウィンドウ、[Disassembly] ウィンドウおよび[Label]ウィンドウから PC ブレークの解除を行わないでください。

1.4.3 セッションファイルによる PC ブレークの回復

セッションファイルに記憶された PC ブレーク情報は、ロードモジュールがロードされるまで有効になりません。

ロードモジュールをロードするか新たに PC ブレークを設定してください。

1.5 メモリ内容の表示とメモリ操作

1.5.1 ユーザプログラム実行中のメモリ操作

ユーザプログラム実行中に、以下の機能は使用できません。（コマンドラインも同様です。）
メモリコピー、メモリ比較、メモリフィル、メモリテスト

1.5.2 メモリテスト

- ・ メモリテスト実行後のメモリ内容

メモリテスト実行後の指定メモリ範囲のメモリ内容は保障されません。また、メモリテスト実行後に[Memory]ウィンドウなどのメモリを表示しているウィンドウの内容は自動的に更新されません。継続してデバッグする場合は注意してください。

- ・ MT コマンド

MT コマンドのパラメタ指定を誤った場合には、コマンドラインウィンドウに UNKNOWN ERROR -nnnnnnnnnnn が表示される場合があります。正しいパラメタを入力してください。

また MT コマンド終了後に、コマンドラインウィンドウに "Open this document" が表示されますが、MT コマンドの結果とは関係ありません。"Open this document" の表示は無視してください。

1.5.3 ユーザプログラム実行中のメモリ表示内容の更新

下記の条件が成立している場合、ユーザプログラム実行中に [Memory] ウィンドウの表示内容の更新を行うと表示内容が不正な値になります。

- ・ [Configuration Properties] ダイアログボックスの[Enable read and write on the fly]を無効にした状態で、ユーザプログラム実行中に更新した場合。
- ・ ステップ（ステップイン、ステップオーバー、ステップアウト）中に更新した場合。
- ・ スリープモード、ソフトウェアスタンバイモード、ウォッチモードおよびサブスリープモード中に更新した場合。

上記いずれの場合も、ユーザプログラムが停止した後の更新で正しい内容を表示します。

また、以下のウィンドウの表示も同様になります。

[Disassembly] ウィンドウ、[Image View] ウィンドウ、[IO] ウィンドウ、[Localized Dump] ウィンドウ、[Watch] ウィンドウおよび[Waveform] ウィンドウ

[Monitor] ウィンドウの更新および[Watch] ウィンドウの Monitor 機能を使用したデータリードによる値の更新は上記条件でも問題ありません。

1.5.4 [Memory] ウィンドウ

[Memory] ウィンドウの空白位置でキーを入力した場合、カーソル位置の左側の表示内容が不正な値になる場合があります。空白位置ではキー入力しないでください。

1.5.5 [Localized Dump] ウィンドウ

[Localized Dump] ウィンドウの [文字列編集] ダイアログボックスのベリファイ機能は使用できません。

1.5.6 MEMORY_EDIT コマンド

MEMORY_EDIT コマンドの V/N オプションは指定しないでください。MEMORY_EDIT によるメモリ書き換えは常にベリファイなしになります。

1.5.7 MEMORY_FILL コマンド

MEMORY_FILL コマンドの V/N オプションは指定しないでください。MEMORY_FILL コマンドによるメモリ書き換えは常にベリファイありになります。

1.5.8 MEMORY_MOVE コマンド

MEMORY_MOVE コマンドの V/N オプションは指定しないでください。MEMORY_MOVE コマンドによるメモリ書き換えは常にベリファイありになります。

1.5.9 メモリのベリファイ

メモリのベリファイを行う場合は、FILE_VERIFY コマンドを使用してください。[ファイル] メニューの [メモリのベリファイ] は使用しないでください。

1.5.10 FILE_LOAD コマンド

FILE_LOAD コマンドの V 指定は使用しないでください。ベリファイを行う場合は、FILE_VERIFY コマンドを使用してください。

1.5.11 FILE_SAVE コマンド

ELF/DWARF2 タイプによるメモリ内容のセーブはできません。

1.6 エミュレーション

1.6.1 テンポラリブレークポイント

- Run...(Run メニュー)

テンポラリブレークポイントを PC Break が設定できないエリア(User Read-only)に指定しないでください。指定して実行した場合は、停止しません。また、On Chip Breakpoint が残ることがあります。その時は [Event] ウィンドウを開いて削除してください。

1.6.2 ステッププレート

[Localized Dump] ウィンドウ、 [Image View] ウィンドウおよび、 [Waveform] ウィンドウを開いた状態で、連続ステップを行う場合はステッププレート 0 から 5 のいずれかに設定してください。

1.6.3 カーソル位置まで実行

[カーソル位置まで実行] 機能は PC ブレークを 1 つ使用します。このため、使用時は下記の内容に注意してください。

- [カーソル位置まで実行] 機能を使用する場合には、PC ブレークの設定数を 255 以下にしてください。
- [カーソル位置まで実行] 機能をターゲットシステム上の ROM エリアに対して行う場合には、PC ブレークの On Chip Breakpoint を使用しないでください。

1.6.4 ブレーク発生時の注意点

ユーザプログラム実行中に、ダイアログボックスを開いた状態でブレークが発生した場合は、HEW2 はブレーク状態に移行しない場合があります。

この場合は、一度ダイアログボックスを閉じ、[デバッグ] メニューの [プログラムの停止] を選択するか、ツールバーの [プログラムの停止] ボタンを押してください。

ブレークが発生したかどうかは、E6000 本体の RUN ランプ(LED)で確認することができます。
RUN ランプ (LED) はユーザプログラム実行中に点灯しています。)

1.6.5 実行状態表示

- ・ステータスバーに表示する実行状態

メモリアクセスのウェイト時、アクセスがウェイトしているアドレスではなく次のフェッチアドレスを表示します。

1.6.6 ソースレベル実行機能

- ・Step

標準Cライブラリ等にも移行します。上位関数に戻るには Step Out を使用してください。

また、for および while 文では、1回のステップでは次の行に進みません。進める場合はもう一度ステップしてください。

1.7 セッションファイルのロード / セーブ

前回のセッションファイルをロードする場合は、H/W 環境が前回と同じになっていることを確認してから行ってください。

特に、セッションファイルセーブ時に Target Clock が選択されていて、セッションファイルロード時に Target Clock が供給されていない場合、HEW の動作が不正になることがあります。

1.8 アセンブルと逆アセンブル

1.8.1 [Disassembly] ウィンドウ

HEW2 インストール後に始めて [Disassembly] ウィンドウを開いた場合に、[Disassembly] ウィンドウのウィンドウサイズが変更できない場合があります。この現象が発生した場合は、一度 [Disassembly] ウィンドウを閉じ、再度開きなおしてください。

1.8.2 ラインアセンブル機能

- ・入力基數

ラインアセンブル時の入力基數のデフォルトは Radix 設定に関係なく、10 進数です。16 進数で指定する場合は、H'または0xを指定してください。

- ・アドレス空間サイズ

絶対アドレス指定時はサイズ(:16等)を指定してください。

1.8.3 [Disassembly] ウィンドウのカラム

[Disassembly] ウィンドウ上の Event カラムおよびEXT.2 Trigger カラムが入れ替わることがあります。カラム上にてポップアップメニューを表示することでどちらのカラムか判断することができます。

1.9 プログラム実行中の [Register] ウィンドウ動作に関する注意事項

プログラム実行中 [Register] ウィンドウをダブルクリックするとレジスタ内容を変更するダイアログボックスが表示されますが、プログラム実行中のレジスタ内容の変更操作は無効となります。

1.10 [IO] ウィンドウ

1.10.1 [IO] ウィンドウの表示内容

[IO] ウィンドウの無効モジュール表示およびビット情報表示はサポートしていません。

1.10.2 [IO] ウィンドウからレジスタの値を編集する場合の注意事項

レジスタの値の編集時に、編集前の値と編集後の値が同じとなる場合は、メモリへの書き込みが発生しません。

1.11 ソースファイル

1.11.1 ロードモジュール作成後のソースファイル位置移動に関する注意事項

ロードモジュール作成後にソースファイルを移動させた場合、作成したロードモジュールのデバッグ中にソースファイルを指定するための [ファイルを開く] ダイアログが表示されることがあります。対応するソースファイルを選択してください。

1.11.2 ソースウィンドウのカラム

ソースウィンドウ上の Event カラムおよび EXT.2 Trigger カラムが入れ替わることがあります。カラム上にてポップアップメニューを表示することでどちらのカラムか判断することができます。

1.11.3 Event カラム

[Event] ウィンドウおよび [Trace] ウィンドウより、異なる action を同一アドレスに設定した場合、下記の点に注意してください。

- Event カラムより削除および設定の変更ができない場合があります。
- 実行時間計測開始ポイント (Timer On) を 8 個以上設定した場合、Event カラム上の設定変更により他の項目に変更できなくなることがあります。

[Event] ウィンドウまたは [Trace] ウィンドウより削除および設定の変更を行ってください。

1.12 ウオッチ機能

1.12.1 最適化時の局所変数

最適化オプションでコンパイルされた C ソースの局所変数表示は、生成されたオブジェクトコードによって、正しく表示できないことがあります。 [Disassembly] ウィンドウを表示し、生成されたオブジェクトコードを確認してください。

1.12.2 変数名の指定

変数名でないシンボル名(関数名)等を指定した場合、内容は表示しません。

1.12.3 変数内容の変更

変数内容を変更する場合、入力するデータに日本語文字列を指定しないでください。日本語文字列を入力する場合は、Localized Dump を使用してください。

1.12.4 float および double 型変数の表示

float および double 型変数の自動更新有効化は設定しないでください。ユーザプログラム実行中の float および double 型変数の自動更新は値が正しく表示されません。自動更新により float および double 型変数の値を確認する場合は、モニタ機能 ([Monitor] ウィンドウ) を使用してください。

1.13 モニタ機能

1.13.1 設定

モニタ機能を使用する場合は、以下の点に注意してください。

- 7 箇所以上設定しないでください。
- 4 箇所以上設定する場合は、各ポイントのモニタ取得間隔を 100ms 程度ずらしてください。

1.13.2 MONITOR_DISPLAY コマンド

モニタ設定で指定する名前は、すべて小文字を使用してください。また、MONITOR_DISPLAY、MONITOR_CLEAR、MONITOR_REFRESH、および MONITOR_SET コマンドで指定する <monit_name> パラメタはすべて小文字にて指定してください。

1.14 コマンドラインインタフェース

- ・ バッチファイル

バッチファイル実行中に、"Not currently available"が表示される場合は、sleep コマンドを挿入してください。sleep させる時間は動作環境によって異なりますので、調整してください。

例) memory_fill で、"Not currently available"が表示される場合

```
sleep d'3000  
memory_fill 0 ffff 0
```

- ・ ファイルの上書き

コマンドラインインタフェースでは同名のファイルが存在しても、ユーザに通知せずに上書きします。

- ・ ログファイル

コマンドラインウィンドウのロギング中にセッション変更によりターゲットプラットフォームを切り替える場合は、一度ロギングを停止してください。

- ・ CLOCK コマンド

CLOCK コマンドを使用する場合は、すべて大文字にて入力するかまたは短縮形"CK"を使用してください。小文字にて"clock"を入力した場合は、TCL の clock コマンドとして認識します。

1.15 [Label] ウィンドウ

ラベルの検索は、常に大文字小文字を区別します。

1.16 インストールとアンインストール

1.16.1 [ツールアドミニストレーション] からのアンインストール

[ツールアドミニストレーション]ダイアログボックスにより、アンインストールする場合は、以下の点に注意してください。

アンインストールする対象フォルダ内にインストールした以外のファイルがある場合は、確認用のメッセージダイアログボックスが表示されます。このメッセージダイアログボックスが表示された場合は、[無視] ボタンによりアンインストールを継続してください。

1.16.2 コントロールパネルの [プログラムの追加と削除]

コントロールパネルの [プログラムの追加と削除] からアンインストールを行う場合は以下の点に注意してください。

- ・ [プログラムの追加と削除] からアンインストールでは複数の HEW2 対応製品がインストールされている場合、最後にインストールされた製品のフォルダおよびファイルのみ削除されます。他の製品のフォルダおよびファイルは削除されません。エクスプローラ等で残ったフォルダおよびファイルを削除してください。
- ・ 一度でも上記のアンインストールを行うと、削除されなかった製品も正しく動作しなくなる可能性があります。継続して使用する場合は、再インストールを行ってください。

1.16.3 他製品との共存

HEW2 対応 E6000 エミュレータソフトウェアをインストールした後で、SuperH RISC engine C/C++コンパイラパッケージまたは H8S、H8/300 Series C/C++コンパイラパッケージをインストールする場合は、コンパイラパッケージのインストール中に [コンポーネントの選択] にて、[High-performance Embedded Workshop] をインストールするコンポーネントに設定してください。

2 ユーザーズマニュアルについて

2.1 エミュレータユーザーズマニュアル

E6000 エミュレータユーザーズマニュアル内に掲載されている画面のビットマップが実際のものと異なる部分があります。

以上