

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き


1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

Quick Start

Renesas Starter Kit for R8C/13




1. インストール

ソフトウェアのインストールが完了するまで、E8 エミュレータは接続しないで下さい。

1. 同梱の CD を、ご使用のコンピュータの CD-ROM ドライブに挿入して下さい。インストールプログラムが自動的に起動します。インストールプログラムが自動的に起動しない場合は、CD のルートフォルダから RSK ディレクトリに移り、'setup.exe'をダブルクリックしてください。
2. 言語(日本語)を選択し、<OK>をクリックします。
3. “ようこそ”画面が表示されます。<次へ>をクリックします。
4. ソフトウェアの使用許諾契約が表示されます。内容を熟読し、<はい>をクリックし、次に進みます。
5. 地域選択が表示されます。“その他の地域(日本、アジア他)”を選択し、<次へ>をクリックします。
6. インストールするソフトウェアコンポーネントを選択します。以下は、本製品の推奨ソフトウェアコンポーネントです：
 - a. High-performance Embedded Workshop -> オンラインマニュアル
 - b. M16C/60/30/20/10/Tiny, R8C/Tiny シリーズ -> M16C ツールチェイン
 - c. M16C/60/30/20/10/Tiny, R8C/Tiny シリーズ -> M16C, R8C/Tiny シリーズシミュレータデバッグ
 - d. M16C/60/30/20/10/Tiny, R8C/Tiny シリーズ -> R8C E8 エミュレータデバッグ
 - e. M16C/60/30/20/10/Tiny, R8C/Tiny シリーズ -> Starter Kit for R8C13
 - f. フラッシュ開発ツールキット FDT
 - g. オートアップデートユーティリティ残りのコンポーネントは選択せずに、<次へ>をクリックし、次に進みます。
7. 画面に High-performance Embedded Workshop のインストール先のフォルダが表示されます。このデフォルトフォルダの使用を推奨します。<次へ>をクリックします。
8. 画面にフラッシュ開発ツールキットのインストール先のフォルダが表示されます。このデフォルトフォルダの使用を推奨します。<次へ>をクリックします。
9. 選択したコンポーネントとインストール先が表示されます。選択内容を確認し、<次へ>をクリックします。インストール中、Auto-Update 設定のダイアログが表示されますが、この時点では、アップデートの設定はしないで下さい。次のセクションで設定を行います。インストールウィザードの終了を待ちます。インストールウィザードの完了画面が表示されたら、<完了>をクリックし、インストールを終了します。

2. Auto-Update

ソフトウェアコンポーネントのインストール完了後、Windows を再起動した場合、右に示すアイコンをダブルクリックして、Auto-Update を設定します。



3. 接続

10. LCD モジュールを CPU ボードの J8 に取り付け、J1 の上に位置するようにします。コネクタの全てのピンが、きちんとソケットに収まっていることを確認して下さい。
11. ここで、E8 をユーザインタフェースケーブルにて CPU ボードの J6 に接続します。
12. E8 をコンピュータの USB ポートに接続します。

新しいハードウェアの検出ウィザードが表示されますので、以下の手順に従って、ドライバをインストールして下さい。Windows™2000/XP の場合、アドミニストレータ権限が必要になります。

13. “推奨”オプションが選択されていることを確認し、<次へ>をクリックします。
14. Windows XP をご使用の場合はステップ 16 に進み、その他の場合は、<次へ>をクリックします。
15. <次へ>をクリックし、ドライバをインストールします。
16. <完了>をクリックし、ウィザードを閉じます。

ご注意：ウィンドウズドライバ署名のダイアログが表示されることがあります。その場合、ドライバを承諾し、インストールを続行してください。


4. High-performance Embedded Workshop ワークスペース

High-performance Embedded Workshop は、コンパイラ、アセンブラ、デバッガ、エディタ等の各種ツールを、共通の GUI(グラフィカルユーザインタフェース)に統合します。High-performance Embedded Workshop の使用方法は、ご使用のコンピュータにインストールされたマニュアルをご覧ください(スタートメニュー > プログラム > Renesas > High-performance Embedded Workshop > Manual Navigator)。

17. スタートメニューから High-performance Embedded Workshop をスタートして下さい(スタートメニュー > プログラム > Renesas > High-performance Embedded Workshop > High-performance Embedded Workshop)。
18. “ようこそ!”ダイアログで、“新規プロジェクトワークスペースの作成”が選択されていることを確認し、<OK>をクリックします。
19. “新規プロジェクトワークスペース”ダイアログで、CPU 種別を”M16C”に設定し、ツールチェーンが”Renesas M16C Standard”に設定されていることを確認して下さい。左側の画面から”RSKR8C13”を選択します。
20. ワークスペース名を入力します。プロジェクトは自動的にワークスペースと同名で設定されます。必要であれば、このプロジェクト名を’Tutorial’に変更できます。<OK>をクリックします。
21. “RSKR8C13- Step 1”画面で”Tutorial”を選択し、<Next>をクリックします。
22. “RSKR8C13- Step 2”画面で<Finish>をクリックします。
23. プロジェクト・ジェネレータ情報画面で<OK>をクリックします。

作成されたプロジェクトには 2 つのコンフィギュレーションがあります。Release コンフィギュレーションは最終リリース・コード・バージョンに使用できます。Debug コンフィギュレーションでは、デバッグ用にコンフィギュレーションを変更することができます。

24. ツールバーの左側のドロップダウンリストにあるビルド・コンフィギュレーションで、Debug を選択します。




25. ‘Build’アイコンをクリックし、プロジェクトをコンパイル、アセンブル、そしてリンクします。



5. プログラミングとデバッグ


26. ツールバーの右側のドロップダウンリストで、“SessionR8C_E8_SYSTEM”が選択されていることを確認して下さい。




27. デバッグツールバーの<接続>ボタンをクリックします。




28. 適切なデバイスを選択して下さい(例 : RSKR8C13 の場合、R5F21134)。
29. 'フラッシュメモリデータを消去して起動'を選択します。
30. E8 がボードに電源を供給する場合は、'E8 から電源供給'を選択します。それ以外の場合は、センタープラスの外部電源 (5V) をボードに供給して下さい。
31. 'E8 から電源供給'を選択した場合、'5.0V'を選択して下さい。
32. <次へ>をクリックします。




33. 高度な設定はチェックせずに、'ユーザフラッシュ領域'を選択し、<次へ>をクリックします。



34. プルダウンメニューから、'500000bps'を選択し、<完了>をクリックします。



35. E8 の初回起動時に"Please choose driver"警告画面が表示されます。<OK>をクリックして下さい。その他の場合はステップ 38 に進んで下さい。
36. Driver Details 画面が表示されます。"Renesas E-Series USB Driver"を選択します。"USB interface"を選択します。Channel 番号は各々異なります。
37. <Close>をクリックします。



38. アプリケーション用に E8 ファームウェアの異なるバージョンが必要である旨の警告が表示された場合、これを承諾し、ファームウェアのダウンロードが完了するのを待ちます。この作業は数秒かかります。
39. これで、フラッシュメモリにファームウェアがダウンロードされ、High-performance Embedded Workshop デバッグツールバーのデバッグボタンが有効になります。

40. 左側の画面にリストアップされているダウンロードモジュールを右クリックし、'ダウンロード'を選択します。


プログラムがマイコンにダウンロードされます。

41. <リセット後実行>ボタンをクリックします。



コードが実行され、ボード上の LED が点滅します。

42. <停止>ボタンをクリックします。



コードが停止し、現在のプログラムカウンタでソース・コードが開きます。

6. 次のステップ

クイックスタートでの作業終了後、本キットに同梱のチュートリアル・コードとサンプル・コードをご参照下さい。メインメニューから[プロジェクト > プロジェクトの挿入]を選択することで、現在のワークスペースにプロジェクトを追加できます。これらのチュートリアルは、デバイスおよびコード開発に役立ちます。

本キットに同梱のハードウェアマニュアルに記載の内容は、マニュアル発行時のものですので、最新版については以下のルネサスウェブサイトをご確認下さい：http://japan.renesas.com/renesas_starter_kits

7. Renesas M16C コンパイラ

本キットに同梱のコンパイラは、使用日数の制限がございます。使用開始から 60 日間は全ての機能を使用できます。61 日目以降は、作成できるコードは 64k バイトに制限されます。M16C コンパイラのフルバージョンのライセンスが必要な方は、ルネサス販売、ルネサスの特約店にご依頼下さい。

8. サポート

オンラインの技術サポート、情報等は、http://japan.renesas.com/renesas_starter_kitsより入手可能です。

技術関連のご質問は、以下を通じてお願いいたします。

アメリカ：techsupport.rta@renesas.com

ヨーロッパ：tools.support.eu@renesas.com

日本：csc@renesas.com

©Renesas Solutions Corporation 2006

©Renesas Technology Europe Ltd. 2006

©Renesas Technology Corporation 2006

D007054_11_S02_V04