


QB-144-CA-01's pin header cover for 78K0/LF3 80pin GC/GK package

CP1		CP2		CP3		CP4	
GND	N.C.	GND	32	GND	N.C.	GND	54
N.C.	48	31	N.C.	N.C.	N.C.	53	52
47	46	50	49	N.C.	N.C.	51	61
45	44	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	62	63
43	42	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	64	65
41	40	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	66	67
39	38	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	68	69
37	36	N.C.	N.C.	N.C.	58	70	N.C.
35	34	N.C.	N.C.	57	56	N.C.	60
33	N.C.	N.C.	N.C.	55	N.C.	59	N.C.
28	27	N.C.	N.C.	6	5	N.C.	2
26	25	N.C.	N.C.	4	3	1	N.C.
24	23	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	71
22	21	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	72	73
20	19	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	74	75
18	17	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	76	77
16	15	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	78	79
14	13	N.C.	12	N.C.	N.C.	80	10
N.C.	N.C.	11	30	N.C.	N.C.	9	8
GND	GND	29	GND	N.C.	GND	7	GND
78K0/LF3 80pinGC/GK		78K0/LF3 80pinGC/GK		78K0/LF3 80pinGC/GK		78K0/LF3 80pinGC/GK	

[使用方法]
[The way to use]

- 1.本紙をプリントする^注
1. Print out this paper ^{note}
- 2.線に沿って切り取る
2. Cut off along the line
- 3.図のようにはめ込む
3. Insert it as the figure



注 : プリンタにより若干寸法がずれることが有ります。
その際は印刷の倍率で調整してください。
Note : Sometimes, the size of this paper shifts a little by the printer.
In this case, adjust for the magnification of printing.