

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】<http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。

標準水準： コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パソコン機器、産業用ロボット

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）

特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等

8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

H8S、H8SX ファミリ用 E10A-USB エミュレータ ユーザーズマニュアル 別冊 H8S/2125F ご使用時の補足説明

ルネサスマイクロコンピュータ開発環境システム
H8S ファミリ／H8S/2100 シリーズ

E10A-USB for H8S/2125F HS2125KCU01HJ

本資料ご利用に際しての留意事項

1. 本資料は、お客様に用途に応じた適切な弊社製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報について弊社または第三者の知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾または保証するものではありません。
2. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例など全ての情報の使用に起因する損害、第三者の知的財産権その他の権利に対する侵害に關し、弊社は責任を負いません。
3. 本資料に記載の製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
4. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの全ての情報は本資料発行時点のものであり、弊社は本資料に記載した製品または仕様等を予告なしに変更することがあります。弊社の半導体製品のご購入およびご使用に当たりましては、事前に弊社営業窓口で最新の情報をご確認頂きますとともに、弊社ホームページ(<http://www.renesas.com>)などを通じて公開される情報に常にご注意下さい。
5. 本資料に記載した情報は、正確を期すため慎重に制作したものですが、万一本資料の記述の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、弊社はその責任を負いません。
6. 本資料に記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を流用する場合は、流用する情報を単独で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断して下さい。弊社は、適用可否に対する責任は負いません。
7. 本資料に記載された製品は、各種安全装置や運輸・交通用、医療用、燃焼制御用、航空宇宙用、原子力、海底中継用の機器・システムなど、その故障や誤動作が直接人命を脅かしかるべきは人体に危害を及ぼすおそれのあるような機器・システムや特に高度な品質・信頼性が要求される機器・システムでの使用を意図して設計、製造されたものではありません（弊社が自動車用と指定する製品を自動車に使用する場合を除きます）。これらの用途に利用されることをご検討の際には、必ず事前に弊社営業窓口へご照会下さい。なお、上記用途に使用されたことにより発生した損害等について弊社はその責任を負いかねますのでご了承願います。
8. 第7項にかかわらず、本資料に記載された製品は、下記の用途には使用しないで下さい。これらの用途に使用されたことにより発生した損害等につきましては、弊社は一切の責任を負いません。
 - 1) 生命維持装置。
 - 2) 人体に埋め込み使用するもの。
 - 3) 治療行為（患部切り出し、薬剤投与等）を行なうもの。
 - 4) その他、直接人命に影響を与えるもの。
9. 本資料に記載された製品のご使用につき、特に最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件およびその他諸条件につきましては、弊社保証範囲内でご使用ください。弊社保証値を越えて製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、弊社はその責任を負いません。
10. 弊社は製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、特に半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。弊社製品の故障または誤動作が生じた場合も人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないよう、お客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計（含むハードウエアおよびソフトウエア）およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特にマイコンソフトウエアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願い致します。
11. 本資料に記載の製品は、これを搭載した製品から剥がれた場合、幼児が口に入れて誤飲する等の事故の危険性があります。お客様の製品への実装後に容易に本製品が剥がれることがなきよう、お客様の責任において十分な安全設計をお願いします。お客様の製品から剥がれた場合の事故につきましては、弊社はその責任を負いません。
12. 本資料の全部または一部を弊社の文書による事前の承諾なしに転載または複製することを固くお断り致します。
13. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせ、その他お気付きの点等がございましたら弊社営業窓口までご照会下さい。

目次

1.	エミュレータとユーザシステムとの接続について	1
1.1	E10A-USB エミュレータの構成品	1
1.2	E10A-USB エミュレータとユーザシステムの接続	3
1.3	ユーザシステムコネクタのピン配置	4
1.4	E10A-USB の接続例	5
2.	E10A-USB エミュレータソフトウェア仕様	9
2.1	E10A-USB エミュレータと H8S/2125F の相違点	9
2.2	H8S/2125F E10A-USB エミュレータ特有機能および注意 事項	11
2.2.1	E10A-USB エミュレータのドライバ選択	11
2.2.2	Break condition 機能	11
2.2.3	[ブレーク設定]ダイアログボックス設定時の注意事項	13
2.2.4	JTAG クロック (TCK) 使用時の注意事項	13
2.2.5	トレース機能	14
2.2.6	プログラムカウンタ機能	14

1. エミュレータとユーザシステムとの接続について


1.1 E10A-USB エミュレータの構成品

H8S/2125F E10A-USB エミュレータは、H8S/2125F (TQFP-80 パッケージ)（特に説明上違いがない場合、以後 MCU と示します）をサポートしています。SDIP-64、QFP-64 パッケージは E10A-USB エミュレータでのデバッグはサポートしておりません。

表 1.1 に、E10A-USB エミュレータの構成品を示します。

1. エミュレータとユーザシステムとの接続について

表 1.1 E10A-USB エミュレータの構成品

分類	品名	構成品外観	数量	備考
ハードウェア	エミュレータ本体		1	HS0005KCU01H 縦：65.0 mm、横：97.0 mm、 高さ：20.0 mm、質量：72.9 g または HS0005KCU02H ^[注1] 縦：65.0 mm、横：97.0 mm、 高さ：20.0 mm、質量：73.7 g
	ユーザインターフェースケーブル		1	14 ピンタイプ 長さ：20 cm、質量：33.1 g
	USB ケーブル		1	長さ：150 cm、質量：50.6 g
ソフトウェア	H8S/2125F E10A-USB エミュレータ セットアップ プログラム、 H8S、H8SX ファミリ用 E10A-USB エミュレータ ユーザーズマニュアル、 別冊 H8S/2125F ご使用時の 補足説明 ^[注2] 、 HS0005KCU01H、 HS0005KCU02H テスト プログラムマニュアル		1	HS0005KCU01SR HS0005KCU01HJ-H8S HS0005KCU01HE-H8S HS2125KCU01HJ HS2125KCU01HE HS0005TM01HJ HS0005TM01HE (CD-R で提供)

- 【注】 1. HS0005KCU02H をご購入した場合 36 ピンケーブルが付属しておりますが、このマイコンでは使用できません。
 2. その他 E10A-USB でサポートしている MCU の個別マニュアルが収録されています。
 対象 MCU を確認の上、対象となる個別マニュアルをご参照ください。

1.2 E10A-USB エミュレータとユーザシステムの接続

E10A-USB エミュレータを接続するためには、ユーザシステム上に、ユーザインターフェースケーブルを接続するためのコネクタを実装する必要があります。ユーザシステム設計の際、本マニュアルに記載の接続コネクタとチップ間の推奨接続例を参考にしてください。

また、ユーザシステム設計の際には、E10A-USB エミュレータユーザーズマニュアルおよび関連デバイスのハードウェアマニュアルを必ずお読みになってください。

- ユーザシステムコネクタの 8,9,10,12,13,14 ピンは PCB 上でしっかりと GND に接続してください。電気的な GND として使用する他、E10A-USB エミュレータがユーザシステムコネクタの接続を監視するためにも使用しています。ユーザシステムコネクタのピン配置には注意してください。




図 1.1 14 ピンストレートタイプコネクタ使用時のユーザシステム側のユーザインターフェースケーブル接続方法

【注】 14 ピンタイプコネクタのピンの数え方は E8 エミュレータと異なりますが、物理的な配置は同じです。

【留意事項】

ユーザシステムコネクタの周囲 3mm 四方に他の部品を実装しないでください。

警告

ユーザインターフェースケーブルの GND 線は、必ずユーザシステムの GND にネジ等で固定してください。

誤って GND 以外に接続または接触した場合、過電流による発煙・発火の可能性があります。またユーザシステム、エミュレータ、ホスト PC 損傷の可能性があります。

1.3 ユーザシステムコネクタのピン配置

ユーザシステムコネクタのピン配置を図 1.2 に示します。

ピン番号	MCUの端子名	入力/出力 【注1】
1	ETCK	入力
2	ETRST#	入力
3	ETDO	出力
4	RES(in)# 【注2】【注5】	入力
5	ETMS	入力
6	ETDI	入力
7	RES(out)# 【注2】	出力
8~10	GND 【注3】	—
12~14		
11	Vcc 【注4】	—

【注】

1. ユーザシステム側からの入出力方向
2. 信号名# : Lowレベルで有効な信号
3. ユーザシステム側のGNDを検出することにより、ユーザシステムの接続と非接続を判別しています。
4. MCUのVcc端子と接続してください。
5. RES(in)端子はMCUの端子名ではありません。MCUの端子には直接接続できません。

図 1.2 ユーザシステムコネクタのピン配置

1.4 E10A-USB の接続例

以下に接続例を示します。




図 1.3 E10A-USB との接続例

1. エミュレータとユーザシステムとの接続について

【留意事項】

1. H8S/2125F では、ETCK、ETDI、ETDO、ETMS 端子を、E10A-USB エミュレータが占有して使用します。E10A-USB エミュレータと MCU の端子をプルアップした上、ユーザシステムコネクタに結線してください。




図 1.4 E10A-USB エミュレータと MCU の接続

2. H8S/2125F の MD2 端子は、E10A-USB エミュレータを接続して使用する場合はプルアップし、接続しない場合は、"グランド"に結線してください。




図 1.5 E10A-USB エミュレータと MD2 端子

3. ユーザシステムコネクタの4ピンのRES(in)#端子はE10A-USBエミュレータがMCUにに対して出力する信号線です。ユーザシステム上のリセット回路と4ピンのRES(in)#端子を図1.6のようにして、MCUに結線してください。また、ユーザシステムコネクタの7ピンのRES(out)#端子はE10A-USBエミュレータがMCUのRES#端子をモニタする信号線です。プルアップの上、ユーザシステムコネクタの7ピンに結線してください。




図 1.6 RES#端子の結線

4. H8S/2125FのETRST#端子は、図1.7に示すようにPower On Reset回路の信号が入るようにしてください。E10A-USB未接続で電源投入時にH8S/2125Fが初期化されないことがあります。
また、Power On Reset回路以外のリセット信号は入らないようにしてください。
E10A-USB接続中に入ると、E10A-USBが動作不能になることがあります。




図 1.7 ETRST#端子の接続

5. ユーザシステムコネクタの8,9,10,12,13,14ピンGNDは、ユーザシステムのグランドに接続してください。
6. ユーザシステムコネクタの11ピンVccは、ユーザシステムのVcc(電源)に接続してください。ユーザシステムコネクタのVccへの入力可能電圧は、マイコンの保証範囲内です。
7. H8S/2125Fは、TQFP-80パッケージのみのサポートです。SDIP-64、QFP-64パッケージは使用できません。

1. エミュレータとユーザシステムとの接続について

2. E10A-USB エミュレータソフトウェア仕様

2.1 E10A-USB エミュレータと H8S/2125F の相違点

- (1) E10A-USBエミュレータは、システム起動時に汎用レジスタやコントロールレジスタの一部を初期化していますので注意してください（表2.1）。なお、デバイスの初期値は不定です。ワークスペースから起動する場合は、セッションで保存されている値が表示されます。表2.1で記述されているレジスタはCPUリセットコマンドを発行してもPC、CCR値以外は変更されません。
もしER7(SP)が奇数値になってしまった場合レジスタウィンドウから修正する必要があります。

表 2.1 E10A-USB エミュレータでのレジスタ初期値

状態	レジスタ名	H8S/2125F 使用時
E10A-USB エミュレータ 起動時 (POWER ON)	PC	ベクタアドレステーブル中のリセットベクタ値
	ER0 ~ ER6	H'0
	ER7 (SP)	H'10
	CCR	マスクは 1、その他は不定
	EXR	H'7F

- (2) システムコントロールレジスタ
E10A-USBエミュレータでは[IO]ウィンドウから内蔵I/Oレジスタにアクセスできますが、システムコントロールレジスタに書き込む際には注意が必要です。E10A-USBエミュレータは、ブレーク時にシステムコントロールレジスタの値を退避して、ユーザプログラム実行時に戻します。したがって、ブレーク中は[IO]ウィンドウでシステムコントロールレジスタの書き換えは行わないでください。
- (3) エミュレーション実行中のメモリアクセス
- エミュレーション実行中にメモリの内容を参照、変更する場合、ユーザプログラムを一時的に停止させています。したがって、リアルタイム性がなくなります。
 - [コンフィグレーション]ダイアログボックスのShort break（デフォルト："Enable"）を "Disable"に決定することでユーザプログラム実行中のメモリアクセスによる一時停止を無効にできます。ただし、Watch機能の自動更新およびツールチップウォッチ機能はご使用になれません。
- (4) E10A-USBエミュレータは、ETCK、ETDI、ETDO、ETMS、ETRST#端子を使用して、MCUと通信を行います。これらの信号は使用できません。
- (5) E10A-USBエミュレータ使用時、MCUの消費電力は数mA上昇します。これは、ユーザシステム電源電圧に通信信号レベルを合わせるため、ユーザ電源でICを駆動しているためです。

2. E10A-USB エミュレータソフトウェア仕様

- (6) デバッグで使用したMCUは製品に使用しないでください。フラッシュメモリの書き換え回数が多くなると、リテンション問題により、数日放置しておいた場合データが消えることがあります。フラッシュメモリの書き換え回数が多くなるとデータが消えなくなります。エラーメッセージが表示された場合、新しいMCUと交換してください。
- (7) フラッシュメモリデータの書き込みのみでのSum dataについて
"フラッシュメモリデータの書き込みのみ"モードで表示されるSum dataは全ROM領域のデータをバイト加算した値です。
- (8) ユーザプログラム実行時の注意事項
E10A-USBエミュレータはフラッシュ書き込み時(Go、Step In、Step Out、Step Over)にフラッシュメモリレジスタを使用するので設定値が書き換わります。
- (9) MCU動作モードE10A-USBエミュレータは、モード6、7(オンチップエミュレーションモード)をサポートしています。モード2のエミュレーションを行う場合はモード6に、モード3のエミュレーションを行う場合はモード7を使用してください。
- (10) デバッグ時のフラッシュ書き込みについて
下記の機能はブレークポイントを使用するため、フラッシュの書き換えが発生します。
 - Go to cursor 実行時
 - サブルーチンを Step over するとき
 - Step out 時サブルーチンを動作させるとき
- (11) セッションロードについて
[コンフィグレーション]ダイアログボックスの[JTAG clock]の情報は、セッションセーブで保存されません。このため、TCKの値は、セッションロード時に初期値となります。
 - HS0005KCU01H、HS0005KCU02H を使用の場合は、TCK=5.0MHz
- (12) エミュレータ接続時の[システムクロック]ダイアログボックス設定値について
[システムクロック]ダイアログボックスでは、ご使用の発振器の周波数をそのまま入力してください。(デバイスによってはPLL回路により倍増する場合もありますがその場合も同様に発振器の周波数を入力してください)




図 2.1 [システムクロック]ダイアログボックス

- (13) 内蔵フラッシュメモリ書き込み/消去のエミュレーションについて
内蔵フラッシュメモリの書き込み/消去プログラムをコール中にブレーク処理は行えません。
以下の処理は行えませんのでご注意ください。
 - STOPボタン
 - Watch機能の自動更新およびツールチップウォッチ
 - エミュレーション実行中のメモリ操作

2.2 H8S/2125F E10A-USB エミュレータ特有機能および注意事項

【留意事項】

1. デバッグで使用した MCU は製品に使用しないでください。
2. フラッシュメモリの書き換え回数が多くなると、リテンション問題により、数日放置しておいた場合、データが消えます。
3. フラッシュメモリの書き換え回数が多くなると、データが消えなくなります。エラーメッセージが表示された場合、新しい MCU と交換してください。

2.2.1 E10A-USB エミュレータのドライバ選択

表 2.2 に、[ドライバ]ダイアログボックスで選択するドライバを示します。

表 2.2 製品型名とドライバ対応表

製品型名	ドライバ
HS0005KCU01H, HS0005KCU02H	Renesas E-Series USB Driver

2.2.2 Break condition 機能

(1) Break condition 条件

H8S/2125F E10A-USB エミュレータは、Break condition 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 の 8 つの Break condition 条件を設定することができます。表 2.3 に Break condition の条件の内容を示します。

表 2.3 Break condition の条件

項目番号	Break condition 条件	説明
1	アドレスバス条件	MCU のアドレスバスの値が一致したときにブレークします。
2	データバス条件	MCU のデータバスの値が一致したときにブレークします。 High バイト、Low バイト、ワードアクセスのデータサイズを指定できます。
3	リードライト条件	リード、ライトサイクルでブレークします。
4	カウンタ取得条件	BC1Q をプログラムカウンタ取得用のトリガとして使用します。

2. E10A-USB エミュレータソフトウェア仕様

表 2.4 に[Break condition]ダイアログボックスで設定できる条件について示します。

表 2.4 [Break condition]ダイアログボックスで設定できる条件

ダイアログボックス	条件			
	アドレスバス条件	データ条件	リード、ライト条件	カウンタ
[Break condition 1] ダイアログボックス				
[Break condition 2] ダイアログボックス				×
[Break condition 3] ダイアログボックス		×		×
[Break condition 4] ダイアログボックス		×		×
[Break condition 5] ダイアログボックス		×		×
[Break condition 6] ダイアログボックス		×		×
[Break condition 7] ダイアログボックス		×		×
[Break condition 8] ダイアログボックス		×		×

【注】 は、ダイアログボックスのラジオボタンをチェックすることにより、設定できることを表します。

表 2.5 BREAKCONDITION_SET コマンドで設定できる条件について示します。

表 2.5 BREAKCONDITION_SET コマンドで設定できる条件

チャネル	条件			
	アドレスバス条件 (オプション<addropt>)	データ条件 (オプション<dataopt>)	リード、ライト条件 (オプション<r/wopt>)	カウンタ (オプション<action>)
Break condition チャネル 1				
Break condition チャネル 2				×
Break condition チャネル 3		×		×
Break condition チャネル 4		×		×
Break condition チャネル 5		×		×
Break condition チャネル 6		×		×
Break condition チャネル 7		×		×
Break condition チャネル 8		×		×

【注】 は、BREAKCONDITION_SET コマンドで設定できることを表します。

(2) Break condition条件設定時の注意事項

- (a) Break condition は Step In、Step Over、Step Out 使用時は無効です。
- (b) ブレークポイントが設定されている命令を実行する際に、Break condition の条件は無効となります。
- (c) STEP OVER 機能を使用するときは、ブレークポイントの設定と Break condition の設定は無効となります。

2.2.3 [ブレーク設定]ダイアログボックス設定時の注意事項

- (1) 指定アドレスが奇数のときは、偶数に切り捨てます。
- (2) ブレークポイントは命令を置き換えることにより実現するので、フラッシュメモリ/RAM領域にだけ設定できます。次に示すアドレスには指定できません。
 - フラッシュメモリ/RAM 以外の領域
 - E10A-USB エミュレータ用プログラム占有領域
 - Break condition が成立する命令
- (3) ステップを実行している間は、ブレークポイントは無効です。
- (4) ブレークポイントが設定されている命令を実行する際、実行を開始した直後のみBreak conditionは無効です。したがって、実行を開始した直後にBreak conditionの条件が成立してもブレークしません。
- (5) ブレークポイントで停止後、再度そのアドレスから実行を再開した場合、1度そのアドレスをシングルステップにより実行してから実行を継続するので、リアルタイム性はなくなります。
- (6) STEP OVER機能を使用するときは、ブレークポイントの設定とBreak conditionの設定は無効となります。

2.2.4 JTAG クロック (TCK) 使用時の注意事項

JTAG クロック (TCK) を変更する場合、JTAG クロック (TCK) の周波数は、システムクロック以下としてください。

2.2.5 トレース機能

H8S/2125F E10A-USB エミュレータのトレース機能は、MCU に内蔵されている分岐命令トレース機能を使用していますので、ユーザプログラムをリアルタイムに動作させてトレース取得を行います。分岐命令トレース機能では、4 チャンネルの分岐元アドレス、ニモニックおよびオペランドを表示します。

2.2.6 プログラムカウンタ機能

H8S/2125F E10A-USB エミュレータは実行サイクル及び 2 点間のプログラム実行サイクル数の測定が可能です。2 点間のプログラム実行サイクルの測定には、カウント 1 - 2(カウント)、カウント 2 - 1(カウント)、カウント 1 - 2(1 ショット)、カウント 2 - 1(1 ショット)モードがあります。本モードは Break condition1 ダイアログボックスから設定可能です。(図 2.2)

表 2.6 プログラムカウンタ設定

モード	説明
カウント 1 - 2(カウント)	Break condition 1 条件成立から Break condition 2 条件成立までの 2 点間のプログラム実行サイクル数をカウントします(ショートブレークを行なながらカウントを繰り返します ^{【注】})。
カウント 2 - 1(カウント)	Break condition 2 条件成立から Break condition 1 条件成立までの 2 点間のプログラム実行サイクル数をカウントします(ショートブレークを行なながらカウントを繰り返します ^{【注】})。
カウント 1 - 2(1 ショット)	Break condition 1 条件成立から Break condition 2 条件成立までの 2 点間のプログラム実行サイクル数の最初の 1 回だけカウントします。
カウント 2 - 1(1 ショット)	Break condition 2 条件成立から Break condition 1 条件成立までの 2 点間のプログラム実行サイクル数の最初の 1 回だけカウントします。

【注】 ショートブレーク：エミュレータは実行サイクルを測定するために一時的にユーザプログラムを停止させ、再実行させています。そのため、リアルタイム性はありません。

プログラム、カウンタ測定には Break condition 1 と Break condition 2 を設定し、この 2 点間の実行サイクル数をカウントします。

プログラムカウンタを有効にするには、Break condition1 ダイアログボックスから”Count 1to2”または”Count 2to1”を選択してください。(図 2.2)

プログラムカウンタで出力される結果は表 2.7 となります。結果は[Output]ウィンドウ(図 2.3)、[ステータス]ウィンドウ(図 2.4)に出力されます。

表 2.7 プログラムカウンタ結果

カウンタ出力結果	説明
Program Counter: All count	ユーザプログラム実行からブレークまでのプログラム実行サイクル数/実行時間を表示します。
Program Counter: Point count	Break condition1 で設定した条件での 2 点間のプログラム累積実行サイクル数/実行時間を表示します。
Program Counter: Point event	2 点間のカウント実行回数を表示します。
Program Counter: Point average	2 点間のプログラム平均実行サイクル数/実行時間を表示します。
Program Counter: Point MAX	2 点間のプログラム実行サイクル数/実行時間の最大値を表示します。
Program Counter: Point MIN	2 点間のプログラム実行サイクル数/実行時間の最小値を表示します。




図 2.2 Break condition 1 ダイアログボックス

```
Output
BREAK KEY
Program All count      0000000000000678
Program Point count    0000000000000324
Program Point event     00000018
Program Point average   0000000000000018
Program Point MAX       00000018
Program Point MIN       00000018
```

図 2.3 Output ウィンドウ

2. E10A-USB エミュレータソフトウェア仕様

Item	Status
Connected to:	H8S/2125F E10A-USB SYSTEM (CPU 2000) (Renesas E-Series USB Driver)
CPU	H8S/2125F
Run status	Ready
Cause of last break	BREAK KEY
Run time count	0000h000min000s047ms
Emulation mode	Normal
CPU operating mode	Advanced mode
Expanded mode	Single-chip mode
Endian	Big
Program Counter :All count	000000000000678
Program Counter :Point count	000000000000324
Program Counter :Point event	00000018
Program Counter :Point average	0000000000000018
Program Counter :Point MAX	00000018
Program Counter :Point MIN	00000018

図 2.4 ステータス ウィンドウ

- プログラムカウンタ使用時の注意事項

1. カウンタのクロックソースがCPUクロックであるため、スリープモード等でCPUクロックが停止する場合は、カウントも停止します。
2. 測定誤差について
 - 測定値は、誤差を含みます。
 - ブレーク発生の前後で誤差が生じことがあります。

H8S、H8SX ファミリ用 E10A-USB エミュレータ

ユーザーズマニュアル 別冊

H8S/2125F ご使用時の補足説明

発行年月日 2007 年 11 月 15 日 Rev.2.00

発 行 株式会社ルネサス テクノロジ 営業統括部
〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-2

編 集 株式会社ルネサスソリューションズ
グローバルストラテジックコミュニケーション本部
カスタマサポート部

株式会社 ルネサス テクノロジ 営業統括部 〒100-0004 東京都千代田区大手町2-6-2 日本ビル

営業お問合せ窓口
株式会社ルネサス販売



<http://www.renesas.com>

本	京	浜	支	社	〒100-0004	千代田区大手町2-6-2 (日本ビル)	(03) 5201-5350
西	東	京	支	社	〒212-0058	川崎市幸区鹿島田890-12 (新川崎三井ビル)	(044) 549-1662
東	北	京	支	社	〒190-0023	立川市柴崎町2-2-23 (第二高島ビル2F)	(042) 524-8701
い	わ	き	支	店	〒980-0013	仙台市青葉区花京院1-1-20 (花京院スクエア13F)	(022) 221-1351
茨	城	支	店	店	〒970-8026	いわき市平小太郎町4-9 (平小太郎ビル)	(0246) 22-3222
新	潟	支	店	店	〒312-0034	ひたちなか市堀口832-2 (日立システムプラザ勝田1F)	(029) 271-9411
松	本	支	社	社	〒950-0087	新潟市東大通1-4-2 (新潟三井物産ビル3F)	(025) 241-4361
中	部	支	社	社	〒390-0815	松本市深志1-2-11 (昭和ビル7F)	(0263) 33-6622
関	西	支	社	社	〒460-0008	名古屋市中区栄4-2-29 (名古屋広小路プレイス)	(052) 249-3330
北	陸	支	社	社	〒541-0044	大阪市中央区伏見町4-1-1 (明治安田生命大阪御堂筋ビル)	(06) 6233-9500
広	島	支	店	店	〒920-0031	金沢市広岡3-1-1 (金沢パークビル8F)	(076) 233-5980
九	取	支	社	社	〒730-0036	広島市中区袋町5-25 (広島袋町ビルディング8F)	(082) 244-2570
	州	支	社	社	〒680-0822	鳥取市今町2-251 (日本生命鳥取駅前ビル)	(0857) 21-1915
		支	社	社	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前2-17-1 (博多プレステージ5F)	(092) 481-7695

■技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。

総合お問合せ窓口 : コンタクトセンタ E-Mail: csc@renesas.com

H8S、H8SX ファミリ用 E10A-USB エミュレータ
ユーザーズマニュアル 別冊
H8S/2125F ご使用時の補足説明



ルネサスエレクトロニクス株式会社
神奈川県川崎市中原区下沼部1753 ☎211-8668

RJJ10J1906-0200